

# Xerox® 700 Digital Color Press

Guida per l'utente



Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Road Building 218 Webster, New York 14580

© Copyright 2009 by Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati.

Xerox®, il design della sfera di connettività, SquareFold® Omtool™, Equitrac™ e FreeFlow™ SMARTsend™ sono marchi registrati di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per tutte le forme e i contenuti di materiale e informazioni soggetti al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, compreso, a titolo esemplificativo, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo, quale gli stili, i modelli, le icone, le schermate e così via.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network e Windows Server sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Novell, NetWare, IntranetWare e NDS marchi o marchi registrati di Novell, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3, e PostScript Logo sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated. Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS e TrueType sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. HP, HPGL, HPGL/2 e HP-UX sono marchi registrati di Hewlett-Packard Corporation.

Tutti i prodotti/marchi citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

# Indice generale

1.	Descrizione del prodotto	1-1
	Introduzione	1-1
	Xerox 700 Digital Color Press	
	Alimentatore automatico	
	Lastra di esposizione	
	Pannello comandi	
	Vassoi carta	
	Opzioni di finitura	
	Vassoio di ricezione con sfalsamento (OCT)	
	Materiali di consumo	
	Accessori opzionali	
	Accessori di alimentazione opzionali	
	Accessori di finitura opzionali	
	Accensione e spegnimento	
	Accensione	
	Spegnimento	
2.	Assistenza	
	Xerox sul Web	2-1
	Individuazione numero di serie	
	Contatori di fatturazione	
3.	Carta	
	Conservazione e gestione di carta e supporti	3-1
	Conservazione dei supporti	
	Gestione dei supporti	
	Selezione dei supporti e dei vassoi	
	Vassoi carta	
	Vassoio 1, Vassoio 2 e Vassoio 3	
	Vassoio bypass (vassoio 5)	3-4
	Alimentatore ad alta capacità (HCF)	
	Alimentatore ad alta capacità per grandi formati	3-6
	Vassoio 8 (inseritore di post-elaborazione, chiamato anche "interposer")	
	Caricamento della carta e dei supporti	3-8
	Caricamento dei vassoi 1, 2 e 3	3-8
	Caricamento del vassoio bypass	. 3-11
	Caricamento della carta nell'alimentatore ad alta capacità (HCF)	. 3-13
	Caricamento della carta nell'alimentatore ad alta capacità per	
	grandi formati	.3-15
	Caricamento della carta nel vassoio 8 (inseritore di post-elaborazione)	. 3-17
	Caricamento degli inserti	.3-18
	Caricamento degli inserti a rubrica nei vassoi da 1 a 3	
	Caricamento degli inserti a rubrica nel vassoio 5 (vassoio bypass)	
	Caricamento degli inserti a rubrica nel vassoio 8	
	(inseritore di post-elaborazione)	. 3-19
	Carta e supporti	.3-20

Guida per l'utente

	Carta	
	Copertine	3-20
	Etichette	3-21
	Trasparenti	3-21
	Suggerimenti per l'utilizzo dei trasparenti	3-21
	Carta perforata	3-22
	Carta preforata	3-22
	Buste	3-22
4.	Copia	4-1
	Copiatura semplice	
	Caricamento dei documenti	
	Alimentatore automatico	
	Lastra di esposizione	
	Lastra di esposizione - Originali rilegati	
	Lati copiati	
	Riduzione/Ingrandimento	
	Qualità immagine	
	Tipo di originale	
	Opzioni immagine	
	Miglioramento immagine	
	Effetti colore	
	Bilanciamento colore	
	Spostamento colore	
	Regolazione layout	
	Originali rilegati	
	Copiatura libretto	
	Formato originale	
	Cancellazione bordo	
	Spostamento immagine	
	Rotazione immagine	
	Immagine invertita	
	Orientamento originale	
	Formato di uscita	
	Finitura e libretti	
	Copertine	
	Layout pagina	
	Immagini multiple	
	Ripetizione immagine	
	Opzioni per trasparenti	
	Poster	
	Copia documento identità	
	Annotazione	
	Filigrana	
	Spostamento su inserto	4-43
	Copie a faccia in su/in giù	
	Piegatura	
	Assemblaggio lavoro	
	Lavoro composto	
	Fascicolo di prova	
	Suddivisione originali	
	Cancella esterno/Cancella interno	

5.	Scansione in corso 5-1
	Scansione in rete5-1
6.	Stato macchina/Stato lavoro 6-1
	Stato lavoro6-1
	Altri elenchi di lavori 6-3
	Stato macchina6-5
	Informazioni macchina
	Condizione vassoi carta
	Rapporti/elenchi6-8
	Sovrascrittura disco rigido 6-9
	Elenchi di malfunzionamenti
	Materiali di consumo6-11
	Contatori di fatturazione6-12
7.	Manutenzione
	Individuazione numero di serie7-1
	Ordinazione dei materiali di consumo7-2
	Pulizia della macchina7-3
	Lastra di esposizione
	Pannello comandi, schermo sensibile, vassoi e alimentatore automatico . 7-4
	Caricamento della cartuccia della pinzatrice
	Caricamento della cartuccia della pinzatrice - Stazione di finitura Avanata
	o stazione di finitura professionale
	Caricamento dei punti per la stazione libretto
	Caricamento dei punti per la stazione libretto
	Sostituzione della cartuccia fotoricettore
	Sostituzione della cartuccia del toner
	Sostituzione della cartuccia del fusore
	Sostituzione del corotron di carica
	Sostituzione del contenitore toner di scarto
	Svuotamento del contenitore dei residui di
	Svuotamento del contenitore dei punti di
8.	Problemi e soluzioni
	Eliminazione degli inceppamenti
	Inceppamenti della carta
	Alimentatore automatico
	Rimozione degli inceppamenti nel modulo di trasferimento e
	nel fusore
	Rimozione degli inceppamenti nel vassoio bypass (vassoio 5) 8-7 Eliminazione inceppamenti dietro la copertura inferiore sinistra 8-8
	Rimozione degli inceppamenti nel vassoio 6 (HCF)
	Rimozione degli inceppamenti nel vassoio 6/vassoio 7 (OHCF) 8-10
	Invertitore (copertura inferiore destra)8-10
	Vassoi di ricezione
	Inceppamento della pinzatrice
	Inceppamento della pinzatrice della stazione di finitura avanzata/
	professionale
	Stazione di finitura C per bassi volumi
	Inceppamento della pinzatrice della stazione di finitura libretto 8-16
	Inceppamento della perforatrice
	2coppecco acua perioradice

Guida per l'utente

iv

Inceppamento dell'alimentatore automatico	8-19
Prevenzione degli inceppamenti o dei problemi di alimentazione	
nel vassoio bypass (vassoio 5)	8-20
Inceppamento buste	
Descrizione dei problemi	8-22
Codici di errore	8-24
Altri guasti o errori	8-43
Qualità immagine	8-44
Consigli e suggerimenti	8-51
Fusore	
Estensione della durata del fusore	8-51
Prevenzione degli inceppamenti nel fusore	8-51
Prevenzione dei danni del fusore	8-52
Miscellaneous	8-53
9. Specifiche	9-1
Specifiche della macchina	
Accessori di alimentazione opzionali.	
Accessori di finitura opzionali	
Altri accessori opzionali	
Specifiche elettriche	
10. Aggiunta	
Modulo di interfaccia	
Panoramica	
Pannello comandi	
Percorso carta	
Arricciatura della carta	
Antiarricciatura automatica	
Impostazioni predefinite di antiarricciatura	
Antiarricciatura manuale	
Rimozione degli inceppamenti	
Inceppamenti del modulo di interfaccia	
Risoluzione dei problemi di base	
Codici guasto	
Specifiche	
Elettrici	
Temperatura e umidità	
Impilatore alta capacità (HCS)	
Panoramica	
Identificazione dei componenti	
Pannello comandi	
Vassoi HCS	
Vassoio superiore	10-9
Funzione Stampa di prova	
Scaricamento del vassoio impilatore	
Rimozione degli inceppamenti	IU-11 10-11
Inceppamenti dell'entrata HCS (E1, E2 e E3)	
Inceppamenti trasporto HCS (E4, E5 e E6)	
Inceppamento vassoio superiore HCS (E7)	
Inceppamento uscita HCS (E8)	
Codici guasto	10-13

#### Xerox 700 Digital Color Press

#### Indice generale

Mancata alimentazione elettrica	10-17
Specifiche	
Linee guida per la carta	
Elettrici	
Temperatura e umidità	

Guida per l'utente v

vi

Descrizione del prodotto

# 1

## Introduzione

#### Xerox 700 Digital Color Press

Questa macchina non è una comune copiatrice, bensì un dispositivo digitale che può essere utilizzato per eseguire copie, fax, stampe e scansioni. La macchina può essere aggiornata per soddisfare diverse esigenze.

La macchina consente di eseguire 70 stampe a colori al minuto.



#### Alimentatore automatico

L'alimentatore automatico consente di eseguire la scansione di un massimo di 200 documenti fronte/retro alla volta. I formati accettati vanno da  $216 \times 140$  mm (8,5 x 5,5 poll.) fino a A3 (11 x 17 poll.).

#### Lastra di esposizione

Si trova sotto l'alimentatore automatico ed è utilizzata per le operazioni di scansione e copia dei documenti. Posizionare i documenti a faccia in giù sulla lastra, allineandoli alla freccia di registrazione nell'angolo superiore sinistro.

La lastra di esposizione va usata per gli originali rilegati, i documenti di formato non standard o gli originali di scarsa qualità. La lastra supporta vari formati fino a A3 (11 x 17 poll.).

Guida per l'utente

# Pannello comandi

Il pannello comandi è diviso in quattro aree: schermo sensibile, tasti percorso, tastierina numerica e tasti di funzione.

#### 1. Schermo sensibile

Lo schermo sensibile consente di selezionare tutte le funzioni di programmazione disponibili. Consente inoltre di visualizzare le procedure di risoluzione dei problemi e le informazioni generali sulla macchina.



#### 2. Servizi

Consente di accedere alla schermata Servizi, in cui è possibile visualizzare e programmare diverse funzioni (copia, scansione e così via).

Inoltre, nell'angolo superiore destro della schermata è disponibile il pulsante Tutti i servizi.

#### 3 Stato lavoro

Consente di visualizzare le informazioni relative allo stato dei vari lavori sullo schermo sensibile.

#### 4. Accesso

Consente di impostare un accesso protetto da password al menu Amministratore di sistema utilizzato per configurare i valori di default della macchina.

#### 5. Stato macchina

Consente di visualizzare la condizione corrente della macchina sullo schermo sensibile.

1-2 Guida per l'utente

#### 6. Lingua

7. Se l'opzione **Economizzatore** è selezionata, viene attivata la modalità di risparmio energetico. Se ci sono lavori in coda di stampa, viene visualizzata una seconda schermata.



#### 8 Cancella tutto

Se lo si preme una volta, consente di ripristinare le impostazioni di default e visualizzare la prima schermata del percorso corrente. Se lo si preme due volte, consente di ripristinare le impostazioni di default per tutte le funzioni della macchina.

#### 9. Arresto

Consente di interrompere temporaneamente il lavoro corrente. Seguire le istruzioni visualizzate nel messaggio per annullare o riprendere il lavoro.

#### 10. Avvio

Consente di dare inizio a un lavoro.

#### 11. Interruzione

Consente di sospendere temporaneamente il lavoro corrente per eseguirne uno più urgente.

Guida per l'utente

#### Vassoi carta

#### 1. Vassoi carta 1, 2 e 3

I vassoi 1, 2 e 3 sono identici. Ogni vassoio può contenere fino a 550 fogli da 75 g/m² (20 lb). I vassoi vengono estratti dall'operatore per il caricamento. I vassoi possono contenere carta da 64 a 300 g/m² (18-110) e sono regolabili su tutti i formati da 182 x 140 mm/7,2 x 5,5 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pollici. È possibile utilizzare tutti i tipi di supporto (ad esempio carta preformattata o carta intestata) tranne le buste. I supporti possono essere alimentati sia dal lato lungo sia dal lato corto (orientamento verticale o orizzontale).



#### 2. Vassoio bypass

Il vassoio bypass è un vassoio carta pieghevole situato sul lato sinistro della macchina. In questo vassoio è possibile caricare fino a circa 250 fogli da 75 g/m² (20 lb) con formato compreso tra  $182 \times 140 \text{ mm}/7.2 \times 5.5 \text{ poll.}$  a 330 x  $488/13 \times 19.2 \text{ pollici, purché lo spessore della pila non sia superiore a 10,16 mm. Il vassoio può contenere carta da 64 a 300 g/m² (18-110 lb). I supporti possono essere alimentati sia dal lato lungo sia dal lato corto (orientamento verticale o orizzontale). Quando è abbassato, il vassoio bypass può essere allungato per contenere supporti più lunghi.$ 

Per ulteriori opzioni di alimentazione carta, vedere la sezione Accessori opzionali più avanti in questo capitolo.

# Opzioni di finitura

#### Vassoio di ricezione con sfalsamento (OCT)

Il vassoio di ricezione con sfalsamento può contenere fino a 500 fogli di carta e consente di sfalsare ogni serie o pila di copie rispetto alla precedente per facilitarne la separazione.

L'OCT è dotato di una ventola di raffreddamento per prevenire che le copie/stampe aderiscano in blocchi. La ventola dell'OCT è regolabile per varie grammature di carta:

- 1. La posizione OFF è idonea per i supporti da 60 a 105 g/m².
- 2. Un quarto di giro è idoneo per i supporti da 106 a 135 g/m².
- 3. La posizione a metà è idonea per supporti patinati da 136 a 186 g/m².
- 4. La posizione ON (100 %) è idonea per supporti patinati da 221 a  $300 \text{ g/m}^2$ .

Per ulteriori opzioni di finitura, vedere la sezione Accessori opzionali più avanti in questo capitolo.





1-4 Guida per l'utente

# Materiali di consumo

La macchina include diversi materiali di consumo. Appositi messaggi visualizzati sulla macchina indicano all'utente quando è necessario ordinare un nuovo modulo e quando sostituirlo. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sui materiali di consumo riportate di seguito.

#### 1. Cartucce fotoricettore

Le cartucce fotoricettore consentono di eseguire circa 30.000 stampe o copie. Il display della macchina e questa documentazione consentono di installare le nuove cartucce senza dovere attendere l'intervento di un tecnico.



#### 2. Cartucce toner

Con la cartuccia toner viene fornito il contenitore toner di scarto.




#### 3 Fusore

Con la cartuccia del fusore è possibile eseguire circa 200.000 stampe o copie.




#### 4. Corotron di carica

Il display della macchina e questa documentazione consentono di installare il nuovo corotron di carica senza dovere attendere l'intervento di un tecnico.



#### 5. Contenitore toner di scarto

È necessario cambiare il contenitore toner di scarto dopo circa 30.000 stampe o copie con una copertura media del 6 % .



Guida per l'utente 1-5

# Accessori opzionali

È disponibile una varietà di accessori di finitura e alimentazione opzionali per il sistema Xerox 700 Digital Color Press. Le seguenti tabelle di configurazione contengono una breve descrizione di questi accessori opzionali e indicano dove trovare ulteriori informazioni per ciascuno.

#### Accessori di alimentazione opzionali

Accessorio di alimentazione opzionale	Maggiori informazioni
Alimentatore alta capacità a 1 vassoio (vassoio 6/HCF)  L'alimentatore ad alta capacità (HCF) può contenere fino 2000 fogli (A4/8,5 x 11 poll.).	Informazioni sull'HCF (vassoio 6) sono disponibili in questa guida per l'utente. Per individuare esattamente dove, vedere l'indice generale.
Alimentatore alta capacità per grandi formati a 1 vassoio (vassoio 6/OHCF)  L'alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio (OHCF) rappresenta un'alternativa all'alimentatore HCF. L'OHCF consente di alimentare supporti di formato grande fino a 330 x 488 mm/13 x 19 pollici. L'alimentatore può contenere fino a 2000 fogli.	Informazioni sull'OHCF sono disponibili in questa guida per l'utente. Per individuare esattamente dove, vedere l'indice generale.

1-6 Guida per l'utente

# Alimentatore alta capacità per grandi formati a 2 vassoi L'alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi (OHCF) rappresenta un'alternativa all'alimentatore HCF. L'OHCF consente di alimentare supporti di formato grande fino a 330 x 488 mm/13 x 19 pollici. Ogni vassoio può contenere 2000 fogli.

Guida per l'utente 1-7

#### Accessori di finitura opzionali

# Accessorio di finitura opzionale Maggiori informazioni Stazione di finitura avanzata Informazioni sulla stazione di finitura avanzata sono disponibili in questa quida per l'utente. Per individuare esattamente dove, vedere l'indice generale. Questo dispositivo di uscita offre una vasta gamma di opzioni di finitura. Il vassoio superiore destro viene utilizzato per le copie impilate ed è in grado di contenere fino a 500 fogli di carta. Il vassoio inferiore destro viene utilizzato per le copie sfalsate e/o pinzate ed è in grado di contenere fino a 3000 fogli di carta. Entrambi i vassoi possono essere utilizzati anche per le copie perforate (funzione opzionale). Stazione di finitura professionale (con stazione libretto) Informazioni sulla stazione di finitura professionale sono disponibili in questa guida per l'utente. Per individuare esattamente dove, vedere l'indice generale. Questo dispositivo di uscita offre una vasta gamma di opzioni di finitura. Il vassoio superiore destro viene utilizzato per le copie impilate ed è in grado di contenere fino a 500 fogli di carta. Il vassoio centrale destro viene utilizzato per le copie sfalsate e/o pinzate ed è in grado di contenere fino a 1500 fogli di carta. Entrambi i vassoi possono essere utilizzati anche per le copie perforate (funzione opzionale). Il vassoio inferiore di finitura riceve i libretti con pinzatura centrale.

1-8 Guida per l'utente

#### Accessorio di finitura opzionale

# Stazione di finitura C per bassi volumi (illustrata qui con il modulo interfaccia richiesto, la stazione libretto opzionale e la piegatrice opzionale)



1. Il modulo interfaccia (IM) funziona come dispositivo di comunicazione e percorso carta tra la stampante e la stazione di finitura C per bassi volumi.

Questa stazione di finitura offre una varietà di opzioni di finitura/piegatura:

- 2. Il vassoio 8 (o inseritore di post-elaborazione) è fornito in dotazione standard con la stazione di finitura e va usato per i supporti per divisori e copertine. Il vassoio 8 può contenere fino a 200 fogli.
- 3. Il vassoio superiore va utilizzato per le copie impilate e può contenere fino a 500 fogli di carta da 80 g/m² (20 lb).
- 4. Il vassoio impilatore va utilizzato per le copie sfalsate e/o pinzate e può contenere fino a 3000 fogli di carta da 80 g/m² (20 lb). Sia il vassoio superiore che il vassoio impilatore possono essere usati per l'uscita delle copie perforate (funzione opzionale).
- 5. Il vassoio inferiore è il **vassoio della stazione libretto** opzionale e va usato per ricevere i libretti con pinzatura centrale.
- 6. La piegatrice opzionale va usata per la piegatura a C e Z delle stampe A4/8,5 x 11 pollici e dei supporti A3/11 x 17 pollici.

#### Nota

La stazione di finitura C per bassi volumi richiede il modulo interfaccia.

#### Maggiori informazioni

Informazioni sulla stazione di finitura C per bassi volumi sono disponibili in questa guida per l'utente Per individuare esattamente dove, vedere l'indice generale.

#### Nota

Informazioni sul modulo interfaccia richiesto sono disponibili nel capitolo Accessori di questa guida per l'utente.

Guida per l'utente 1-9

#### Accessorio di finitura opzionale

#### Maggiori informazioni

Per l'impilatore ad alta capacità (HCS) è necessario il modulo interfaccia (IM).



L'impilatore ad alta capacità (HCS) è un dispositivo di finitura opzionale che offre capacità di impilamento e sfalsamento per le copie in un vassoio impilatore.

Informazioni sull'impilatore ad alta capacità (HCF) e sul modulo interfaccia sono disponibili nel capitolo Accessori di questa guida per l'utente.

Informazioni sul modulo taglierina SquareFold sono disponibili nel CD della documentazione per il cliente, nella Guida per l'utente del modulo

taglierina SquareFold. In alternativa, visitare il sito www.xerox.com per scaricare la guida per l'utente inserendo il nome del prodotto nel campo Ricerca e poi selezionando il

collegamento per la documentazione.

#### Nota

L'impilatore ad alta capacità (HCS) richiede il modulo interfaccia (IM). Il modulo interfaccia funziona come dispositivo di comunicazione e percorso carta tra la stampante e l'HCS.

#### SquareFold Trimmer Module



Il modulo taglierina SquareFold è un dispositivo di finitura opzionale che va utilizzato con un altro dispositivo di finitura opzionale dotato di stazione libretto. Il libretto viene assemblato e pinzato nell'area libretti della stazione di finitura; di conseguenza, il libretto entra nel modulo taglierina SquareFold già composto.

Il modulo taalierina SauareFold:

- Riceve il libretto dall'area di finitura libretto della stazione di finitura
- Appiattisce il dorso del libretto, riducendo di conseguenza lo spessore del libretto e conferendogli l'aspetto di un libro rilegato e
- Taglia/ritaglia la facciata (bordo) del libretto per ottenere un bordo netto finito.

#### Nota

Informazioni sul modulo interfaccia richiesto sono disponibili nel capitolo Accessori di questa guida per l'utente.

#### Nota

Per utilizzare il modulo taglierina SquareFold sono necessari il modulo interfaccia e la stazione di finitura C per bassi volumi con stazione libretto.

1-10 Guida per l'utente

#### Accessorio di finitura opzionale

#### Maggiori informazioni

#### Perforatrice avanzata GBC



Informazioni sulla perforatrice avanzata GBC sono disponibili nel CD della documentazione per il cliente fornito in dotazione con la perforatrice. In alternativa, visitare il sito www.xerox.com per scaricare la guida per l'utente inserendo il nome del prodotto nel campo Ricerca e poi selezionando il collegamento per la documentazione.

La perforatrice avanzata GBC è illustrata qui con il modulo interfaccia richiesto e la stazione di finitura C per bassi volumi opzionale.

La perforatrice avanzata GBC offre ulteriori opzioni di finitura per le copie consentendo di perforare i documenti A4/8,5 x 11 poll. per supportare vari tipi di rilegatura. Le opzioni di perforazione vanno da 19 a 32 fori su supporti da 8,5 x 11 pollici. Con supporti A4, le opzioni di perforazione vanno da 21 a 47 fori.

#### Nota


Informazioni sul modulo interfaccia richiesto sono disponibili nel capitolo Accessori di questa guida per l'utente.

Guida per l'utente

# Accensione e spegnimento

#### Accensione


Premere l'interruttore per accendere la macchina. Il processo di accensione viene completato in meno di 3 minuti e include un'autodiagnosi completa. Alcune funzioni della macchina (ad esempio: Copia) saranno disponibili prima di altre funzioni (ad esempio: Stampa).



#### Spegnimento

Premere l'interruttore per spegnere la macchina.

Se l'opzione **Economizzatore** è selezionata, viene attivata la modalità di risparmio energetico. Se ci sono lavori in coda di stampa, viene visualizzata una seconda schermata.



#### Nota

Per riattivare la macchina quando si trova in questa modalità, premere un pulsante qualsiasi sullo schermo sensibile oppure il pulsante Economizzatore.

1-12 Guida per l'utente

# Assistenza

# 2

## Xerox sul Web

Per assistenza con il sistema e supporto tecnico, visitare il sito <u>www.xerox.com</u> e scegliere il collegamento **Contattaci** per informazioni/numeri di telefono per l'Italia.

# Individuazione numero di serie


Il numero di serie può essere individuato anche sullo schermo sensibile seguendo questi passaggi.

 Selezionare il pulsante Stato macchina sul pannello comandi.



2. Il numero di serie della macchina viene visualizzato.

Il numero di serie è indicato anche su una piastra affissa al telaio della macchina a cui si accede aprendo gli sportelli anteriori.



# Contatori di fatturazione


La funzione **Contatore di fatturazione** consente di accedere alle informazioni sull'utilizzo della macchina e sulla fatturazione. I contatori variano in base alla configurazione della macchina.



Per accedere ai contatori di fatturazione:

- 1. Selezionare il pulsante Stato macchina sul pannello comandi.
- 2. Selezionare la scheda Dati fatturazione.

Le informazioni dei contatori di fatturazione vengono visualizzate qui. I clienti possono visualizzare i contatori di fatturazione e il numero di serie per tenere traccia dei lavori.



Carta

#### Nota

Le schermate dell'interfaccia utente illustrate in questa guida potrebbero essere diverse da quelle visualizzate nella copiatrice/stampante in uso. Le schermate dell'interfaccia variano in base alla configurazione del sistema e al paese di commercializzazione. Le schermate qui riportate sono solo esempi del tipo di schermate disponibili.

# Conservazione e gestione di carta e supporti

In questa sezione vengono descritti i metodi corretti per la conservazione e la gestione dei vari supporti di stampa e copia.

#### Conservazione dei supporti

Per una stampa ottimale, è importante che i supporti siano conservati in modo corretto. È opportuno, pertanto, ricordare le seguenti regole:

- Conservare la carta in un ambiente asciutto. L'umidità della carta può essere all'origine di inceppamenti o scarsa qualità delle immagini.
- Non aprire le risme fino al momento dell'utilizzo. La confezione della risma contiene un involucro che protegge la carta dall'umidità.
- Tenere la carta su una superficie piana per evitare che si pieghi o si arricci.
- Collocare le risme una sopra l'altra prestando attenzione a non piegare i margini. Non collocare più di cinque risme una sopra l'altra.

Guida per l'utente 3-1

#### Gestione dei supporti

Per prevenire problemi di stampa e copiatura, osservare le sequenti regole durante il caricamento della carta nei vassoi:

- Non utilizzare carta piegata o spiegazzata.
- Non caricare carta di formati diversi nel vassoio.
- Smazzare sempre i trasparenti o le etichette prima di caricarli nel vassoio per evitare inceppamenti o l'alimentazione di più fogli contemporaneamente.
- Smazzare la carta non è indispensabile, ma potrebbe essere utile per particolari supporti in ambienti molto asciutti.

# Selezione dei supporti e dei vassoi


È possibile scegliere il formato della carta o selezionare il pulsante **Auto** (visualizzato di seguito selezionato e in blu). Con la funzione **Auto** il formato carta corretto viene selezionato automaticamente per ciascun documento, in base al formato e agli eventuali rapporti di ingrandimento selezionati.

Selezionare il pulsante Altro....



Nella schermata Alimentazione carta vengono visualizzati tutti i vassoi nonché il formato e il tipo di supporti confermati caricati in ciascun vassoio. Dall'elenco è possibile selezionare il vassoio da utilizzare. Il vassoio scelto viene evidenziato in blu.

Se la funzione di scambio automatico dei vassoi è stata attivata dall'amministratore del sistema e supporti dello stesso tipo e formato sono caricati in più vassoi, il passaggio da un vassoio all'altro avviene automaticamente quando il supporto contenuto nel vassoio attivo è esaurito.



3-2 Guida per l'utente

Se si utilizza una grande varietà di supporti cartacei, è importante modificare le impostazioni di Qualità immagine in base al tipo specifico di carta in uso. Per accedere alle impostazioni Qualità immagine, seguire guesti passaggi.

- Pannello comandi Premere il pulsante Accesso.
- Schermata Accesso amministratore di sistema Inserire la password e selezionare Invio.
- Menu Amministratore di sistema Selezionare prima il pulsante Stato macchina e poi la scheda Strumenti.
- Schermata Impostazioni sistema Selezionare Impostazioni di sistema.
- Schermata Impostazioni di sistema Selezionare Impostazioni comuni.
- Schermata Impostazioni comuni Selezionare Impostazioni vassoio.

### Vassoi carta

I supporti vengono alimentati dai seguenti vassoi:

- Vassoi 1, 2 e 3
- Vassoi bypass
- Alimentatore alta capacità opzionale
- Alimentatore alta capacità per grandi formati opzionale (a 1 o 2 vassoi)

#### Vassoio 1, Vassoio 2 e Vassoio 3

I vassoi 1, 2 e 3 sono identici. Ogni vassoio può contenere fino a 550 fogli da 75 g/m² (20 lb). I vassoi vengono estratti dall'operatore per il caricamento.

I vassoi possono contenere carta da 64 a 300 g/m² (18-110 lb) e sono regolabili su tutti i formati da A5/5,5 x 8,5 poll. a SRA3/330 x 488 mm/13 x 19,2 pollici.

Questi vassoi **non** vanno utilizzati invece per etichette o divisori a rubrica. I supporti possono essere alimentati sia dal lato lungo sia dal lato corto (orientamento verticale o orizzontale).

Caricare la carta preformattata, la carta intestata e i supporti prestampati a faccia in giù, con il lato superiore rivolto verso la parte anteriore della macchina. Caricare la carta perforata con i fori sul bordo anteriore (sinistro). Verificare che i bordi della carta tocchino il bordo anteriore e sinistro del vassoio.



Guida per l'utente 3-3

#### Vassoio bypass (vassoio 5)

Il vassoio bypass è un vassoio carta situato sul lato sinistro della macchina. Quando non è in uso, il vassoio può essere piegato. il vassoio bypass viene utilizzato principalmente come alimentatore per piccole quantità o materiali speciali e può contenere supporti di tutti i tipi. I supporti possono essere alimentati sia dal lato lungo sia dal lato corto (orientamento verticale o orizzontale).



#### Nota

Il vassoio bypass è largo solo 330,2 mm/13 pollici, quindi alcuni formati carta devono essere caricati per l'alimentazione dal lato corto (SEF).

Quando è abbassato, il vassoio bypass può essere allungato per contenere supporti più lunghi.

Nel vassoio bypass è possibile caricare fino a circa 250 fogli da 75 g/m $^2$  (20 lb) con formato compreso tra 101,6 x 152,4 mm/4,0 x 6,0 poll. e SRA3/330 x 488 mm/13 x 19,2 pollici, purché lo spessore della pila non sia superiore a 10,16 mm.

La carta perforata deve essere caricata con i fori sul bordo anteriore (destro). I supporti a rubrica devono essere caricati con la linguetta sul lato posteriore (sinistro).

3-4 Guida per l'utente

#### Alimentatore ad alta capacità (HCF)

L'alimentatore ad alta capacità **opzionale** viene utilizzato principalmente come alimentatore di grande capienza e può contenere supporti A4/8,5 x 11 pollici con alimentazione lato lungo (LEF).

L'alimentatore può contenere supporti da 64 a 220 g/m² (18-80 lb) e fino a 2000 fogli di carta da 75 g/m² (20 lb). I supporti vanno caricati solo con orientamento LEF.

Quando il supporto viene caricato nell'alimentatore ad alta capacità, viene visualizzata una finestra di modifica o conferma del tipo e del formato del supporto. È possibile che il vassoio non sia disponibile finché non si conferma il formato e il tipo di supporto caricato.



#### Nota

È possibile che l'amministratore di sistema abbia abilitato/disabilitato la funzione.

In alternativa, è possibile cambiare il formato e il tipo di carta aprendo la schermata Attributi vassoi dal Menu Amministratore di sistema.

La macchina visualizza un avvertimento se è stato selezionato l'alimentatore ad alta capacità e il supporto selezionato non corrisponde al supporto caricato.

Viene inoltre visualizzato un messaggio se il supporto si esaurisce durante un lavoro.

Guida per l'utente 3-5

#### Alimentatore ad alta capacità per grandi formati

L'alimentatore ad alta capacità per grandi formati **opzionale** (OHCF) rappresenta un'alternativa all'alimentatore HCF. L'OHCF consente di alimentare i supporti di formato grande fino a  $330 \times 488 \text{ mm/SRA}3/13 \times 19 \text{ pollici di grammatura}$  compresa tra  $64 \text{ e } 300 \text{ g/m}^2 \text{ (}18\text{-}110 \text{ lb)}. Ogni vassoio può contenere 2000 fogli.$ 

L'OHCF può avere 1 o 2 vassoi.



Quando si carica carta nell'OHCF, è possibile che venga visualizzata una finestra per consentire di modificare o confermare il tipo e il formato della carta. Il vassoio non può essere utilizzato finché non si conferma o modifica il formato e il tipo della carta.

#### Nota

È possibile che l'amministratore di sistema abbia abilitato/disabilitato la funzione. In alternativa, è possibile cambiare il formato e il tipo di carta aprendo la schermata Attributi vassoi dal Menu Amministratore di sistema.

La macchina visualizza un avvertimento se è stato selezionato l'alimentatore ad alta capacità per grandi formati e il supporto selezionato non corrisponde al supporto caricato.

Viene inoltre visualizzato un messaggio se il supporto si esaurisce durante un lavoro.

3-6 Guida per l'utente

#### Vassoio 8 (inseritore di post-elaborazione, chiamato anche "interposer")

Il vassoio 8 (o inseritore di post-elaborazione) è fornito in dotazione standard con la stazione di finitura e va usato per i supporti per divisori e copertine. Il vassoio 8 può contenere fino a 200 fogli.



#### Formati carta:

- Massimo: A3/11 x 17 poll.
- Minimo: B5 LEF

La macchina non utilizza la carta del vassoio 8 per la stampa o la copia.

Capacità: 200 fogli quando si usa carta Xerox da 75 g/m² (20 lb).

Tipo di carta: 60 - 220 g/m²

Guida per l'utente 3-7

# Caricamento della carta e dei supporti


#### Caricamento dei vassoi 1, 2 e 3

Questa procedura descrive come caricare la carta di formato A4/8,5 x 11 poll. nel vassoio 1.



Se un vassoio viene aperto durante l'utilizzo, può verificarsi un inceppamento.

1. Estrarre lentamente il vassoio finché non si arresta.




2. Smazzare i fogli prima di caricarli nel vassoio.




3. Caricare la carta allineando il bordo della pila al margine sinistro del vassoio.

#### Nota

Non caricare carta o altri supporti oltre la linea di riempimento massimo.



- 4. Spingere la guida anteriore e la guida posteriore contro i bordi della pila. Le guide della carta nei vassoi devono essere regolate in modo da toccare i supporti.
- 5. Per regolare la guida destra, stringere il morsetto tra le dita e spingere la guida fino al bordo della carta.




6. Per regolare la guida anteriore e la guida posteriore, stringere il morsetto tra le dita e spingere ciascuna guida fino al bordo della carta.


Se abilitata dall'amministratore del sistema, la schermata Impostazioni vassoio può essere visualizzata sullo schermo sensibile.

7. Se sono state apportate delle modifiche al vassoio carta, selezionare il pulsante Cambia impostazioni, altrimenti selezionare Conferma.

- 8. Le opzioni Tipo di carta/Grammatura carta consentono di selezionare il tipo di carta (Pesante, Trasparenti, Inserti a rubrica, Carta perforata e così via) da un elenco di tipi di carta disponibili.
- Le opzioni di Formato carta consentono di specificare il formato carta caricato nel vassoio.
   L'opzione Rilevamento automatico consente il rilevamento

automatico dei formati standard caricati nei vassoi.






10. Selezionare Formato carta e poi premere il pulsante Formato personalizzato.

La schermata Formato personalizzato consente di specificare l'esatto formato dei fogli caricati nel vassoio carta. Utilizzare i pulsanti freccia sullo schermo sensibile per modificare i valori X e Y della carta caricata.


Dopo aver modificato le informazioni di Formato carta, premere il pulsante Salva.



- 11. La funzione **Registrazione arricciatura** consente di impostare i seguenti valori:
  - Valore di default
  - Tipo A
  - Tipo B
  - Tipo C

Per eliminare il problema dell'arricciatura della carta, utilizzare una delle impostazioni del profilo del tipo di carta (A-C) del dispositivo antiarricciatura. Tali impostazioni si applicano a un'ampia gamma di variabili carta, copertura immagine e fattori ambientali.

Se l'impostazione Valore di default non corregge l'arricciatura, utilizzare le impostazioni del tipo di carta A - C del dispositivo antiarricciatura.



#### Per esempio:

- Se l'impostazione Valore di default non corregge l'arricciatura, selezionare Tipo A.
- Se l'impostazione Tipo A non corregge l'arricciatura, selezionare Tipo B.
- Se l'impostazione Tipo B non corregge l'arricciatura, selezionare Tipo C.

#### Caricamento del vassoio bypass

Questa procedura descrive come caricare supporti nel vassoio bypass.

- Smazzare i fogli prima di caricarli nel vassoio. Allineare la pila di fogli o di altri supporti contro il bordo destro del vassoio. La carta o i supporti non devono superare la linea di riempimento massimo.
- 2. Spingere la guida anteriore e la guida posteriore contro i bordi della pila.
- Posizionare i fogli contro il lato destro del vassoio e far scorrere le guide in modo che tocchino appena i bordi dei fogli.



Il vassoio bypass rileva la posizione della guida laterale per stabilire il formato del supporto.


Quando il supporto viene caricato nel vassoio bypass, viene visualizzata una finestra di modifica o conferma del tipo e del formato del supporto. Il vassoio non potrà essere utilizzato finché il formato, e il tipo del supporto non saranno confermati o modificati.

In alternativa, è possibile cambiare il formato e il tipo di carta nella schermata Attributi vassoi, a cui si accede dal menu Amministratore di sistema.


Se abilitata dall'amministratore del sistema, la schermata Impostazioni vassoio può essere visualizzata sullo schermo sensibile.

Guida per l'utente 3-11

4. Se sono state apportate delle modifiche al vassoio carta, selezionare il pulsante Cambia impostazioni, altrimenti selezionare Conferma.



- 5. Le opzioni Tipo di carta/Grammatura carta consentono di selezionare il tipo di carta (Pesante, Trasparenti, Inserti a rubrica, Carta perforata e così via) da un elenco di tipi di carta disponibili.
- Le opzioni di Formato carta consentono di specificare il formato carta caricato nel vassoio.
- 7. La funzione Registrazione arricciatura consente di impostare i sequenti valori:
  - Valore di default
  - Tipo A
  - Tipo B
  - Tipo C



Per eliminare il problema dell'arricciatura della carta, utilizzare una delle impostazioni del profilo del tipo di carta (A-C) del dispositivo antiarricciatura. Tali impostazioni si applicano a un'ampia gamma di variabili carta, copertura immagine e fattori ambientali.

Se l'impostazione Valore di default non corregge l'arricciatura, utilizzare le impostazioni del tipo di carta A - C del dispositivo antiarricciatura.

#### Per esempio:

- Se l'impostazione Valore di default non corregge l'arricciatura, selezionare Tipo A.
- Se l'impostazione Tipo A non corregge l'arricciatura, selezionare Tipo B.
- Se l'impostazione Tipo B non corregge l'arricciatura, selezionare Tipo C.
- 8. Selezionare il pulsante Salva per continuare.


3-12 Guida per l'utente

#### Caricamento della carta nell'alimentatore ad alta capacità (HCF)


Questa procedura descrive come caricare carta nell'alimentatore ad alta capacità opzionale.

1. Estrarre lentamente il vassoio finché non si arresta.


2. Smazzare i fogli prima di caricarli nel vassoio.



- 3. Caricare la pila di carta o altri supporti e allinearla contro la guida destra del vassoio.
- 4. Spostare la guida della carta in modo da toccare i bordi della pila.
- 5. Non caricare carta o altri supporti oltre la linea di riempimento massimo.




- 6. Se abilitata dall'amministratore del sistema, la schermata Impostazioni vassoio può essere visualizzata sullo schermo sensibile.
- 7. Se sono state apportate delle modifiche al vassoio carta, selezionare il pulsante Cambia impostazioni, altrimenti selezionare Conferma.



Guida per l'utente 3-13

- 8. Le opzioni Tipo di carta/Grammatura carta consentono di selezionare il tipo di carta (Pesante, Trasparenti, Inserti a rubrica, Carta perforata e così via) da un elenco di tipi di carta disponibili.
- 9. Le opzioni di **Formato carta** consentono di specificare il formato carta caricato nel vassoio.
  - L'opzione **Rilevamento automatico** consente il rilevamento automatico dei formati standard caricati nei vassoi.



- 10. Selezionare il pulsante **Salva** per continuare.
- 11. Selezionare il pulsante Conferma.

3-14 Guida per l'utente

## Caricamento della carta nell'alimentatore ad alta capacità per grandi formati

Questa procedura descrive come caricare carta nell'alimentatore ad alta capacità per grandi formati.


 Dopo avere aperto il vassoio, allineare la pila di carta o di altri supporti contro il bordo anteriore destro del vassoio. La carta o i supporti non devono superare la linea di riempimento massimo.


Spostare le guide finché non toccano i bordi della pila.

2. Impostare entrambi i selettori di grammatura della carta sulle posizioni appropriate.

I selettori di grammatura della carta funzionano insieme ai compressori nei vassoi. I compressori aiutano a controllare le condizioni ambientali nei vassoi carta, ottimizzando quindi le capacità di alimentazione.

 Ogni vassoio è dotato di due compressori e di due ventole. Nei vassoi, i compressori sono situati sul davanti, mentre le due ventole sono situate a destra.





- Il compressore del bordo anteriore è sempre attivo e produce aria calda se viene effettuata una delle selezioni seguenti: Carta patinata, Trasparenti o Carta comune da 106 g/m² (29 lb) o grammatura superiore. Il compressore del bordo posteriore è sempre attivo e non produce aria calda.
- I vassoi sono dotati anche di leve di regolazione dell'aria, le quali permettono di regolare il flusso di aria. Con supporti da 60 g/m² a 256 g/m², le leve di regolazione devono essere rivolte verso il davanti del vassoio. Con grammature comprese tra 257 e 300 g/m², le leve di regolazione devono essere rivolte verso il retro del vassoio.




Per i supporti di grammatura superiore a 256 g/m², impostare i selettori di grammatura della carta sul valore più alto (257 -  $300 \text{ g/m}^2$ ). In caso contrario potrebbero verificarsi inceppamenti della carta.

#### Nota


Sono disponibili ulteriori opzioni per i selettori di grammatura della carta. Queste opzioni vengono descritte nel capitolo 4, Strumenti dell'amministratore di sistema, della Guida per l'amministratore del sistema. Per maggiori informazioni, vedere la sezione relativa alle impostazioni dei supporti personalizzati (Impostazioni servizi comuni/Impostazioni vassoio).

3. Spingere con cura il vassoio all'interno finché non si blocca. Quando il vassoio caricato viene chiuso, la posizione del vassoio viene automaticamente regolata in direzione anteriore/posteriore in base al formato carta.

- 4. Se abilitata dall'amministratore del sistema, la schermata Impostazioni vassoio può essere visualizzata sullo schermo sensibile.
- 5. Se sono state apportate delle modifiche al vassoio carta, selezionare il pulsante Cambia impostazioni, altrimenti selezionare Conferma.



6. Le opzioni Tipo di carta/Grammatura carta consentono di selezionare il tipo di carta (Pesante, Trasparenti, Inserti a rubrica, Carta perforata e così via) da un elenco di tipi di carta



Vassoio 6


- formato carta caricato nel vassoio.
- 8. Selezionare il pulsante **Salva** per continuare.
- 9. Selezionare il pulsante Salva per continuare.
- 10. Selezionare il pulsante Conferma.

## Caricamento della carta nel vassoio 8 (inseritore di post-elaborazione)


L'inseritore di post-elaborazione è stato progettato per il caricamento della carta per divisori e copertine. Non è possibile eseguire copie utilizzando i supporti caricati nell'inseritore di post-elaborazione.

1. Se presente, rimuovere la carta rimasta nell'inseritore.

2. Stringendo le guide nel mezzo, farle scorrere fino ad adattarle al formato carta desiderato.



3. Caricare la carta allineandola al lato anteriore del vassoio. Se i supporti sono prestampati, caricarli con il lato stampato rivolto verso l'alto. Assicurarsi che il lato della linguetta venga inserito per primo.



# Caricamento degli inserti


## Caricamento degli inserti a rubrica nei vassoi da 1 a 3



## ATTENZIONE


Se un vassoio viene aperto durante l'utilizzo, può verificarsi un inceppamento.

- 1. Estrarre lentamente il vassoio finché non si arresta.
- 2. Caricare gli inserti con il lato di stampa o copia rivolto verso il basso, allineando il bordo dei supporti al margine destro del vassoio. Stringendo le apposite impugnature, spostare le leve delle guide in modo che le guide tocchino i bordi della carta.



# Caricamento degli inserti a rubrica nel vassoio 5 (vassoio bypass)

- 1. Stringendo le guide nel mezzo, farle scorrere fino ad adattarle al formato carta desiderato.
- 2. Caricare gli inserti a rubrica in questo modo:
  - Il lato di copia o stampa deve essere rivolto verso l'alto.
  - Il lato posteriore deve essere inserito per primo.
  - Spingere leggermente i supporti contro la guida fino all'arresto.




# Caricamento degli inserti a rubrica nel vassoio 8 (inseritore di post-elaborazione)

1. Stringendo le guide nel mezzo, farle scorrere fino ad adattarle al formato carta desiderato.



2. Se i supporti sono prestampati, caricarli con il lato stampato rivolto verso l'alto. Assicurarsi che il lato della linguetta venga inserito per primo.



Carta Xerox 700 Digital Color Press

# Carta e supporti

In questa sezione sono descritti i vari tipi e formati carta utilizzabili, i vassoi disponibili nonché i tipi e i formati carta che possono essere caricati in ciascun vassoio.

### Carta

La macchina può utilizzare una vasta gamma di carta, quale carta standard, carta riciclata, carta antistrappo, carta pesante e carta patinata. I supporti patinati, tuttavia, sono molto sensibili all'umidità. Con un tasso di umità superiore al 40 %, le alimentazioni multiple sono molto più probabili. In base alle condizioni ambientali, è possibile che i supporti patinati debbano essere alimentati un foglio alla volta dal vassoio 5 (bypass). NON è consigliabile utilizzare i seguenti tipi di supporto:

- Carta conduttiva
- Carta contenente talco
- Carta contenente cera, stearina o plastificante

### Carta colorata/antistrappo

Carta e cartoncini colorati sono disponibili in una vasta gamma di sfumature. Il colore, tuttavia, è più efficace quando non viene utilizzato spesso. Copertine e divisori per trasparenti sono esempi di applicazioni in cui i supporti colorati possono essere inseriti automaticamente.

La carta antistrappo è un tipo di carta rivestita da una pellicola di poliestere impermeabile, estremamente resistente agli strappi. È ideale per documenti importanti che vengono utilizzati spesso.

## Copertine

I supporti per copertine sono ideali per poster, calendari, copertine di rapporti e bozze di presentazioni.

Le copertine devono essere caricate a faccia in su nel vassoio bypass.

Specificare il tipo di supporto appropriato usando la schermata Impostazioni vassoio.

3-20 Guida per l'utente

#### **Ftichette**

Le etichette sono composte da tre strati: il foglio anteriore, il foglio autoadesivo e il foglio di supporto. Quando si stampa su etichette autoadesive, è consigliabile utilizzare etichette progettate appositamente per l'uso su stampanti xerografiche. Gli adesivi sono progettati per resistere alle alte temperature di queste macchine senza generare sbavature e macchie oppure danneggiare i componenti interni.

Non utilizzare etichette con adesivo secco (da inumidire prima dell'uso), in quanto le particelle di colla potrebbero staccarsi dal supporto.

Il supporto per etichette deve essere lasciato nell'ambiente di stampa per almeno 72 ore prima di essere inserito nella stampante, in modo che possa adattarsi alla temperatura ambientale.

Lasciare le etichette sigillate nella confezione di plastica fino al momento di caricarle nella stampante.

### Suggerimenti per l'utilizzo delle etichette

Caricare le etichette a faccia in su nel vassoio bypass e a faccia in giù negli altri vassoi.

Non smazzare i fogli con le etichette se non altrimenti indicato. Se si verifica un inceppamento o un'errata alimentazione, smazzare le etichette prima di caricarle.

## Trasparenti

I trasparenti vengono principalmente utilizzati per creare immagini da proiettare su uno schermo durante le presentazioni. I trasparenti sono costituiti da una pellicola di poliestere patinata con una sostanza chimica che consente al toner di aderire rapidamente. I trasparenti consentono il massimo spazio di presentazione. I trasparenti e le etichette possono provocare inceppamenti e l'alimentazione di più fogli contemporaneamente. Smazzare sempre questi tipi di carta.

Caricare i trasparenti nel vassoio bypass a faccia in su, oppure nei vassoi da 1 a 4 a faccia in giù. Sullo schermo sensibile, selezionare **Trasparenti** come tipo di supporto.

#### Suggerimenti per l'utilizzo dei trasparenti

- Smazzare i trasparenti per evitare che aderiscano.
- Caricare i trasparenti sopra a una piccola risma di carta dello stesso formato.
- Se, dopo la stampa, rimane una patina di olio del fusore sui trasparenti, rimuoverla con un panno non lanuginoso.
- Se si verifica un inceppamento durante la stampa di un trasparente, accertarsi di rimuovere il trasparente
  completamente prima di riprendere la stampa. Il calore generato dalla macchina può provocare la fusione del
  trasparente e causare danni gravi al sistema.
- Quando si stampa un trasparente dopo l'altro, talvolta i fogli aderiscono tra loro. Togliere i trasparenti dal vassoio di ricezione ogni 20 fogli circa e smazzarli per raffreddarli.

#### Nota

A causa dell'aumento dello spessore della striscia di rinforzo, non caricare più di 100 trasparenti alla volta nel vassoio. In uscita, l'altezza della pila non deve superare i 100 trasparenti nei vassoi da 1 a 3. Nel vassoio bypass, invece, non caricare più di 50 trasparenti per evitare inceppamenti.

Carta Xerox 700 Digital Color Press

## Carta perforata

La carta perforata presenta uno o più fori lungo un bordo e può essere utilizzata in raccoglitori ad anelli e a spirale.



### ATTENZIONE

Quando si caricano supporti perforati, accertarsi che non contengano residui di perforazione. Se questi residui entrano nel sistema possono causare inceppamenti e danneggiare componenti interni della macchina.

## Carta preforata

La carta preforata presenta una o più file di fori che ne facilitano lo strappo o la separazione in sezioni. È possibile utilizzare cartoncini perforati per stampare biglietti. I moduli perforati possono includere una parte staccabile per la risposta oppure un foglio che fa parte di un documento rilegato può essere perforato lungo il lato interno per facilitarne la rimozione.



#### ATTENZIONE

La carta perforata può causare problemi di alimentazione e impilatura se è rigonfiata sul retro, in corrispondenza dei fori.È inoltre possibile che si verifichino inceppamenti se la linea di perforazione a tutta lunghezza, parallela al lato lungo della carta, si trova a meno di 75 mm dal bordo anteriore del foglio.

#### Buste

Caricare le buste nel vassoio bypass con la linguetta rivolta verso il basso. L'area stampabile delle buste deve essere rivolta verso l'alto nel vassoio.

#### Nota

Attualmente la macchina supporta i seguenti tipi di busta utilizzando il vassoio bypass:

- Chau-kei3 (120 x 235 mm, SEF)
- Kaku-ga (240 x 332 mm, SEF)C4 (229 x 324 mm, SEF)
- C5 (162 x 229 mm, SEF)

3-22 Guida per l'utente

Copia

#### Nota

Le schermate dell'interfaccia utente illustrate in questa guida potrebbero essere diverse da quelle visualizzate nella copiatrice/stampante in uso. Le schermate dell'interfaccia variano in base alla configurazione del sistema e al paese di commercializzazione. Le schermate qui riportate sono solo esempi del tipo di schermate disponibili.


# Copiatura semplice

 Assicurarsi che i documenti siano in buone condizioni e rimuovere eventuali punti metallici e graffette.



2. È possibile alimentare gli originali in due modi. Il primo modo è tramite l'alimentatore automatico per più originali.

L'alimentatore automatico consente scansire fino a 250 documenti alla volta. Controllare che i documenti siano dello stesso formato, in buone condizioni e senza punti metallici o graffette. Caricare i documenti a faccia in su, con la prima pagina in cima alla pila e l'intestazione rivolta verso il retro o la parte sinistra della macchina. Posizionare le guide in modo che tocchino appena il bordo dei documenti.



La lastra di esposizione va utilizzata per scansire un originale alla volta ed è adatta per qualsiasi tipo di documento fino a un formato massimo A3/11 x 17 pollici. Appoggiare il documento sulla lastra a faccia in giù, allineato alla freccia di registrazione sull'angolo superiore sinistro della lastra. Abbassare l'alimentatore automatico.



#### 3. Premere il pulsante Servizi.

Per impostazione predefinita, quando si preme il pulsante Servizi viene visualizzata la schermata Copia. Selezionare la scheda Copia.

#### 4. Selezionare le funzioni.

Le funzioni disponibili nella scheda Copia sono quelle utilizzate più spesso e consentono di programmare le funzioni standard dei lavori di copiatura. Quando si seleziona il pulsante di una funzione, il pulsante diventa blu. Selezionando il pulsante Altro..., è possibile visualizzare ulteriori opzioni per tale funzione.



#### 5. Specificare la quantità.


Il numero massimo di copie impostabile è 9999. Utilizzare la tastierina numerica per specificare il numero di copie. Il valore viene visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo sensibile.

Per correggere un errore di inserimento, premere il pulsante Cancella tutto e specificare la quantità corretta.



#### 6. Premere Avvio.

Una volta premuto **Avvio**, ciascun documento viene scansito una volta. Il sistema visualizza una schermata che contiene informazioni sul lavoro di copia.



#### 7. Individuare il lavoro nella coda di stampa.

Premere il pulsante Stato lavoro sul pannello comandi per visualizzare la coda di stampa. Il lavoro viene visualizzato nella coda. Se in coda non ci sono lavori, il lavoro potrebbe essere già stato elaborato.



Xerox 700 Digital Color Press Copia


# Caricamento dei documenti

### Alimentatore automatico

L'alimentatore automatico accetta quasi tutti i tipi di documento. Gli originali devono essere a fogli sciolti, di spessore normale, di formato compreso tra  $A5/8,5 \times 5,5$  poll. e  $A3/11 \times 17$  poll. e in buone condizioni.

Il vassoio di entrata può contenere fino a 250 documenti alla volta. Se il documento è costituito da più di 250 pagine, utilizzare la funzione **Lavoro composto** nella scheda Assemblaggio lavoro. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere l'argomento intitolato **Lavoro composto**.

In genere, i documenti vanno caricati a faccia in su e con lo stesso orientamento della carta utilizzata per la copia. Se ciò non è possibile, l'immagine viene ruotata automaticamente dal sistema.



Specifiche del documento:

- Fogli sciolti
- da A5/5,5 x 8,5 poll. a A3/11 x 17 poll.
- Da 38 a 200 g/m²(16-53 lb)
- Fino a 250 fogli (con carta da 90 g/m²/24 lb)

Dopo che il formato dei documenti è stato rilevato automaticamente, è possibile:

- 1. Selezionare **% auto** per Riduzione/Ingrandimento e poi specificare un formato carta. L'immagine viene modificata per adattarla al formato selezionato. Oppure:
- 2. Selezionare un rapporto di riduzione/ingrandimento specifico e poi l'opzione **Selezione automatica** per la carta. La macchina seleziona carta dello stesso formato.

Quando si preme il pulsante **AVVIO**, il documento viene scansito una volta e poi archiviato in memoria. Se il documento è fronte/retro, viene ruotato automaticamente dall'alimentatore automatico, in modo che vengano scansiti entrambi i lati.

Alimentatore automatico - Originali misti

L'alimentatore automatico è in grado di alimentare documenti di formato diverso. Tuttavia, è necessario allineare gli angoli superiori sinistri degli originali nell'alimentatore automatico.




 La funzione Originali misti viene attivata selezionando la scheda Regolazione layout, il pulsante Formato originale e infine il pulsante Originali misti.




- 2. Se si seleziona **Originali mist**, la macchina rileva il formato dei documenti. È possibile quindi:
  - a. Selezionare **% auto** per Riduzione/Ingrandimento e poi specificare un formato carta. L'immagine viene modificata per adattarla al formato selezionato. Oppure,
  - b. Selezionare **100%** come rapporto di Riduzione/Ingrandimento e **Selezione automatica** in Alimentazione carta. La macchina genera automaticamente copie di formato identico agli originali.

## Lastra di esposizione

La lastra di esposizione è adatta per copiare la maggior parte dei documenti, ma viene usata più spesso per i documenti non standard. Ad esempio, documenti rilegati o pinzati, di qualsiasi formato fino a A3/11 x 17 poll., pesanti o leggeri, molto lucidi, danneggiati, strappati o spiegazzati.







2. Il formato del documento, se standard, viene rilevato automaticamente. Se il formato del documento non è standard, non viene rilevato automaticamente. Ciò non costituisce un problema se si seleziona un rapporto di riduzione/ingrandimento e un vassoio carta specifico. Per utilizzare le funzioni Auto, specificare il formato del documento.

Per specificare il formato del documento, selezionare la scheda **Regolazione layout** e il pulsante **Formato originale**.



4-4 Guida per l'utente

Xerox 700 Digital Color Press Copia

3. In questa schermata è possibile selezionare l'opzione Rilevamento automatico, che consente il rilevamento automatico dei formati carta scansiti.




### Lastra di esposizione - Originali rilegati

È possibile posizionare un originale rilegato sulla lastra di esposizione per eseguire copie fronte o fronte/retro. L'originale rilegato deve essere messo a faccia in giù e posizionato esattamente nell'angolo posteriore sinistro della lastra di esposizione. Allineare la parte superiore dell'originale al bordo posteriore della lastra.

1. Sono disponibili varie opzioni durante la copiatura di originali rilegati.

Selezionare la scheda **Regolazione layout** e quindi il pulsante **Originali rilegati**.



- Una volta selezionata un'opzione Originali rilegati diversa da No, è possibile effettuare ulteriori selezioni, comprese le opzioni per copiare:
  - Entrambe le pagine
  - Solo pagina sinistra
  - Solo pagina destra



3. È possibile inoltre utilizzare la funzione Cancellazione al centro per cancellare sulle copie l'ombreggiatura causata dalla rilegatura centrale degli originali.

Dopo aver effettuato le selezioni, esercitare una leggera pressione sul dorso del documento e poi premere il pulsante Avvio. Per continuare, selezionare il pulsante Salva. Originali rilegati

No
Entrambe le pagine
Solo pagina sinistra
Solo pagina sinistra
Solo pagina destra

Caricare gli originali come illustrato sotto.

4. È possibile eseguire copie fronte/retro da 2 pagine di un originale rilegato. Quando si eseguono copie di un originale rilegato, questa funzione consente di organizzare le pagine in modo che queste risultino affiancate allo stesso modo dell'originale rilegato.

Selezionare il pulsante **Copiatura libretto** per continuare.



 Una volta selezionata un'opzione di Copiatura libretto diversa da No, è possibile accedere alle opzioni Prima e ultima pagina.
 Selezionare il pulsante Prima e ultima pagina per continuare.



6. Verrà richiesto di selezionare una **prima pagina** (sinistra o destra) e un'**ultima pagina** (sinistra o destra) per il lavoro Copiatura libretto.

Dopo aver salvato le selezioni effettuate, esercitare una leggera pressione sul dorso del documento e premere il pulsante **Avvio**.

Il modulo Lastra di esposizione - Originali rilegati è stato completato.



4-6 Guida per l'utente

# Lati copiati

La macchina offre opzioni per eseguire copie solo fronte o fronte/retro da originali solo fronte o fronte/retro utilizzando l'alimentatore automatico o la lastra di esposizione. L'opzione fronte/retro consente di selezionare l'orientamento a libro o a calendario per le copie.



1. Le opzioni Lati copiati sono disponibili nella scheda Copia.

Per continuare, selezionare il pulsante Lati copiati.



- Questa schermata visualizza le opzioni disponibili per i lati da copiare. Di seguito è riportata una descrizione di ciascuna opzione.
  - a Utilizzare questa opzione se gli originali sono stampati solo fronte e si richiedono copie solo fronte.



(b) Utilizzare questa opzione se gli originali sono stampati solo fronte e si richiedono copie fronte/retro.



C Utilizzare questa opzione per stampare copie fronte/retro da originali fronte/retro.



d Questa opzione consente di stampare copie solo fronte da originali fronte/retro.



# Riduzione/Ingrandimento

La funzione Riduzione/Ingrandimento offre varie opzioni di riduzione e ingrandimento per adattare il formato delle copie.

È possibile ingrandire o ridurre gli originali dal 400% al 25%.

La funzione offre diverse selezioni automatiche e alcune preselezioni per i valori di riduzione e ingrandimento più comuni, mentre un'impostazione personalizzabile consente di selezionare il rapporto più adatto alle proprie esigenze.

In questa sezione vengono descritte le seguenti operazioni:

- 1. Accesso alle selezioni di ingrandimento e riduzione utilizzate più spesso.
- 2. Personalizzazione dei rapporti di ingrandimento e riduzione per adattarli ai lavori non standard.

4-8 Guida per l'utente

#### 1. Pulsanti di riduzione/ingrandimento di base

Le selezioni più comuni vengono visualizzate nell'area Riduzione/Ingrandimento della scheda Copia.

Nei seguenti passaggi viene fornita una breve descrizione di ciascuna impostazione del pulsante Riduzione/Ingrandimento.

L'impostazione 100% consente di inserire nella copia un'immagine delle stesse dimensioni di quella dell'originale.

#### 2. Auto

Questa impostazione consente di ridurre o ingrandire in modo proporzionale l'immagine, per poterla adattare alla carta scelta. Se questa opzione è selezionata, è necessario selezionare anche un vassoio carta specifico.



Selezione automatica carta

Selezione automatica carta

2 Carta standard

Carta standard

Altro..

100%

% auto

78%

129%

Altro..

Colore

Due colori (Rosso/Nero

Un colore (Rosso)

Altro..

Tutti i servizi

Lati copiati

Tipo di originale

Più chiaro/Più scuro

**→** 

1 > 1

#### 3. **64**%

Questo pulsante può essere personalizzato dall'amministratore in modo da visualizzare il rapporto di riduzione utilizzato più spesso. In questo caso, il pulsante è stato impostato per generare una riduzione del  $64\,\%$ , utilizzabile per ridurre i documenti di formato A3/11 x 17 poll. in copie di formato A4/8,5 x 11 poll. oppure i documenti di formato A4/8,5 x 11 poll. in copie di formato A5/8,5 x 5,5 pollici.



#### 4. **78**%

Questo pulsante può essere personalizzato dall'amministratore in modo da visualizzare il rapporto di riduzione utilizzato più spesso. In questo caso, il pulsante è stato impostato per generare una riduzione del 78 %, utilizzabile per ridurre i documenti di formato A3/11  $\times$  17 poll. in copie di formato A4/8,5  $\times$  11 poll. oppure i documenti di formato A4/8,5  $\times$  11 poll. in copie di formato A5/8,5  $\times$  5,5 pollici.



#### 5. **129**%

Questo pulsante può essere personalizzato dall'amministratore in modo da visualizzare il rapporto di riduzione utilizzato più spesso. In questo caso, il pulsante è stato impostato per generare una riduzione del 129 %, utilizzabile per ingrandire i documenti di formato A5/8,5 x 5,5 pollici in copie di formato A4/8,5 x 11 poll. oppure i documenti di formato A4/8,5 x 11 poll. in copie di formato A3/11 x 17 pollici.

#### Copia Copia 100 Selezione automatica carta 100% Selezione automatica carta 1 > 1 Colore 🦳 % auto Carta standard Bianco e nero Γipo di originale 64% 2 Carta standard 78% Due colori (Rosso/Nero) 3 Carta standard 129% Un colore (Rosso) Più chiaro/Più scuro Altro.. Altro. **▼**

#### 6. Altro

Questo pulsante consente di aprire una nuova finestra in cui sono visualizzate ulteriori opzioni di riduzione e ingrandimento.




7. Tutte le opzioni di proporzionale consentono di ridurre o ingrandire l'immagine senza modificarne le proporzioni.

Selezionare Al centro automatico per centrare l'immagine.

Selezionare il pulsante indipendente per visualizzare ulteriori opzioni.



8. L'opzione indipendente X-Y consente di specificare rapporti di copiatura diversi per l'altezza e la larghezza del documento.
L'opzione auto X - Y consente di impostare automaticamente i rapporti di altezza e larghezza corrispondenti al formato carta.
L'opzione Blocco garantisce la modifica automatica dei rapporti di altezza e larghezza in modo interdipendente.



4-10 Guida per l'utente

# Qualità immagine

## Tipo di originale

1. La funzione **Tipo di originale** consente di migliorare la qualità in base al tipo di immagini originali da copiare.


Selezionare il pulsante **Tipo di originale** nella scheda **Qualità immagine**.


#### Nota


È possibile selezionare inoltre Tipo di originale sul lato destro della scheda Copia.

2. Con **Auto**, il colore di uscita nella scheda Impostazioni generali viene impostato in base al tipo di documento preselezionato nel modo amministratore.


3. L'impostazione **Foto e testo** viene utilizzata se l'originale proviene da una rivista o un'altra fonte in cui sono contenute fotografie di alta qualità e testo. Questa impostazione genera illustrazioni migliori ma riduce leggermente la definizione del testo e dei disegni al tratto. Questa opzione consente di definire ulteriormente l'originale come Originale stampato, Fotografia o Fotocopia.








4. L'impostazione **Testo** viene utilizzata quando gli originali presentano solo testo o disegni al tratto, che saranno quindi caratterizzati da bordi più definiti.



 L'impostazione Foto è stata appositamente sviluppata per copiare fotografie o illustrazioni tratte da riviste senza testo o disegni al tratto. Questa opzione evita la riproduzione sbiadita dei colori.

L'opzione Foto consente di definire ulteriormente l'originale come Originale stampato, Fotografia o Fotocopia.



6. L'impostazione **Mappa** permette di copiare documenti che hanno sfondi colorati, come le cartine geografiche.




4-12 Guida per l'utente

## Opzioni immagine

 Le Opzioni immagine vengono impostate nella scheda Qualità immagine.

Dopo aver eseguito la selezione, selezionare **Salva** per eseguire, se necessario, ulteriori selezioni dallo schermo sensibile.


Accedere alle impostazioni Opzioni immagine selezionando la scheda **Qualità immagine** e il pulsante **Qualità immagine**.




2. Più chiaro/Più scuro consente di regolare manualmente il grado di luminosità delle immagini scansite. Selezionare il pulsante di scorrimento verso il basso per scurire le immagini scansite di originali chiari, come nel caso di disegni a matita. Selezionare il pulsante di scorrimento verso l'alto per schiarire le immagini scansite di originali scuri, per esempio i mezzitoni o gli originali dallo sfondo colorato.



 La funzione Definizione consente di controllare l'equilibrio tra il testo nitido e l'effetto moiré (motivi sull'immagine).
 Spostare l'indicatore verso il basso (Sfumato) per generare immagini uniformi ideali per fotografie.
 Spostare l'indicatore verso l'alto (Definito) per generare immagini di qualità superiore per testo e disegni al tratto.




4. Saturazione consente di rendere i colori più o meno vivaci. Per rendere i colori più vivaci, spostare l'indicatore verso l'alto. Per ottenere colori meno vivaci, o a effetto pastello, spostare l'indicatore verso il basso. Per risultati normali, non regolare i valori di saturazione.




## Miglioramento immagine

 Utilizzare le impostazioni di Miglioramento immagine se per l'immagine scansita è necessaria una qualità superiore a quella di base. Sono disponibili due opzioni di Miglioramento immagine: Eliminazione fondo e Contrasto.

Accedere alle impostazioni Eliminazione fondo selezionando la scheda **Qualità immagine** e il pulsante **Eliminazione fondo**.



2. Eliminazione fondo evita la riproduzione sulle copie di quelle ombreggiature indesiderate che compaiono negli originali in cui l'immagine del secondo lato traspare sul primo. Con l'opzione Eliminazione automatica, il sistema riduce o elimina automaticamente sulle copie lo sfondo che verrebbe causato dalla carta colorata o dalle pagine di giornale.



Selezionare Eliminazione: No nei sequenti casi:

- La registrazione Più scuro non genera una copia soddisfacente da originali chiari.
- L'originale ha un bordo grigio o colorato, come in un certificato.
- Si desidera riprodurre i dettagli fini nascosti dal margine scuro creato copiando originali rilegati.

3. La funzione Contrasto consente di controllare la differenza di densità delle immagini all'interno dell'immagine scansita. I valori di contrasto più bassi consentono di riprodurre più dettagli delle aree chiaro/scure dell'originale, mentre valori di contrasto più alti consentono di riprodurre aree in bianco e nero più nitide per testo e linee ma minori dettagli nelle illustrazioni. Le selezioni di Contrasto sono Correzione automatica o Contrasto manuale. Correzione automatica sceglie automaticamente le impostazioni più adeguate al lavoro.




4-14 Guida per l'utente

## Effetti colore

Quando si sceglie un'opzione di **Effetti colore**, l'intero gruppo di impostazioni associato viene modificato in base al tipo di copia richiesto.

Selezionare il pulsante **Effetti colore** nella scheda **Qualità immagine**.

 Selezionare il pulsante Effetti colore nella scheda Qualità immagine.




I seguenti passaggi illustrano le opzioni di Effetti colore fornendo informazioni dettagliate su ciascuna opzione.


#### Nota

Se, dopo aver scelto un'opzione di Effetti colore, si modificano altre opzioni di qualità immagine, l'opzione di Effetti colore viene riportata ai valori predefiniti.

2. L'impostazione **Vivace** aumenta la saturazione dei colori e produce immagini più fresche.




3. L'impostazione **Luminoso** genera immagini più luminose con maggiore contrasto.




4. L'impostazione **Caldo** genera colori più caldi e leggermente meno densi, con una dominante rossa.



5. L'impostazione **Freddo** genera colori più freddi con una dominante blu.



6. L'impostazione **Eliminazione ombra** riduce o elimina completamente lo sfondo di originali su carta colorata o di quotidiani.




4-16 Guidα per l'utente

### Bilanciamento colore

 Accedere al pulsante Bilanciamento colore dalla scheda Qualità immagine.

Selezionare il pulsante **Bilanciamento colore** illustrato per procedere.

 La funzione Bilanciamento colore consente di registrare i colori creando un equilibrio tra i colori e la quantità di colore delle copie. È possibile registrare il livello di tutti e quattro i colori (Giallo, Magenta, Ciano e Nero) per la gamma di densità bassa, media e alta.





## Spostamento colore

1. Spostamento colore consente di registrare i valori del colore in modo da farli apparire più caldi o più freddi.


Accedere al pulsante **Spostamento colore** dalla scheda **Qualità immagine**.

Per continuare, selezionare il pulsante **Spostamento colore** illustrato sopra.

2. La funzione Spostamento colore consente di spostare verso la tonalità più vicina tutti i colori delle copie.

Se si seleziona uno dei pulsanti Più, i colori tendenti al rosso si spostano verso il giallo, i colori tendenti al verde si spostano verso il ciano e i colori tendenti al blu si spostano verso la tonalità magenta. Tutti gli altri colori intermedi si spostano nella stessa direzione.

Se si seleziona uno dei pulsanti Meno, i colori tendenti al rosso si spostano verso la tonalità magenta, i colori tendenti al blu si spostano verso il ciano e i colori tendenti al verde si spostano verso il giallo. Anche in questo caso, tutti i colori intermedi si spostano nella stessa direzione.






Xerox 700 Digital Color Press

# Regolazione layout


# Originali rilegati

È possibile posizionare un originale rilegato sulla lastra di esposizione per eseguire copie fronte o fronte/retro. L'originale rilegato deve essere messo a faccia in giù e posizionato esattamente nell'angolo posteriore sinistro della lastra di esposizione. Allineare la parte superiore dell'originale al bordo posteriore della lastra.



1. Sono disponibili varie opzioni durante la copiatura di originali rilegati.

Selezionare la scheda **Regolazione layout** e quindi il pulsante **Originali rilegati**.



- 2. Una volta selezionata un'opzione Originali rilegati diversa da **No**, è possibile effettuare ulteriori selezioni, comprese le opzioni per copiare:
  - Entrambe le pagine
  - Solo pagina sinistra
  - Solo pagina destra

3. È inoltre possibile utilizzare la funzione **Cancellazione al centro**, che consente di cancellare l'ombreggiatura causata dalla rilegatura centrale.

Dopo aver salvato le selezioni effettuate, esercitare una leggera pressione sul dorso del documento e premere il pulsante **Avvio**.

Selezionare il pulsante **Salva** per continuare.





4-18 Guida per l'utente

🕼 Copia

## Copiatura libretto

È possibile posizionare un originale rilegato sulla lastra di esposizione per eseguire copie fronte o fronte/retro. L'originale rilegato deve essere messo a faccia in giù e posizionato esattamente nell'angolo posteriore sinistro della lastra di esposizione. Allineare la parte superiore dell'originale al bordo posteriore della lastra.



 È possibile eseguire copie fronte/retro da 2 pagine di un originale rilegato. Quando si eseguono copie di un originale rilegato, questa funzione consente di organizzare le pagine in modo che queste risultino affiancate allo stesso modo dell'originale rilegato.

Selezionare il pulsante Copiatura libretto per continuare.



Selezionare il pulsante **Pagina sinistra, poi destra** per continuare.



3. Dopo aver selezionato un'opzione di Copiatura libretto diversa da No, è possibile accedere alle opzioni Prima pagina e Ultima pagina.

Per continuare, selezionare il pulsante Prima pagina e Ultima pagina.



 Verrà richiesto di selezionare una prima pagina (sinistra o destra) e un'ultima pagina (sinistra o destra) per il lavoro Copiatura libretto.

Dopo aver salvato le selezioni effettuate, esercitare una leggera pressione sul dorso del documento e premere il pulsante **Avvio**.

Il modulo Lastra di esposizione - Originali rilegati è stato completato.




## Formato originale

 Il formato del documento, se standard, viene rilevato automaticamente. Se il formato del documento non è standard, non viene rilevato automaticamente. Ciò non costituisce un problema se si seleziona un rapporto di riduzione/ingrandimento e un vassoio carta specifico. Per utilizzare le funzioni Auto, specificare il formato del documento.

Per specificare il formato del documento, selezionare la scheda **Regolazione layout** e il pulsante **Formato originale**.

2. In questa schermata è possibile selezionare l'opzione Rilevamento automatico, che consente il rilevamento automatico dei formati carta scansiti.






3. L'opzione Inserimento manuale consente di selezionare un formato carta standard tre le opzioni visualizzate o di inserire un formato personalizzato. Dopo aver inserito il formato del documento, è possibile utilizzare l'opzione Auto di Riduzione/Ingrandimento e Auto di Alimentazione carta. Ad esempio, è possibile ingrandire automaticamente il documento per adattarlo al formato specifico della carta.



4-20 Guida per l'utente

Xerox 700 Digital Color Press Copia


- 4. Quando si seleziona **Originali misti**, la macchina rileva il formato dei documenti. Questo indica che è possibile:
  - 1. Selezionare Riduzione/Ingrandimento **% auto** e un formato carta specifico. L'immagine verrà adattata al formato selezionato oppure
  - 2. Selezionare il rapporto di riduzione/ingrandimento 100% e Auto per Alimentazione carta. La macchina genera automaticamente copie di formato identico agli originali.



## Cancellazione bordo

 Cancellazione bordo consente di registrare la quantità di immagine cancellata sui bordi delle copie. Ad esempio, è possibile rimuovere dalle copie i segni dei fori e dei punti metallici dell'originale. Questa opzione è accessibile dalla scheda Regolazione layout.

Selezionare il pulsante Cancellazione bordo.




#### 2. Tutti i bordi

Questa opzione consente di cancellare una quantità specifica preselezionata da ognuno dei quattro bordi della copia. La quantità può essere preimpostata dall'amministratore di sistema.



3. Stampa al bordo

Questa opzione consente di impostare una quantità identica da cancellare da ognuno dei quattro bordi della copia.





#### 4. Bordi indipendenti

Questa opzione consente di impostare indipendentemente la quantità da cancellare da ognuno dei quattro bordi della copia. L'impostazione predefinita è 0,1 pollici (2,54 mm) con incrementi di 0,1 pollici per ogni margine fino a un totale di 2 pollici (51 mm).

5. Preselezioni

Le preselezioni consentono di selezionare varie opzioni preimpostate, quali Cancellazione perforazione o Cancellazione intestazione/piè di pagina.






## Spostamento immagine

1. **Spostamento immagine** consente di selezionare la posizione dell'immagine sulla copia.

Selezionare il pulsante **Spostamento immagine**.




Nessuno spostamento è l'impostazione di default.
L'immagine sulla copia avrà la stessa posizione
dell'immagine sull'originale.



4-22 Guida per l'utente


Xerox 700 Digital Color Press Copia

 Con la funzione Al centro automatico, l'immagine scansita viene trasferita automaticamente al centro del supporto selezionato. Per risultati ottimali, l'originale deve essere più piccolo del supporto di uscita o l'immagine deve essere ridotta.




 Spostamento margine consente di impostare in modo indipendente lo spostamento per ciascun lato della copia.
 Questa funzione viene utilizzata spesso per creare un bordo di rilegatura.

L'opzione Speculare - Lato 1 consente di configurare le stesse impostazioni del lato 1 per il lato 2.



Preselezioni
 Le preselezioni consentono di selezionare varie opzioni
 preimpostate, quali A destra o In basso.




## Rotazione immagine

Se l'orientamento della carta caricata nel vassoio selezionato è diverso da quello del documento scansito, l'opzione **Rotazione immagine** consente di ruotare automaticamente l'immagine del documento in modo da corrispondere l'orientamento della carta caricata nel vassoio.


1. È possibile accedere alle opzioni **Rotazione immagine** dalla scheda **Regolazione layout**.

Selezionare il pulsante **Rotazione immagine** per continuare.




#### 2. **No**

Se si seleziona questa opzione, le copie verranno eseguite così come sono caricate, anche se il loro orientamento è diverso da quello della carta caricata nel vassoio selezionato.



#### 3. Sempre attiva


Se si seleziona questa opzione, le copie verranno eseguite ruotando automaticamente l'immagine documento in modo che l'orientamento del documento corrisponda a quello della carta nel vassoio selezionato.



4-24 Guida per l'utente


#### 4. Attiva con Auto

Se la funzione Riduzione/Ingrandimento o Alimentazione carta è impostata su **Auto** e si seleziona questa opzione, l'immagine dell'originale verrà ruotata in base all'orientamento della carta nel vassoio selezionato.




## Immagine invertita

La funzione **Immagine invertita** consente di eseguire copie invertendo i lati sinistro e destro dell'immagine documento o i colori.




1. È possibile accedere alle opzioni **Immagine invertita** dalla scheda **Regolazione layout**.

Selezionare il pulsante Immagine invertita per continuare.



 Come illustrato di seguito, la funzione Immagine speculare consente di cambiare la direzione in cui è rivolta l'immagine originale, creando un'immagine speculare. Utilizzare questa funzione quando si desidera cambiare la direzione di un'immagine oppure l'originale è stampato sul retro, ad esempio nel caso dei disegni tecnici.



3. La funzione Immagine negativa consente di convertire le aree di immagine nere dell'originale in aree bianche (e viceversa) e le aree di colore grigio scuro in grigio chiaro. Se la funzione Colore di uscita è impostata su Colori, i colori complementari vengono invertiti sull'immagine stampata. Questa funzione è utile per i documenti che presentano uno sfondo scuro e/o testo e immagini chiare. Consente, inoltre, di ridurre il consumo di toner.




## Orientamento originale

È necessario specificare l'orientamento dei documenti caricati allo scopo di identificare la parte superiore del fascicolo. In questa sezione viene illustrato come selezionare l'opzione Orientamento originale corretta.

1. È possibile accedere alle opzioni **Immagine invertita** dalla scheda **Regolazione layout**.

Selezionare il pulsante **Orientamento originale** per continuare.



2. Selezionare l'opzione **Verticale** quando il margine superiore del documento è più vicino alla parte posteriore della lastra di esposizione o dell'alimentatore automatico.



3. Selezionare l'opzione **Orizzontale** quando il margine superiore del documento è più vicino alla parte sinistra della lastra di esposizione o dell'alimentatore automatico.



4-26 Guida per l'utente

Xerox 700 Digital Color Press Copia

4. Una volta selezionata l'opzione Orientamento originale, premere il pulsante **Salva**.

L'argomento **Orientamento originale** è stato completato.




# Formato di uscita

## Finitura e libretti

- 1. L'opzione Finitura e libretti consente di creare libretti o copie di più pagine da originali solo fronte o fronte/retro. Gli originali sono scansiti e le immagini vengono ridotte e adattate automaticamente e nella corretta sequenza sul supporto di uscita selezionato, in modo da creare un libretto quando il fascicolo di copie viene piegato a metà.
- Le opzioni di Finitura e libretti sono disponibili selezionando il pulsante Finitura e libretti nella scheda Formato di uscita. Dopo aver eseguito le selezioni, premere Salva per programmare altre funzioni, se necessario, sul pannello comandi. Per attivare la funzione Finitura e libretti, selezionare prima la scheda Formato di uscita e poi il pulsante Finitura e libretti.



3. Selezionare il pulsante Sì in Opzioni libretto.



- 4. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni di Originali:
  - Originali solo fronte
  - Originali fronte/retro

Ruota lato 2

Queste funzioni sono disponibili nell'area Originali della schermata Finitura e libretti.



- 5. A seconda della stazione di finitura in uso, sono disponibili le seguenti opzioni di Piegatura e pinzatura:
  - Senza piegatura e pinzatura
  - Piegatura e pinzatura libretto
  - Solo piegatura libretto

Queste funzioni sono disponibili nell'area Piegatura e pinzatura della schermata Finitura e libretti.

 Oltre alla finitura, è possibile includere uno Spostamento rilegatura oppure creare Sottofascicoli (suddividendo un libretto di grandi dimensioni in sottofascicoli) nella schermata Finitura e libretti.

La descrizione della funzione Finitura e libretti è stata completata.






4-28 Guida per l'utente

### Copertine

Questa funzione consente di aggiungere automaticamente copertine ai fascicoli copiati utilizzando il supporto caricato in un vassoio diverso. Ad esempio, è possibile aggiungere supporti colorati, un cartoncino o trasparenti ai fascicoli copiati per applicare una finitura professionale al lavoro. Di seguito vengono descritte le varie opzioni disponibili.

 Selezionare il vassoio carta da utilizzare per la parte centrale del lavoro. La funzione Copertine non è disponibile se è selezionata l'opzione Auto per Alimentazione carta. Quindi caricare il supporto per le copertine in un altro vassoio. È consigliabile caricare i supporti per copertine con lo stesso orientamento della carta utilizzata per il resto delle copie.




da cui è possibile scegliere se utilizzare una copertina anteriore, posteriore o anteriore e posteriore.

Selezionare la scheda **Formato di uscita** e il pulsante **Copertine**.

Selezionare le opzioni **Copertina anteriore** e **Copertina posteriore**.

3. Selezionare il vassoio contenente i supporti per copertine.

Selezionare il pulsante Impostazioni vassoio.



Impostazioni vassoio

Guida per l'utente 4-29

Copertine vuote

Copertina posteriore stampata - Lato 1

Copertina posteriore stampata - Lato 2

Copertina posteriore

Copertina posteriore stampata - Lato 1

Copertina posteriore stampata - Lato 2

Copertina posteriore

4. Da questa schermata è possibile selezionare i vassoi contenenti i supporti per copertine e della parte principale del lavoro.

Salvare tutte le selezioni. Le copertine verranno aggiunte al lavoro di copiatura.

La descrizione della funzione Copertine è stata completata.



### Layout pagina

Le opzioni Layout pagina sono indicate per i fascicoli delle dispense, gli storyboard e le copie per archivio. È possibile selezionare la funzione **Immagini multiple** o **Ripetizione immagine**.


#### Immagini multiple

La funzione Immagini multiple può essere utilizzata per preparare opuscoli o dispense illustrati ed è utile per l'archiviazione.

Consente di eseguire la scansione di un massimo di 8 immagini indipendenti, che vengono adattate su un unico foglio di carta. Le immagini vengono ridotte o ingrandite a seconda dei casi e vengono stampate su una sola pagina con orientamento orizzontale o verticale in base al vassoio carta selezionato.

 Selezionare il vassoio carta da utilizzare. La funzione Immagini multiple non è disponibile se è selezionata l'opzione Auto per Alimentazione carta. Le opzioni di Immagini multiple sono accessibili tramite il pulsante sulla scheda Formato di uscita.

Accedere alla funzione Immagini multiple selezionando la scheda **Formato di uscita**, il pulsante **Layout pagina** e infine **Immagini multiple**.







2. Nella schermata Immagini multiple, è possibile selezionare semplicemente il numero di immagini che si desidera stampare su ciascun foglio, da 2 in 1 a 8 in 1. Su questa schermata è anche possibile selezionare Ordine di lettura. Dopo aver eseguito la selezione, selezionare Salva per eseguire ulteriori selezioni dallo schermo sensibile.

Selezionare il pulsante Salva per continuare.



3. Gli esempi illustrano i risultati tipici ottenibili con la funzione Immagini multiple.

L'argomento relativo alla funzione Immagini multiple è stato completato.






#### Ripetizione immagine

La funzione Ripetizione immagine consente di copiare una singola immagine fino a otto volte sullo stesso foglio.

 Selezionare il vassoio carta da utilizzare. La funzione Ripetizione immagine non è disponibile se è selezionata l'opzione Auto. Le opzioni di Ripetizione immagine sono accessibili tramite il pulsante sulla scheda Formato di uscita.

Accedere alla funzione Ripetizione immagine selezionando la scheda **Formato di uscita**, il pulsante **Layout pagina** e infine **Ripetizione immagine**.





2. La funzione Ripetizione immagine offre due opzioni di stampa: Ripetizione automatica e Ripetizione variabile.



3. Quando si seleziona Ripetizione automatica, la macchina imposta automaticamente il numero di immagini per pagina in base al formato del documento e del supporto di stampa, quindi copia più volte l'immagine dell'originale sulla carta. Non è possibile eseguire le copie quando l'immagine del documento è di dimensioni superiori a quelle del formato carta specificato.



4. Se si seleziona **Ripetizione variabile**, è possibile specificare il numero di volte che l'immagine verrà copiata lungo ciascuno dei lati lunghi e corti del foglio. È possibile specificare da 1 a 23 ripetizioni per il lato corto (Y) e da 1 a 33 ripetizioni per il lato lungo (X).

Selezionare il pulsante Salva per continuare.



5. Gli esempi illustrano i risultati tipici ottenibili con la funzione Ripetizione immagine.






## Opzioni per trasparenti

 Per rendere più agevole la gestione delle diapositive di una presentazione, è possibile inserire un divisore cartaceo tra ogni trasparente di una serie. L'opzione è disponibile nella scheda Formato di uscita sullo schermo sensibile. I divisori per trasparenti non sono disponibili se è stata selezionata l'opzione Selezione automatica per la carta.

Selezionare la scheda Formato di uscita, quindi premere il pulsante Opzioni per trasparenti.




2. Se si seleziona l'opzione **Nessun divisore**, i trasparenti verranno inviati alla destinazione **senza** un foglio di carta vuoto che li separa.

Selezionare il pulsante Divisori vuoti.



3. Se si seleziona l'opzione **Divisori vuoti**, i trasparenti verranno inviati alla destinazione **con** un foglio di carta vuoto che li separa.


Selezionare il pulsante Dispense e divisori vuoti.



 L'opzione Dispense e divisori vuoti consente di inserire un foglio vuoto dopo ogni trasparente stampato. Oltre ai trasparenti viene stampato anche un fascicolo di copie sul supporto specificato utilizzando il pulsante Alimentazione carta.

Selezionare il pulsante Dispense e serie di trasparenti.

 Quando si seleziona Dispense e serie di trasparenti, i trasparenti vengono stampati senza divisori. Tuttavia, oltre ai trasparenti viene stampato un fascicolo di copie sul supporto specificato utilizzando il pulsante Alimentazione carta.



Opzioni per trasparenti

Nessun divisore

 Per i divisori viene selezionato il vassoio con la priorità più alta. Selezionando il pulsante Impostazioni vassoio è possibile modificare la selezione dei supporti per i divisori.

Selezionare il pulsante Alimentazione carta.



7. Da questa schermata è possibile scegliere il vassoio che contiene i divisori da utilizzare. Il formato e l'orientamento dei divisori devono essere identici a quelli dei trasparenti. In caso contrario, appare un messaggio e, fino a quando non viene risolto il conflitto, il pulsante Avvio non è disponibile.

La descrizione dell'inserimento di divisori tra i trasparenti è stata completata.



4-34 Guida per l'utente

#### Poster

La funzione **Poster** consente di creare un poster di grandi dimensioni incollando copie distribuite su più fogli. Le copie dispongono di un margine di incollatura per consentire l'operazione.




È possibile accedere al pulsante **Poster** dalla scheda Formato di uscita.

#### Nota

Non è possibile selezionare la funzione Poster se è stata selezionata la funzione Fascicolate nella sezione Uscita copie della scheda Copia.

Il pulsante **Formato di uscita** consente di scegliere uno dei formati preimpostati per i poster. Il pulsante **% ingrandimento** consente di inserire percentuali specifiche di ingrandimento (da 100% a 400%) per il formato finale del poster.





#### Nota

Dopo aver selezionato il valore di ingrandimento, ricordarsi di selezionare il pulsante Salva.

## Copia documento identità

Quando è necessaria la copia di un documento di assicurazione, della patente o di altri documenti di identità, la funzione **Copia documento identità** offre un modo semplice e efficiente per risparmiare tempo.


Le informazioni che si trovano su entrambi i lati del documento possono essere copiate su un solo lato di un foglio senza dover ricaricare il foglio nel vassoio o nel vassoio bypass.

L'opzione **Copia documento identità** è accessibile tramite il pulsante sulla scheda **Formato di uscita**.

Per accedere alla funzione Copia documento identità, selezionare la scheda **Formato di uscita** e il pulsante **Copia documento identità**.

Per completare la copiatura del documento d'identità, seguire questi passaggi.

- Sollevare l'alimentatore automatico e posizionare il documento d'identità sulla lastra, allineandolo all'angolo superiore sinistro. Abbassare l'alimentatore automatico.
- Utilizzare la tastierina numerica per specificare il numero di copie richiesto.
- Selezionare **Avvio** per iniziare la scansione del lato 1.
- Sollevare l'alimentatore automatico e girare il documento d'identità per copiare il lato 2. Abbassare l'alimentatore automatico.
- Premere **Avvio** per iniziare la scansione del lato 2. Le copie vengono eseguite e consegnate nel vassoio di uscita.






#### Annotazione

 L'opzione Annotazione consente di aggiungere il timbro, la data, il numero di pagina, il timbro Bates e le informazioni di commento alle copie.


Per il tipo di timbro, data, numero di pagina e posizione di stampa, è possibile scegliere da formati di annotazione esistenti.


Per accedere alla funzione Annotazione, selezionare la scheda **Formato di uscita** e il pulsante **Annotazione**.

- 2. La schermata Annotazione consente di accedere alle seguenti opzioni:
  - Commento
  - Timbro data
  - Numeri pagina
  - Timbro Bates



Per continuare, premere il pulsante Commento.









Posizione

Impostazioni

Ū

4. È possibile selezionare tra otto messaggi timbrati da stampare sulla prima pagina o su tutte le pagine dei fascicoli copiati. È anche possibile modificare la posizione e l'aspetto del messaggio timbrato utilizzando i pulsanti Stampa su..., Posizione e Impostazioni dettagliate.

Premere il pulsante Salva per continuare.

5. Per continuare, premere il pulsante Timbro data.



Commento

Sì

RISERVATO

Copia vietata URGENTE

IMPORTANTE

Copia vietata

Diffusione

Diffusione URGENTE


6. Viene visualizzata la schermata Timbro data.

Per continuare, premere il pulsante Timbro data.



7. È possibile scegliere di stampare la data solo sulla prima pagina o su tutte le pagine di una serie di copie. La data stampata corrisponde alla data in cui è stata eseguita la copia. Per cambiare la posizione e l'aspetto della data, utilizzare i pulsanti Posizione e Dimensione.

Per continuare, selezionare il pulsante Salva.



4-38 Guida per l'utente

8. Premere il pulsante **Numero pagina** per continuare.




9. Viene visualizzata la schermata Numero pagina.

Per continuare, premere il pulsante Numeri pagina.



10. È possibile aggiungere un Numero pagina indipendente a una o più pagine delle copie. È possibile inoltre modificare la posizione, lo stile e l'aspetto del numero di pagina utilizzando il pulsante Posizione.

Per continuare, selezionare il pulsante Salva.



11. Premere il pulsante Timbro Bates per continuare.




12. Viene visualizzata la schermata Timbro Bates.

Premere il pulsante Sì per continuare.



13. È possibile aggiungere un numero di prefisso Bates indipendente su una o più pagine delle copie. È possibile inoltre modificare il numero di cifre, la posizione, l'aspetto e il formato del numero Bates utilizzando i pulsanti Numero di cifre, Posizione e Prefissi archiviati.

Per continuare, selezionare il pulsante Salva.




4-40 Guida per l'utente

## Filigrana

 L'opzione Filigrana consente di aggiungere un numero di controllo o un messaggio di testo stampato in chiaro alle copie.

Questa funzione può essere utilizzata per semplificare la gestione di documenti riservati. È possibile, ad esempio, utilizzare numeri in ordine sequenziale per associare copie di distribuzione a destinatari specifici.


Per accedere alla funzione Filigrana, selezionare la scheda **Formato di uscita** e il pulsante **Filigrana**.





- Numero di controllo
- Filigrane memorizzate
- Data e ora
- Timbro Bates

 L'opzione Numero di controllo consente di inserire un Numero di inizio che verrà stampato su ogni serie di documenti. Ad esempio, se si seleziona 1 come Numero di inizio, il numero 1 verrà stampato sulla prima serie di documenti, il numero 2 sulla seconda serie e così via.











- 4. È possibile selezionare uno dei tre **messaggi di testo** preimpostati da stampare su una o più pagine. I messaggi di testo preimpostati sono:
  - Copiatura non consentita
  - Copia
  - Duplicato

Premere il pulsante Salva per continuare.


5. Premere il pulsante **Data e ora** per continuare.





6. Se si seleziona l'opzione **Data e ora**, queste informazioni verranno stampate su ciascuna copia.


Premere il pulsante **Numero di serie** per continuare.



7. Abilitare questa opzione per stampare il numero di serie della macchina su ogni pagina delle copie. Questa funzione è utile per tenere traccia delle copie eseguite da una particolare macchina.

Per continuare, premere il pulsante Effetto filigrana.

Le opzioni di Effetto filigrana consentono di scegliere lo stile di rilievo o contorno per la stampa della filigrana. Per continuare, premere il pulsante Salva.



## Spostamento su inserto


1. L'opzione Spostamento su inserto consente di copiare le immagini di un documento su inserti a rubrica.



2. È possibile copiare tutto il documento originale sul divisore a rubrica oppure scegliere di copiare solo il bordo.

Per accedere alla funzione Spostamento su inserto, selezionare la scheda **Formato di uscita** e il pulsante **Spostamento su inserto**.





- 3. La schermata **Spostamento su inserto** consente di accedere a due opzioni per lo spostamento dell'immagine:
  - Sposta su linguetta
  - Sposta tutto

Premere il pulsante Sposta su linguetta per continuare.



4. Qui vengono descritte le opzioni Sposta su linguetta. Se si seleziona questa opzione, il bordo dell'immagine originale verrà stampato sulla linguetta del divisore a rubrica. È possibile modificare la quantità di spostamento richiesta utilizzando i tasti di direzione Valore spostamento sullo schermo sensibile.

Premere il pulsante **Sposta tutto** per continuare.



5. Vengono descritte le opzioni Sposta tutto. Se si seleziona questa opzione, tutta l'immagine originale verrà stampata sul divisore a rubrica. È possibile modificare la quantità di spostamento richiesta utilizzando i tasti di direzione Valore spostamento sullo schermo sensibile.

Per entrambe le opzioni di spostamento è possibile specificare le impostazioni **Formato inserto a rubrica** e **Tipo inserto a rubrica** utilizzando i pulsanti sullo schermo sensibile.




4-44 Guida per l'utente

## Copie a faccia in su/in giù


1. L'opzione Copie a faccia in su/giù consente di selezionare l'uscita delle copie: a faccia in su o in giù.

Accedere alla funzione Orientamento copie selezionando prima la scheda Formato di uscita e poi il pulsante Copie a faccia in su/giù.





2. Se si seleziona il pulsante **Auto**, viene automaticamente determinato se le copie devono essere inviate in uscita a faccia in su o a faccia in giù.




3. Se si seleziona il pulsante **A faccia in su**, tutte le copie vengono inviate con il lato stampato rivolto verso l'alto e la prima pagina in cima alla pila.



4. Se si seleziona il pulsante **A faccia in giù**, tutte le copie vengono inviate con il lato stampato rivolto verso il basso e la prima pagina in fondo alla pila.



5. Se si seleziona il pulsante A faccia in su (ordine inverso), tutte le copie vengono inviate con il lato stampato rivolto verso l'alto e l'ultima pagina in cima alla pila. La disponibilità di questa impostazione dipende dalla configurazione della macchina eseguita dall'amministratore del sistema.




4-46 Guida per l'utente

## Piegatura

 In base alla configurazione della stazione di finitura, è possibile accedere al pulsante Piegatura della scheda Formato di uscita.

Selezionare il pulsante Piegatura per continuare.




2. Il pulsante Senza piegatura consente di disattivare tutte le opzioni di piegatura. La selezione di Piegatura singola consente di accedere a ulteriori funzioni.

Il pulsante Piega come fascicolo consente di piegare un fascicolo e di applicarvi un'opzione di pinzatura.

#### Nota

Dopo aver selezionato l'opzione di piegatura, ricordarsi di selezionare il pulsante Salva.



# Assemblaggio lavoro


## Lavoro composto


1. Suddividere il documento in sezioni da programmare singolarmente.

Passare a Lavoro composto selezionando la scheda **Assemblaggio lavoro**, il pulsante **Lavoro composto** e **Sì**.

 Per iniziare la programmazione del lavoro, selezionare il pulsante Salva.

Selezionare il pulsante Salva.








4-48 Guida per l'utente

 Programmare i requisiti della prima sezione del lavoro.
 Caricare solo la prima sezione del lavoro nell'alimentatore automatico oppure mettere una pagina per volta sulla lastra. Premere Avvio sulla tastiera.




4. Una volta terminata la scansione del primo segmento, viene visualizzata la schermata di stato copiatura. Rimuovere gli originali e premere il pulsante Cambia impostazioni. Programmare i requisiti della seconda sezione del lavoro. Caricare la seconda sezione nell'alimentatore automatico o sulla lastra e premere il tasto Avvio sul pannello comandi. Ripetere questi passaggi finché non sono state programmate e scansite tutte le sezioni del lavoro.



 Al termine della scansione dell'ultimo segmento, premere il pulsante Ultimo originale sullo schermo sensibile per terminare il lavoro composto.

Selezionare il pulsante **Ultimo originale** per continuare.



6. La quantità selezionata viene eseguita.


La descrizione di **Lavoro composto** è stata completata.

## Fascicolo di prova

Quando si copiano molti fascicoli, utilizzare la funzione Fascicolo di prova per ottenere una copia di prova. In questo modo è possibile verificare che la copia di prova corrisponda esattamente alle aspettative, prima di stampare i fascicoli restanti.

 Accedere alla funzione Campione dalla scheda Assemblaggio lavoro.

Per attivare la funzione Campione, selezionare prima la scheda Assemblaggio lavoro e poi il pulsante Campione.



2. Attivare la funzione Fascicolo di prova e selezionare il pulsante **Salva**.

Selezionare il pulsante Sì e il pulsante Salva.




 Caricare i documenti nell'alimentatore automatico e programmare i requisiti del lavoro. Inserire la quantità richiesta e premere il tasto Avvio.




4-50 Guida per l'utente

4. Viene stampata una sola copia del lavoro, cioè il fascicolo di prova. Il resto del lavoro viene trattenuto.



 Una volta stampato il fascicolo di prova, viene attivata la modalità di pausa della macchina. Sarà possibile cambiare impostazioni e quantità oppure annullare o avviare il lavoro.



6. Se la qualità del fascicolo di prova è soddisfacente, selezionare il pulsante **Avvio**. Verranno stampati i fascicoli richiesti.


Se la qualità del fascicolo di prova non è soddisfacente, selezionare il pulsante **Annulla**.

La descrizione della funzione Fascicolo di prova è stata completata.

## Suddivisione originali

La funzione **Suddivisione originali** consente di copiare fascicoli di documenti che non possono essere caricati contemporaneamente nell'alimentatore automatico.

 Selezionare il pulsante Suddivisione originali nella scheda Assemblaggio lavoro.




- 2. Se si seleziona il pulsante **No**, l'opzione *Ultimo originale* verrà evidenziata nella schermata di copiatura durante il processo di scansione.
  - Se si seleziona il pulsante **Sì**, l'opzione *Originale successivo* verrà evidenziata nella schermata di copiatura durante il processo di scansione.
  - Dopo aver terminato la scansione di tutti i sottofascicoli documento, premere il pulsante **Ultimo originale**.



4-52 Guida per l'utente


#### Cancella esterno/Cancella interno

La funzione **Cancella esterno/Cancella interno** consente di cancellare un massimo di tre aree di immagine di un documento dalla copia.



 È possibile accedere alla funzione Cancella esterno/Cancella interno dalla scheda Assemblaggio lavoro.

Selezionare la scheda **Assemblaggio lavoro** e il pulsante **Cancella esterno/Cancella interno**.



2. Selezionare il pulsante Cancella esterno per continuare.



3. Utilizzare i pulsanti Impostazioni area per definire le aree da non riprodurre nelle copie.

Utilizzare i pulsanti Originali per specificare i lati degli originali fronte/retro da non riprodurre.


Per continuare, selezionare il pulsante Area 1.




4. Usare la schermata Cancella esterno/Cancella interno - Area per definire ogni area da non riprodurre. Per definire un'area, specificare le due coordinate (x e y) con numeri compresi tra 0,0 e 17 pollici rispetto all'angolo superiore destro del documento. È possibile passare da una coordinata all'altra premendo i pulsanti Y1, Y2, X1 e X2. Una volta definite tutte le coordinate, selezionare il pulsante Salva.

Per continuare, selezionare il pulsante Salva.

È possibile cancellare un'area designata per la cancellazione selezionando il pulsante Area 1, Area 2 o Area 3. Dopo aver definito tutte le aree, premere il pulsante Salva.
 Selezionare il pulsante Salva per continuare.





4-54 Guida per l'utente


Scansione in corso

#### Nota

Le schermate dell'interfaccia utente illustrate in questa guida potrebbero essere diverse da quelle visualizzate nella copiatrice/stampante in uso. Le schermate dell'interfaccia variano in base alla configurazione del sistema e al paese di commercializzazione. Le schermate qui riportate sono solo esempi del tipo di schermate disponibili.

## Scansione in rete

 Rimuovere eventuali punti metallici e graffette dai documenti e assicurarsi che i documenti siano in buone condizioni.



2. Caricare i documenti nell'alimentatore automatico dal lato lungo e in ordine (1, 2, 3...), assicurandosi che la pagina 1 sia a faccia in su in cima alla pila di originali.

Far scorrere la guida finché non tocca i bordi dei documenti.



 Premere il pulsante Servizi sul pannello comandi.
 Selezionare il pulsante Tutti i servizi sullo schermo sensibile. Infine, selezionare l'icona Scansione in rete.



- 4. Selezionare dall'elenco il modello in cui sono definite la destinazione e altre impostazioni necessarie per il lavoro di scansione. Se non è stato impostato alcun modello, rivolgersi all'amministratore di sistema. Se è necessario cambiare le impostazioni di scansione, seguire le istruzioni nella documentazione del controller di rete.
- 5. Premere il pulsante **Avvio** sul pannello comandi.



#### Nota

Le schermate dell'interfaccia utente illustrate in questa guida potrebbero essere diverse da quelle visualizzate nella copiatrice/stampante in uso. Le schermate dell'interfaccia variano in base alla configurazione del sistema e al paese di commercializzazione. Le schermate qui riportate sono solo esempi del tipo di schermate disponibili.

## Stato lavoro

 Per accedere alle schermate relative alla situazione dei lavori, premere il tasto Stato lavoro sul pannello comandi.

Il pulsante Stato lavoro consente di visualizzare e gestire la coda di stampa.



2. In questa schermata sono visualizzati tutti i lavori attualmente in coda, in attesa di elaborazione.


Ogni lavoro è identificato insieme alle seguenti informazioni: Titolare, Nome e Stato.

L'ultimo lavoro inviato è visualizzato in fondo alla coda.

Lo stato viene aggiornato man mano che i lavori vengono elaborati e stampati.

Il nome del lavoro di attività svolte dalla macchina dipende dalla modalità utilizzata, ad esempio **Copia** oppure **Rapporto**.

Se il lavoro è stato inviato alla macchina tramite il driver di stampa, come tipo di lavoro viene indicato il nome file o il titolo del documento.



3. Di seguito sono elencati i messaggi visualizzati sulla schermata Stato lavoro e le relative descrizioni.




- Stampa in corso: il lavoro è in fase di stampa.
- In attesa della stampante: il lavoro è pronto per la stampa ed è in attesa che venga completato il lavoro in corso e che diventino disponibili le risorse richieste.
- **Pianificazione:** il lavoro è stato convertito nel formato appropriato ed è in fase di pianificazione per la stampa.
- **Formattazione**: il lavoro è in fase conversione nel formato appropriato. Per le attività di stampa, il lavoro viene decompresso, mentre per le attività di scansione ed e-mail, il lavoro viene compresso.
- In attesa: il lavoro è stato scansito ma è in attesa di risorse per la formattazione.
- **Scansione in corso:** la macchina sta eseguendo la scansione delle immagini per il lavoro, pronto per la formattazione.
- Pausa: il lavoro attivo è stato messo in pausa. Lo stato di pausa può essere causato da un errore del sistema
  durante l'esecuzione del lavoro oppure perché è stato selezionato il pulsante Arresto sulla tastierina o Pausa
  dalla schermata della coda di stampa del computer. Il lavoro non viene cancellato dalla coda e può essere
  ripreso.
- Trattenuto: la stampa del lavoro è stata interrotta temporaneamente. Il lavoro rimane nella coda di stampa e continua a risalire l'elenco man mano che i lavori precedenti vengono stampati. Se un lavoro trattenuto si trova in cima alla coda, i lavori successivi continuano ad essere elaborati e stampati. I lavori trattenuti non bloccano gli altri lavori nella coda. Un lavoro può essere trattenuto per diversi motivi, ad esempio se si tratta di un lavoro protetto o se non sono disponibili le risorse richieste. I motivi sono indicati nei dettagli del lavoro.
- Interrotto: il lavoro è stato interrotto a causa di un'attività svolta sulla macchina. Al termine dell'attività, il lavoro interrotto continua automaticamente.
- Ricezione in corso: la macchina sta ricevendo il lavoro tramite una trasmissione di rete.
- Invio in corso: la macchina sta inviando il lavoro tramite una trasmissione di rete.
- Cancellato: il lavoro è stato cancellato dalla coda di stampa.
- Completato: il lavoro è stato completato senza errori.
- **Completato con errori:** il lavoro è stato completato con errori. Ad esempio, un fax è stato inviato a 2 mittenti ma solo 1 mittente lo ha ricevuto.

6-2 Guida per l'utente

#### Altri elenchi di lavori

 Selezionare il pulsante Stato lavoro per visualizzare automaticamente un elenco di Lavori attivi. Per visualizzare i Lavori completati sulla macchina, selezionare la scheda Lavori completati.

Per continuare, selezionare la scheda Lavori completati.



2. I lavori completati vengono visualizzati.

Selezionare un lavoro visualizzato per vederne i dettagli.




3. Per visualizzare i lavori di stampa protetta sulla macchina, selezionare la scheda Lavori di stampa protetta e altro.

Per continuare, selezionare la scheda Lavori di stampa protetta e altro.




4. Vengono visualizzati i lavori di stampa protetta.

Quando si seleziona uno dei lavori elencati in questa schermata è possibile visualizzare informazioni dettagliate su tale lavoro.



5. Per visualizzare i lavori in attesa di stampa nella macchina, selezionare la scheda Stampa lavori in attesa.

Per continuare, selezionare la scheda Stampa lavori in attesa.



6. Vengono visualizzati i lavori in attesa di stampa.

Quando si seleziona uno dei lavori elencati in questa schermata è possibile visualizzare informazioni dettagliate su tale lavoro.



Guidα per l'utente

## Stato macchina

## Informazioni macchina

La schermata Informazioni macchina consente di visualizzare informazioni dettagliate specifiche per la macchina in uso. In questo argomento sono descritte le varie opzioni disponibili all'utente:


- Informazioni macchina
- Stato vassoi carta
- Stampa rapporto
- Sovrascrittura disco rigido
- Configurazione macchina
- Versione software

 La schermata Informazioni macchina visualizza informazioni relative alle chiamate del servizio di assistenza clienti e i numeri di telefono.

Per accedere a Informazioni macchina, premere il tasto **Stato macchina** sul pannello comandi.

Selezionare il pulsante **Stato macchina** sul pannello comandi e **Informazioni macchina** sullo schermo sensibile.







 La schermata Informazioni macchina contiene il numero di telefono da chiamare per contattare il rappresentante Xerox di zona. Contiene anche il Numero di serie macchina.

Selezionare il pulsante **Configurazione macchina** per continuare.


 La schermata Configurazione macchina permette di controllare lo stato e la disponibilità delle opzioni configurabili della macchina, come le opzioni di finitura, di alimentazione e la memoria.

Selezionare il pulsante Chiudi per continuare.





4. Selezionare il pulsante **Versione software** per continuare.



 La schermata Versione software indica la versione del software installata nella macchina. La macchina contiene applicazioni software diverse per funzioni diverse. Le versioni software variano per ogni funzione.

L'argomento Informazioni macchina è stato completato.




6-6 Guida per l'utente

## Condizione vassoi carta

 Le informazioni di stato per il vassoio carta sono reperibili nella scheda Stato macchina.

Per visualizzare la carta caricata e lo stato di ogni vassoio, selezionare il pulsante **Vassoio carta** nella scheda Stato macchina.

Selezionare il pulsante Vassoio carta.



 Sono visualizzate informazioni su ciascun vassoio, compreso il vassoio bypass. Gli attributi impostati durante il caricamento dei vassoi sono: Formato, Tipo e Colore.

La colonna Stato riguarda lo stato attuale del vassoio carta.

Gli stati possibili sono:


**In uso** - il supporto per il lavoro corrente viene alimentato dal vassoio.

**Pronto** - il vassoio è pronto ma non utilizzato per il lavoro in corso.

**Non pronto** - il vassoio non è pronto, ad esempio è aperto.

Errore - il vassoio è associato a una condizione di errore.


Le informazioni visualizzate nella schermata dello stato dei vassoi vengono automaticamente aggiornate quando cambia lo stato dei vassoi.



## Rapporti/elenchi


1. Nella schermata Stampa rapporto sono disponibili vari rapporti.

Premere il pulsante Stampa rapporto.



2. Di seguito è illustrato un tipico esempio di schermata Stampa rapporto.

Per visualizzare il rapporto desiderato, selezionare il pulsante corrispondente sullo schermo sensibile, quindi premere il pulsante Avvio sul pannello comandi.



#### Nota

I rapporti disponibili dipendono dalla configurazione della macchina.


Guidα per l'utente

### Sovrascrittura disco rigido

 La funzione Sovrascrittura disco rigido consente di impedire che l'immagine documento e i dati memorizzati nel disco rigido vengano recuperati illegalmente. Il numero di operazioni di sovrascrittura consentito viene impostato dall'amministratore.

Per accedere a questa funzione, premere il tasto **Stato macchina** sul pannello comandi.

Selezionare il pulsante Sovrascrittura disco rigido.



2. L'operazione di sovrascrittura avviene dopo ogni lavoro di copiatura che comprende più di un fascicolo e dopo il trasferimento di ogni lavoro di scansione al controller di rete.

Lo stato Standby indica che il processo di sovrascrittura è in corso.

L'argomento Sovrascrittura disco rigido è stato completato.




### Elenchi di malfunzionamenti


1. La scheda **Errori** permette di accedere al **Rapporto cronologia errori** che contiene un elenco di errori verificatisi nella macchina.


Per accedere alla scheda **Errori**, premere il pulsante **Stato macchina** sul pannello comandi.

Selezionare il pulsante **Stato macchina** sul pannello comandi e la scheda **Errori** sullo schermo sensibile.



Per stampare il rapporto selezionato, premere il pulsante Avvio sul pannello comandi.






### Materiali di consumo


 Visualizzare lo stato dei materiali di consumo per controllare quando è necessario sostituire le CRU (unità sostituibili dal cliente).

Per accedere alle informazioni sui materiali di consumo, premere il pulsante Stato macchina sul pannello comandi.

Selezionare il pulsante **Stato macchina** sul pannello comandi e la scheda **Materiali di consumo** sullo schermo sensibile.



L'argomento Materiali di consumo è stato completato.






#### Contatori di fatturazione

La funzione **Contatore di fatturazione** consente di accedere alle informazioni sull'utilizzo della macchina e sulla fatturazione. I contatori variano in base alla configurazione della macchina.

1. Per accedere ai contatori di fatturazione:


Selezionare il pulsante Stato macchina sul pannello comandi.

Selezionare la scheda Dati di fatturazione.




 Le informazioni dei contatori di fatturazione vengono visualizzate qui. I clienti possono visualizzare i contatori di fatturazione e il numero di serie per tenere traccia dei lavori.

Selezionare il pulsante Contatori di utilizzo per visualizzare i contatori di utilizzo.



3. Vengono visualizzate qui le informazioni sui contatori di utilizzo. I clienti possono visualizzare i seguenti tipi di contatori: Contatori fogli, Contatori immagini inviate, Contatori impressioni e Contatori di utilizzo.

Selezionare il pulsante di menu Contatore per selezionare i contatori di utilizzo richiesti.



6-12 Guida per l'utente

Manutenzione

#### Nota

Le schermate dell'interfaccia utente illustrate in questa guida potrebbero essere diverse da quelle visualizzate nella copiatrice/stampante in uso. Le schermate dell'interfaccia variano in base alla configurazione del sistema e al paese di commercializzazione. Le schermate qui riportate sono solo esempi del tipo di schermate disponibili.

Istruzioni semplici e dettagliate consentono di esequire con facilità tutte le operazioni di manutenzione.

## Individuazione numero di serie


È necessario fornire il numero di serie della macchina quando si ordinano materiali di consumo o si contatta l'assistenza tecnica Xerox.

È possibile individuare il numero di serie sullo schermo sensibile seguendo questa procedura.

1. Selezionare il pulsante **Stato macchina** sul pannello comandi.



- Selezionare il pulsante Informazioni macchina nella scheda Stato macchina.
- 3. Il numero di serie della macchina viene visualizzato.



## Ordinazione dei materiali di consumo

È possibile ordinare materiali di consumo, carta e altri materiali di produzione Xerox visitando il sito <a href="www.xerox.com">www.xerox.com</a> e selezionando il collegamento Contattaci per informazioni/numeri di telefono per l'Italia oppure selezionando Materiali di consumo e inserendo/scegliendo le informazioni sulla propria macchina (famiglia di prodotti e modello).

Unità sostituibili dal cliente	Numero di parte	Quantità di riordino
Cartuccia fotoricettore di un colore	13R00643	1
Cartuccia fotoricettore nero	13R00642	1
Cartuccia toner nero	6R01383 (USSG & XE) 6R01379 (DMO) 6R01375 (WW Metered)	2/box
Cartuccia toner ciano	6R01384 (USSG & XE) 6R01380 (DMO) 6R01376 (WW Metered)	1/box
Cartuccia toner magenta	6R01385 (USSG & XE) 6R01381 (DMO) 6R01377 (WW Metered)	1/box
Cartuccia toner giallo	6R01386 (USSG & XE) 6R01372 (DMO) 6R01378 (WW Metered)	1/box
Developer nero	5R00730	1
Developer ciano	5R00731	1
Developer magenta	5R00732	1
Developer giallo	5R00733	1
Contenitore toner di scarto	008R12990	1
Cartuccia pinzatrice stazione libretto	008R12925	1
Cartuccia pinzatrice (stazione di finitura avanzata/professionale)	008R12964	1
Ricarica punti (stazione di finitura avanzata/professionale)	008R12941	1
Ricariche cartuccia pinzatrice (4) Contenitore punti di scarto (1) (stazione di finitura C per bassi volumi)	008R13041	1
Corotron di carica (K)	13R00637	1
Modulo fusore	8R13059	1

7-2 Guida per l'utente

## Pulizia della macchina



### AVVERTENZA

NON utilizzare solventi organici, sostanze chimiche abrasive o detergenti spray per pulire la macchina. NON versare mai liquidi direttamente sulla macchina. Utilizzare materiali di consumo e detergenti esclusivamente come indicato nella documentazione. Tenere tutti i prodotti di pulizia lontano dalla portata dei bambini.



#### AVVERTENZA

non utilizzare prodotti di pulizia spray ad aria pressurizzata all'esterno o all'interno di questo sistema. Alcune bombole ad aria pressurizzata contengono miscele esplosive e sono inadatte all'uso con applicazioni elettriche. L'uso di tali prodotti può causare esplosioni e incendi.



#### ATTENZIONE

NON togliere mai coperture o protezioni fissate con viti in quanto proteggono parti non designate per l'operatore. NON tentare di eseguire procedure di manutenzione NON descritte nella documentazione in dotazione con la macchina.

## Lastra di esposizione

Per garantire una qualità di stampa ottimale in qualsiasi momento, pulire regolarmente le lastre di vetro. Se una lastra è sporca, le copie risultano rigate o macchiate, perché i segni della lastra vengono trasferiti sull'immagine durante la scansione.

Per pulire la lastra, utilizzare un panno non sfilacciato leggermente inumidito con l'apposito liquido di pulizia Xerox o altro prodotto di pulizia non abrasivo.

Per pulire la zona sotto la copertura della lastra di esposizione e l'alimentatore automatico, utilizzare un panno non sfilacciato leggermente inumidito con acqua oppure l'apposito liquido di pulizia Xerox.

7-3 Guida per l'utente

### Pannello comandi, schermo sensibile, vassoi e alimentatore automatico

Lo schermo sensibile e il pannello comandi devono essere puliti regolarmente per rimuovere polvere e sporco. Eliminare i segni e le impronte digitali pulendo lo schermo sensibile e il pannello comandi con un panno morbido non sfilacciato inumidito con acqua.

Pulire l'alimentatore automatico, i vassoi di ricezione, i vassoi carta e le aree esterne della macchina con un panno leggermente umido.

## Caricamento della cartuccia della pinzatrice


Istruzioni semplici e dettagliate consentono di caricare con facilità i punti metallici nelle varie stazioni di finitura disponibili; ad esempio:

- Stazione di finitura avanzata
- Stazione di finitura professionale
- Stazione di finitura C per bassi volumi

# Caricamento della cartuccia della pinzatrice - Stazione di finitura Avanata o stazione di finitura professionale


Questa procedura descrive come rimuovere una cartuccia pinzatrice vuota dalla stazione di finitura avanzata o professionale e installarne una nuova.

Quando è necessario sostituire la cartuccia della pinzatrice della stazione di finitura installata, sul pannello sensibile viene visualizzato un messaggio. Quando compare il messaggio, sostituire la cartuccia pinzatrice vecchia con una nuova.




7-4 Guida per l'utente

 Per accedere alla cartuccia della pinzatrice, verificare che la macchina non sia in funzione e aprire lo sportello anteriore.




Afferrare la leva R1 della cartuccia della pinzatrice.
 Afferrare la leva arancione e tirare la cartuccia verso di sé. Procedere allo smaltimento della cartuccia usata come indicato nelle istruzioni riportate sulla confezione della nuova cartuccia.




 Inserire la nuova cartuccia della pinzatrice tenendo premuta la leva arancione finché non si avverte un clic. Chiudere lo sportello anteriore della stazione di finitura.

L'uso di cartucce non consigliate da Xerox può compromettere la qualità delle stampe e le prestazioni della macchina. Si raccomanda, pertanto, di utilizzare solo le cartucce raccomandate da Xerox.




## Stazione di finitura C per bassi volumi


 Per accedere alla cartuccia della pinzatrice, verificare che la macchina non sia in funzione e aprire lo sportello anteriore.




2. Estrarre la cartuccia.



3. Rimuovere la cartuccia dall'alloggiamento.



4. Inserire una nuova cartuccia nell'alloggiamento.



- 5. Spingere la cartuccia nella posizione originale.
- 6. Spingere la cartuccia fino a quando non scatta in sede.
- 7. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.




### Caricamento dei punti per la stazione libretto


Quando è installata una stazione di finitura professionale o una stazione di finitura C per bassi volumi ed è necessario sostituire la cartuccia della pinzatrice, viene visualizzato un messaggio sull'interfaccia utente della macchina. Quando si visualizza questo messggo, sostituire la cartuccia della pinzatrice per libretti esaurita con una nuova. Questa procedura descrive come rimuovere una cartuccia della pinzatrice per libretti vuota dalla stazione di finitura professionale o dalla stazione di finitura C per bassi volumi e sostituirla con una cartuccia nuova.



 Per accedere alla cartuccia della pinzatrice, verificare che la macchina non sia in funzione e aprire lo sportello anteriore.




2. Premere le leve R2 ed R3 sulla destra, quindi estrarre l'unità.




 Stringere tra le dita le linguette della cartuccia della pinzatrice per libretti, quindi sollevare la cartuccia per rimuoverla.

Smaltire la cartuccia usata come indicato sulla confezione della cartuccia di ricambio.




Manutenzione Xerox 700 Digital Color Press

4. Aprire una nuova cartuccia della pinzatrice. Stringendo tra le dita le linguette, riportare la cartuccia nella posizione originale spingendola finché non si sente uno scatto.



5. Riportare l'unità nella posizione originale e chiudere lo sportello anteriore.




7-8 Guida per l'utente

## Sostituzione della cartuccia fotoricettore

Questa procedura descrive come rimuovere una cartuccia fotoricettore usata e sostituirla con una nuova. La macchina visualizza un messaggio quando è necessario ordinare, e successivamente installare, una nuova cartuccia. La cartuccia fotoricettore è riciclabile. Seguire le istruzioni per lo smaltimento fornite con la nuova cartuccia.

#### Nota

Se si verificano problemi di qualità immagine nelle stampe, vedere la sezione sulla qualità immagine nel capitolo 8, Problemi e soluzioni, per descrizioni specifiche di questi problemi e i relativi interventi correttivi. Se l'interfaccia utente della macchina non visualizza le informazioni necessarie quando un materiale di consumo è da sostituire, vedere inoltre la sezione intitolata "Miscellanea" nella sezione Consigli e suggerimenti del capitolo 8.





#### ATTENZIONE:

Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce solare diretta né a forti luci al neon per più di due minuti, in quanto ciò può causare un deterioramento della qualità delle immagini.



#### ATTENZIONE:

Sostituire le cartucce fotoricettore con la macchina accesa. Se la macchina è spenta, tutte le informazioni memorizzate vengono cancellate.

- Lasciare la macchina accesa e andare al passaggio successivo.
- 2. Accertarsi che la macchina non sia in funzione e aprire lo sportello anteriore.
- 3. Abbassare la maniglia R1-R4.



4. Sollevare la maniglia di rilascio.




Aprire la confezione della nuova cartuccia fotoricettore.
 Apppoggiare la nuova cartuccia fotoricettore vicino alla macchina.



#### ATTENZIONE:

non toccare o graffiare la superficie del fotoricettore quando lo si estrae dalla confezione.






### ATTENZIONE:

Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce solare diretta né a forti luci al neon per più di due minuti, in quanto ciò può causare un deterioramento della qualità delle immagini.

6. Rimuovere il foglio di copertura della nuova cartuccia fotoricettore e usarlo per appoggiarvi la cartuccia. Alcune cartucce fotoricettore sono ricoperte da una pellicola protettiva; se questo è il caso, rimuoverla.




7-10 Guida per l'utente


7. Aprire il cassetto del fotoricettore.



8. Estrarre la vecchia cartuccia afferrando gli anelli alle estremità e sollevarla con delicatezza.



9. Inserire la nuova cartuccia nella macchina seguendo le guide e mantenendo il lato anteriore indicato verso la parte anteriore dell'alloggiamento.




- 10. Premere sulle estremità della cartuccia per portarla in posizione orizzontale.
- 11. Chiudere immediatamente il cassetto del fotoricettore per evitare che vi penetri troppa luce.



#### **ATTENZIONE:**

Ricordarsi di chiudere il cassetto del fotoricettore - Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce diretta del sole né a forti luci al neon. Non toccare né graffiare la superficie del fotoricettore. Graffi e sporcizia possono compromettere la qualità delle stampe.



- 12. Riportare la maniglia di rilascio alla posizione originale.
- 13. Riportare la maniglia R1-R4 alla posizione originale e chiudere lo sportello anteriore.
- 14. Inserire la vecchia cartuccia fotoricettore in un contenitore vuoto per il riciclaggio.

La procedura di sostituzione della cartuccia fotoricettore è completata.

7-12 Guida per l'utente

## Sostituzione della cartuccia del toner

Questa procedura descrive come rimuovere la cartuccia del toner vuota e installarne una nuova. La macchina visualizza un messaggio quando è necessario ordinare, e successivamente installare, una nuova cartuccia toner. Se si ignora il messaggio e si continua a stampare o a copiare senza sostituire la cartuccia del toner, viene visualizzato un messaggio e la macchina smette di funzionare dopo circa 1.800 pagine in bianco e nero e circa 1.200 pagine in ciano, magenta e giallo.

Per lo smaltimento della cartuccia usata, seguire le istruzioni fornite con la nuova cartuccia.



#### AVVERTENZA:

Prima di iniziare la procedura, accertarsi che la macchina si sia raffreddata, altrimenti il contatto con alcune aree può causare ustioni.

Sostituire la cartuccia toner con la macchina accesa.
 Aprire lo sportello del toner (sopra lo sportello anteriore della macchina).



 Prima di estrarre la cartuccia, stendere alcuni fogli di carta sul pavimento come protezione in caso di fuoriuscita di toner. Afferrare la maniglia del colore indicato dal messaggio e tirare.




- Estrarre la cartuccia sollevandola con l'ausilio della maniglia che si trova nella parte superiore della cartuccia. Fare attenzione a non macchiarsi gli indumenti di toner.
- 4. Smaltire oppure riciclare la cartuccia usata.
- 5. Togliere la nuova cartuccia toner dalla confezione.
- 6. Inclinare leggermente la nuova cartuccia da sinistra a destra e avanti e indietro per distribuirne il toner.
- Allineando le frecce disegnate sulla cartuccia con quelle della stampante, inserire la cartuccia del toner finché non si avverte un clic.
- 8. Chiudere lo sportello anteriore. Se lo sportello non è completamente chiuso, assicurarsi che la cartuccia sia in posizione di blocco e che la cartuccia toner sia installata nell'apposita sede.




#### ATTENZIONE:

non usare mai un aspirapolvere per rimuovere il toner fuoriuscito. Man mano che l'aspirapolvere si riempe di toner, potrebbero generarsi scintille ed esplosioni. Utilizzare una scopa oppure un panno inumidito con detergente neutro.

La procedura di sostituzione della cartuccia del toner è completata.





## Sostituzione della cartuccia del fusore

Questa procedura descrive come rimuovere la cartuccia del fusore usata e installarne una nuova. La macchina visualizza un messaggio quando è necessario installare una nuova cartuccia del fusore. Il fusore è riciclabile. Seguire le istruzioni per lo smaltimento fornite con la nuova cartuccia.

7-14 Guida per l'utente

1. Accertarsi che la macchina non sia in funzione e aprire lo sportello anteriore.



2. Afferrare la maniglia 2 e girarla in modo che si sblocchi.



#### Avvertenza:

Per evitare ustioni, dopo lo spegnimento della stampante, attendere almeno 5-10 minuti in modo che il fusore si raffreddi e seguire le istruzioni sulle apposite etichette all'interno della macchina.



3. Estrarre con delicatezza il modulo di trasferimento.



4. Estrarre la maniglia del fusore.



5. Sollevando solo la maniglia gialla, sollevare ed estrarre il modulo di trasferimento.




- 6. Smaltire oppure riciclare il fusore usato.
- 7. Togliere il nuovo fusore dalla confezione.



7-16 Guida per l'utente


- 8. Afferrando la maniglia gialla, inserire il fusore nel modulo di trasferimento.
- 9. Chiudere il modulo di trasferimento.
- 10. Girare la maniglia 2 portandola in posizione di blocco.
- 11. Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

La procedura di sostituzione della cartuccia del fusore è completata.



## Sostituzione del corotron di carica

Questa procedura descrive come rimuovere il corotron di carica usato e sostituirlo con uno nuovo. La macchina visualizza un messaggio quando è necessario ordinare, e successivamente installare, un nuovo corotron.





### ATTENZIONE:

non esporre questo componente alla luce solare diretta né a forti luci al neon, in quanto ciò può causare un deterioramento della qualità delle immagini.

1. Accertarsi che la macchina non sia in funzione e aprire lo sportello anteriore.



2. Abbassare la maniglia R1-R4.



3. Sollevare la maniglia di rilascio.



7-18 Guida per l'utente

- 4. Aprire la confezione del nuovo corotron di carica e appoggiare delicatamente l'unità su una superficie piana nei pressi della macchina.
- 5. Estrarre il cassetto del fotoricettore.







#### ATTENZIONE:

ridurre al minimo l'esposizione delle cartucce alla luce: l'esposizione per più di due minuti potrebbe causare danni irreparabili.

 Afferrare entrambe le coperture gialle del corotron di carica e spingere l'unità verso il retro della macchina. Quando si avverte un clic significa che il corotron si è sbloccato.




7. Estrarre il vecchio corotron di carica afferrando gli anelli alle estremità e sollevarlo con delicatezza.



Xerox 700 Digital Color Press


8. Inserire delicatamente il nuovo corotron di carica nella macchina mantenendolo orizzontale e facendo attenzione a non inclinarlo.



7-20 Guida per l'utente

- Afferrare entrambe le coperture gialle del corotron di carica e tirare l'unità verso la parte anteriore della macchina finché l'unità non scatta in sede.
- Inserire il cassetto del fotoricettore fino in fondo.
   Riportare la maniglia di rilascio alla posizione originale.
- 11. Riportare la maniglia R1-R4 alla posizione originale e chiudere lo sportello anteriore.
- 12. Inserire il vecchio corotron di carica in un contenitore vuoto per il riciclaggio.

La procedura di sostituzione del corotron di carica è completata.




## Sostituzione del contenitore toner di scarto

Questa procedura descrive come rimuovere il contenitore toner di scarto pieno e sostituirlo con uno nuovo. Sulla macchina viene visualizzato un messaggio che indica quando è necessario ordinare un nuovo contenitore e quando sostituire il contenitore in uso.

- 1. Accertarsi che la macchina non sia in funzione e aprire lo sportello anteriore.
- 2. Aprire la la copertura del contenitore toner di scarto, che si trova alla destra della leva dell'area 2.



- 3. Afferrare la maniglia del contenitore toner di scarto ed estrarre il contenitore per metà.
- 4. Tenere il contenitore per la parte centrale superiore e rimuoverlo.





#### ATTENZIONE:

non usare mai un aspirapolvere per rimuovere il toner fuoriuscito. Man mano che l'aspirapolvere si riempe di toner, potrebbero generarsi scintille ed esplosioni. Utilizzare una scopa oppure un panno inumidito con detergente neutro.

- 5. Afferrando il contenitore toner di scarto con entrambe le mani, infilarlo nell'involucro di plastica fornito.
- 6. Afferrare il nuovo contenitore nella parte centrale superiore e inserirlo nell'alloggiamento finché non si blocca.
- 7. Chiudere la copertura del contenitore toner di scarto.
- 8. Chiudere lo sportello anteriore.

7-22 Guida per l'utente

## Svuotamento del contenitore dei residui di


Il contenitore dei residui di perforazione è un vassoio in cui vengono raccolti i residui della carta perforata. Sulla macchina viene visualizzato un messaggio che indica quando è necessario svuotare il contenitore. Quando si estrae il contenitore dei residui di perforazione per svuotarlo, accertarsi che non rimangano dei residui al suo interno. Infatti, se non viene svuotato completamente, il contenitore si riempirà prima che venga visualizzato il messaggio successivo, causando dei malfunzionamenti.

Questa procedura descrive come svuotare il contenitore dei residui di perforazione.



Accertarsi che la macchina non sia in funzione e aprire la copertura anteriore della stazione di finitura.

- 1. Estrarre il contenitore dei residui di perforazione.
- 2. Gettare i residui della perforazione nel cestino rifiuti.



La procedura di svuotamento del contenitore dei residui della perforazione è completata.







# Svuotamento del contenitore dei punti di

Per garantire prestazioni ottimali con la stampante digitale, si raccomanda di svuotare il contenitore dei punti di scarto ogni giorno.


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di copiare e stampare, quindi aprire la copertura destra della stazione di finitura.
- 2. Individuare il contenitore dei punti di scarto (R5) nella stazione di finitura.




3. Tenendo saldamente il contenitore, spostare la leva a destra portandola nella posizione di sblocco.








- 4. Rimuovere il contenitore dalla stazione di finitura.
- 5. Estrarre il nuovo contenitore dalla confezione. Smaltire il contenitore pieno nella confezione del nuovo contenitore.





- 6. Inserire il nuovo contenitore nella stazione di finitura.
- 7. Riportare la leva a sinistra nella posizione di blocco.
- 8. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.



# Problemi e soluzioni

## Eliminazione degli inceppamenti

### Inceppamenti della carta

- 1 Alimentatore automatico
- (2) Vassoi di ricezione
- (3) Invertitore (copertura inferiore destra)
- (4) Modulo di trasferimento/fusore
- (5) Vassoi carta
- (6) Copertura inferiore sinistra
- (7) Rimozione degli inceppamenti del vassoio 6/vassoio 7 (OHCF)
- 8) Rimozione degli inceppamenti del vassoio 6 (HCF)
- (9) Rimozione dell'inceppamento del vassoio bypass (Vassoio 5)


Nella figura in alto sono evidenziate le aree di eliminazione degli inceppamenti della carta. In caso di inceppamento, un messaggio visualizzato sullo schermo consente di individuare l'area in cui si è verificato l'errore. Di seguito sono illustrate le procedure di rimozione degli inceppamenti in queste aree.




#### Alimentatore automatico

Questa sezione descrive come eliminare inceppamenti nell'alimentatore automatico.


1. Aprire la copertura superiore dell'alimentatore automatico fino all'arresto.




2. Aprire la copertura sinistra fino all'arresto.



3. Se l'originale non è inceppato nell'alimentatore, tirarlo.




4. Sollevare la maniglia e aprire la copertura interna. Rimuovere l'originale inceppato.




8-2 Guida per l'utente


Chiudere la copertura interna.
 Chiudere la copertura superiore finché non si blocca.
 Chiudere la copertura sinistra finché non si blocca.



 Se l'originale inceppato non è visibile, sollevare lentamente l'alimentatore automatico.
 Tirare la maniglia ed estrarre l'originale. Riportare la maniglia nella posizione originale e chiudere l'alimentatore automatico.




7. Se l'originale inceppato non è ancora visibile, sollevare il vassoio dell'alimentatore automatico ed estrarre l'originale.



8. Riportare il vassoio dell'alimentatore automatico nella posizione originale.

Verificare che l'originale non sia sciupato, spiegazzato o strappato, quindi caricarlo nuovamente seguendo le istruzioni visualizzate.




### Rimozione degli inceppamenti nel modulo di trasferimento e nel fusore

In questa sezione viene descritto come eliminare gli inceppamenti della carta nell'area del modulo di trasferimento e del fusore.

1. Aprire la copertura inferiore destra e strappare il bordo anteriore del foglio inceppato. Inoltre, rimuovere gli eventuali fogli inceppati dall'alimentatore bypass (vassoio 5). Quindi, aprire lo sportello anteriore.




2. Girare la **maniglia 2** verso destra fino a portarla in posizione orizzontale, quindi estrarre il modulo di trasferimento.



3. Avvertenza: non toccare le aree che riportano le etichette "Alta temperatura" o "Attenzione" (nei pressi del fusore) per evitare il rischio di ustioni.


Rimuovere la carta inceppata.




 Dopo aver rimosso il foglio inceppato, controllare che non siano rimasti frammenti nella macchina, quindi eseguire copiare 5 fogli vuoti per pulire i residui di toner dal rullo del fusore.

8-4 Guida per l'utente


5. Spostare la **maniglia 2a** verso destra ed estrarre i fogli inceppati.




6. Abbassare la **maniglia 2b** ed estrarre i fogli inceppati.



7. Riportare la maniglia 2a e la maniglia 2b alla posizione originale. Inserire completamente il modulo di trasferimento nell'alloggiamento e ruotare la maniglia 2 verso sinistra.



8. Chiudere la copertura anteriore.



Xerox 700 Digital Color Press

#### Rimozione degli inceppamenti nei vassoi 1-3


In questa sezione viene descritto come eliminare gli inceppamenti della carta nei vassoi da 1 a 3.


1. Aprire il vassoio in cui si è verificato l'inceppamento della carta.

#### Nota


Se si apre un vassoio senza prima controllare la posizione dell'inceppamento, la carta potrebbe strapparsi e rimanere all'interno della macchina. Questo causa il malfunzionamento della macchina. Prima di tentare il risolvere il problema, verificare il punto in cui si è verificato l'inceppamento.

2. Rimuovere la carta inceppata.





3. Spingere con cura il vassoio all'interno finché non si blocca.




8-6 Guida per l'utente

#### Rimozione degli inceppamenti nel vassoio bypass (vassoio 5)

In questa sezione viene descritto come eliminare gli inceppamenti della carta nel vassoio bypass (vassoio 5).


1. Aprire la copertura del vassoio 5. Eliminare eventuali fogli inceppati dall'area di entrata della carta.




2. Se sono caricati più fogli, rimuoverli tutti dal vassoio. Chiudere la copertura del vassoio 5.

#### Nota

Se la carta è strappata, accertarsi che non rimangano residui all'interno della macchina.



3. Smazzare la carta rimossa ed accertarsi che i quattro angoli siano correttamente allineati.




### Eliminazione inceppamenti dietro la copertura inferiore sinistra

Questa sezione descrive come eliminare inceppamenti dietro la copertura inferiore sinistra.

1. Se è presente il vassoio 6, spostarlo con delicatezza verso sinistra fino all'arresto.


Aprire la copertura inferiore sinistra tenendo premuta la maniglia di rilascio.




2. Rimuovere la carta inceppata.

#### Nota

Se la carta è strappata, accertarsi che non rimangano residui all'interno della macchina.



3. Chiudere la copertura inferiore sinistra. Se è presente il vassoio 6, riportarlo in sede.



8-8 Guida per l'utente


### Rimozione degli inceppamenti nel vassoio 6 (HCF)

In questa sezione viene descritto come eliminare gli inceppamenti della carta nel vassoio 6 (HCF).

1. Aprire il vassoio 6 ed eliminare la carta inceppata.


#### Nota


Se la carta è strappata, accertarsi che non rimangano residui all'interno della macchina.




- 2. Richiudere il vassoio 6.
- 3. Spostare con delicatezza il vassoio 6 verso sinistra fino all'arresto.

Aprire la copertura superiore del vassoio 6 ed eliminare i fogli inceppati.





4. Chiudere la copertura superiore del vassoio 6 e riportare il vassoio nella posizione originale.




### Rimozione degli inceppamenti nel vassoio 6/vassoio 7 (OHCF)

In questa sezione viene descritto come eliminare gli inceppamenti della carta nei vassoi 6 e 7 (OHCF).Nell'OHCF, il vassoi 7 potrebbe mancare.

1. Estrarre il vassoio dove si è verificato l'inceppamento.




Per evitare di strappare la carta, controllare esattamente il punto in cui si è verificato l'inceppamento prima di estrarre il vassoio. Frammenti di carta strappata all'interno della macchina possono causare malfunzionamenti.



2. Rimuovere la carta inceppata.

#### Nota

Se la carta è strappata, controllare all'interno della macchina e rimuovere tutti i frammenti.




3. Inserire delicatamente il vassoio finché non si arresta.

8-10 Guida per l'utente


### Invertitore (copertura inferiore destra)

Questa sezione descrive come eliminare inceppamenti dietro la copertura inferiore destra.

1. Se è installata una stazione di finitura, aprire lo sportello anteriore della stazione, quindi aprire la copertura inferiore destra premendo il pulsante freccia giù.



2. Se è installato il vassoio di ricezione con sfalsamento, aprire la copertura inferiore destra premendo il pulsante freccia giù.







#### Avvertenza:

Durante l'eliminazione di questo inceppamento, tirare il foglio verso il basso. Se si tira il foglio verso di sé inclinandolo si potrebbe danneggiare il rullo del fusore.


3. Tirare il foglio verso il basso.



4. Chiudere la copertura inferiore destra.




5. Se è presente una stazione di finitura, riportare la maniglia 1a nella posizione originale e chiudere lo sportello anteriore della stazione di finitura.



### Vassoi di ricezione

Questa sezione descrive come eliminare inceppamenti nel vassoio di ricezione.

 Rimuovere la carta inceppata dal vassoio di ricezione.
 Se la carta è strappata, accertarsi che non rimangano residui all'interno della macchina.




8-12 Guida per l'utente


## Inceppamento della pinzatrice

## Inceppamento della pinzatrice della stazione di finitura avanzata/professionale

1. Accertarsi che la macchina non sia in funzione prima di aprire la copertura anteriore della stazione di finitura.




2. Afferrare la maniglia R1 del contenitore della cartuccia della pinzatrice e tirare il contenitore a destra verso di sé.




3. Estrarre il contenitore della cartuccia della pinzatrice afferrando la leva arancione.


La cartuccia della pinzatrice è incastrata nell'alloggiamento, per estrarla è necessario tirare con forza.




4. Dopo aver estratto la cartuccia, verificare che all'interno della stazione di finitura non ci siano punti metallici.



5. Sollevare la parte in metallo della cartuccia. Rimuovere i punti inceppati e riabbassare la parte in metallo.




6. Inserire la cartuccia della pinzatrice nell'alloggiamento tenendo premuta la leva arancione finché non si avverte un clic.



8-14 Guida per l'utente

### Stazione di finitura C per bassi volumi

1. Accertarsi che la macchina non sia in funzione prima di aprire la copertura anteriore della stazione di finitura.




2. Estrarre la cartuccia della pinzatrice.

Dopo aver estratto la cartuccia, verificare che all'interno della stazione di finitura non ci siano punti metallici.



3. Aprire la cartuccia della pinzatrice e rimuovere i punti metallici inceppati.

Se non è possibile rimuovere il punto metallico inceppato, spingere il punto nella direzione indicata dalla freccia.




4. Riportare la cartuccia della pinzatrice nella posizione originale fino a quando non scatta in sede.




## Inceppamento della pinzatrice della stazione di finitura libretto


1. Accertarsi che la macchina non sia in funzione prima di aprire la copertura anteriore della stazione di finitura.



2. Premere le leve insieme e quindi tirare la cartuccia della pinzatrice libretti.




3. Tenere le linguette della cartuccia della pinzatrice libretti per alzarla e rimuoverla.




8-16 Guida per l'utente

4. Rimuovere i punti inceppati.



5. Tenendo le linguette della cartuccia della pinzatrice libretti, spingere con cura la cartuccia nella posizione originale fino a che non scatta in sede.


Riportare l'unità in posizione e chiudere lo sportello della stazione di finitura.





## Inceppamento della perforatrice

 Se si verifica un inceppamento nella perforatrice, rimuovere e svuotare il contenitore dei residui ed eliminare la carta inceppata.

Per ulteriori informazioni sugli inceppamenti della carta, vedere l'argomento **Inceppamenti della carta** in questo modulo.








8-18 Guida per l'utente

## Inceppamento dell'alimentatore automatico

Se si verifica un **inceppamento nell'alimentatore automatico**, un messaggio visualizzato a schermo consente di individuare l'area in cui si è verificato l'errore. Se, dopo aver liberato le aree indicate, si verifica un altro inceppamento, seguire le istruzioni riportate nelle pagine seguenti.

Controllare gli originali e accertarsi che siano in buone condizioni



#### Nota

Se gli originali sono sciupati, utilizzare la lastra di esposizione per creare una nuova copia.

Se si utilizzano tabulati, accertarsi che i margini con le perforazioni siano stati rimossi. Dopo aver rimosso i margini perforati, è possibile alimentare i moduli sia dal lato lungo che dal lato corto.

2. Accertarsi che le guide nell'alimentatore automatico tocchino i bordi degli originali.



3. Controllare che gli originali siano conformi alle specifiche e che, una volta inseriti nell'alimentatore automatico, non superino la linea di caricamento massimo.

# Prevenzione degli inceppamenti o dei problemi di alimentazione nel vassoio bypass (vassoio 5)

 Nel vassoio bypass (vassoio 5), gli inceppamenti si verificano nelle aree del percorso carta designate all'eliminazione degli inceppamenti. Il sistema visualizzato un messaggio che indica l'area di eliminazione dell'inceppamento.

Per ulteriori informazioni sugli inceppamenti della carta, vedere l'argomento Rimozione degli inceppamenti in questo capitolo.

Se, dopo aver liberato le aree indicate, si verifica un altro inceppamento del vassoio bypass, seguire le istruzioni riportate nelle pagine seguenti.


 Smazzare la carta e caricarla nel vassoio bypass.
 Accertarsi che la carta non superi la linea di riempimento massimo.




Se nel vassoio è già caricata della carta, non aggiungerne altra. Rimuovere invece la carta dal vassoio, mescolarla a quella nuova e poi ricaricarla nel vassoio.

3. Accertarsi che le guide del vassoio bypass tocchino i bordi della carta.








4. Controllare che gli attributi della carta per il vassoio bypass siano corretti.

Controllare che la carta sia conforme alle specifiche.



8-20

## Inceppamento buste


Gli inceppamenti delle buste si verificano nelle aree di eliminazione inceppamenti del percorso carta. Viene visualizzato un messaggio che indica l'area di eliminazione dell'inceppamento carta.

Per ulteriori informazioni sugli inceppamenti della carta, vedere l'argomento **Inceppamenti della carta** in questo modulo.

Se, dopo aver liberato le aree indicate, si verifica un altro inceppamento delle buste, seguire le istruzioni riportate nelle pagine seguenti.

1. Accertarsi che le guide tocchino i bordi delle buste.

Controllare che gli attributi del vassoio carta siano corretti.



2. Alimentare le buste **solo** dal vassoio bypass. Controllare che le buste siano conformi alle specifiche. Per ulteriori informazioni sulle specifiche delle buste, vedere la sezione Buste (Carta e supporti) nel capitolo 3.



#### Nota

Dopo essere state alimentate, le buste possono essere leggermente increspate sul retro.

## Descrizione dei problemi

Intervento correttivo
<ul> <li>Se il problema è un inceppamento della carta, verificare che la carta sia stata completamente rimossa e che non siano rimasti dei frammenti.</li> <li>Riavviare la macchina con il pulsante di accensione/spegnimento sulla parte anteriore della macchina.</li> </ul>
Selezionare una percentuale di ingrandimento oppure selezionare il vassoio richiesto e il fattore 25auto di riduzione/ingrandimento.
Verificare se è selezionato Trasparenti nella schermata     Tipo di carta. La macchina effettua automaticamente     delle registrazioni per i diversi tipi di supporto. La carta può     tollerare temperature superiori rispetto ai trasparenti.
Se necessario, selezionare il pulsante dopo ogni selezione eseguita sullo schermo sensibile.
Controllare che le guide della carta siano bloccate contro la pila di fogli.
<ul> <li>Controllare il cavo di alimentazione.</li> <li>Premere con fermezza il pulsante di accensione/spegnimento.</li> <li>Controllare se la presa CA riceve tensione collegando un altro dispositivo alla presa per verificare se si accende.</li> </ul>

8-22 Guida per l'utente

Problema	Intervento correttivo
Fogli non pinzati o perforati	<ul> <li>Verificare che le guide della carta siano a contatto della pila di fogli.</li> <li>Selezionare l'opzione sullo schermo sensibile.</li> <li>Verificare che la cartuccia della pinzatrice sia carica.</li> <li>Verificare che il contenitore degli scarti di perforazione non sia pieno.</li> </ul>
I fori dei fogli perforati sul lato sbagliato	- Accertarsi che i fogli perforati siano caricati correttamente nel vassoio carta e che i fori siano posizionati come indicato sulla tabella del vassoio.
Lo schermo sensibile è completamente scuro	- Controllare che la modalità Economizzatore della macchina sia attiva. Premere il pulsante <b>Economizzatore</b> sul pannello comandi.
Lo schermo sensibile non è sufficientemente luminoso	- Utilizzare il <b>controllo di luminosità</b> che si trova sul lato sinistro del pannello comandi per regolare la luminosità dello schermo sensibile.
I documenti non vengono alimentati correttamente	<ul> <li>Se certi tipi di documento non vengono alimentati correttamente, verificare che siano adatti per l'alimentatore automatico. Vedere Specifiche dei documenti nella sezione Introduzione di questo programma.</li> <li>Alternativamente, mettere i documenti sulla lastra di esposizione.</li> </ul>
Con un dispositivo di controllo esterno collegato, appare il messaggio Pronto per copiare, ma non è possibile eseguire il login	- Controllare che il dispositivo di controllo esterno sia correttamente collegato e acceso.

## Codici di errore

Se la stampa è terminata in modo anomalo oppure si è verificato un malfunzionamento della macchina, viene visualizzato un codice di errore.

Se viene visualizzato un codice di errore non elencato nella tabella sottostante oppure l'errore si ripete dopo aver implementato la soluzione descritta, rivolgersi al centro assistenza clienti Xerox.

Se viene visualizzato un codice di errore, tutti i dati di stampa della macchina, nonché tutti i dati archiviati nella memoria incorporata della macchina, verranno eliminati.

Codice	Causa/Soluzione
002-770	Causa: Impossibile elaborare il modello lavoro a causa di spazio su disco insufficiente.  Soluzione: Cancellare i dati superflui dal disco rigido per aumentare lo spazio disponibile.
003-750	Causa: Impossibile archiviare i documenti con la funzione Copiatura libretto.  Soluzione: Controllare le impostazioni Copiatura libretto.
003-751	Causa: Impossibile elaborare il formato perché l'area documento specificata è troppo piccola.  Soluzione: Aumentare la risoluzione o le dimensioni dell'area di scansione.
003-752	Causa: Se si imposta un documento di formato misto su Quadricomia e/o Fronte/retro e si cerca di eseguire la scansione a 600 dpi, si verifica un errore.  Soluzione: Ridurre [Risoluzione di scansione] a [400 dpi] o inferiore e ripetere la scansione.
003-753	Causa: Se si esegue la scansione di un documento di formato misto utilizzando la funzione Scansione simultanea fronte/retro alla risoluzione di 300, 400 o 600 dpi, si verifica un errore.  Soluzione: Ridurre [Risoluzione di scansione] a [200 dpi] o inferiore e ripetere la scansione.

8-24 Guida per l'utente

Codice	Causa/Soluzione
003-754 003-755	Causa: Errore dell'alimentatore automatico. Soluzione Elaborare nuovamente il lavoro.
003-757	Causa: Se si esegue la scansione di un documento di formato misto utilizzando la funzione Scansione simultanea fronte/retro alla risoluzione di 400 o 600 dpi, si verifica un errore.  Soluzione: Ridurre [Risoluzione di scansione] a [300 dpi] o inferiore e ripetere la scansione.
003-760	Causa: Combinazione di funzioni incompatibili specificate nelle opzioni di scansione documenti.  Soluzione: Controllare le opzioni selezionate.
003-761	Causa: Il formato carta del vassoio selezionato per la funzione Scambio automatico vassoi è diverso da quello del vassoio selezionato per la funzione Ripetizione automatica.  Soluzione: Modificare il formato carta del vassoio oppure le impostazioni [Priorità tipo carta].
003-763	Causa: Errore durante la lettura del Grafico della gradazione.  Soluzione: Posizionare il grafico della gradazione correttamente sulla lastra di esposizione.
003-795	Causa: quando si esegue la riduzione o l'ingrandimento di un documento per un formato carta specificato, la percentuale di tale riduzione o ingrandimento supera i valori consentiti.  Soluzione: eseguire una di queste operazioni.  • Immettere manualmente una percentuale di riduzione o ingrandimento.  • Cambiare il formato carta.
005-274 005-275 005-280 005-281 005-282 005-283 005-283	Causa: Errore dell'alimentatore automatico. Soluzione: Spegnere e riaccendere la macchina. Contattare il centro assistenza clienti Xerox.

Codice	Causa/Soluzione
012-125	Causa: malfunzionamento della stazione di finitura.
012-132	Soluzione:
012-211	Controllare se ci sono ostruzioni nel percorso carta ed eliminarle.
012-212	Spegnere e riaccendere la macchina e, se necessario, inviare/avviare di nuovo il
012-213	lavoro di copia/stampa. Se l'errore persiste, chiamare il centro assistenza clienti.
012-214	iavoro ai copia/starripa. Se i errore persiste, chiarriare il ceritro assisteriza clienti.
012-215	
012-216	
012-217	
012-218	
012-219	
012-221	
012-223	
012-225	
012-226	
012-227	
012-228	
012-229	
012-230	
012-235	
012-236	
012-237	
012-238	
012-239	
012-240	
012-241	
012-243	
012-246	
012-247	
012-248	
012-250	
012-251	
012-252	
012-253	
012-254	
012-255	
012-260	
012-263	
012-264	
012-265	
012-282	
012-283	
012-291	
012-296	

8-26 Guida per l'utente

Codice	Causa/Soluzione
012-400	Causa: contenitore punti di scarto quasi pieno. Soluzione: seguire le procedure per rimuovere e sostituire il contenitore dei punti di scarto nella stazione di finitura.
012-949	Causa: il contenitore dei residui di perforazione della stazione di finitura non è collegato. Soluzione: verificare che il contenitore dei residui di perforazione sia installato e inserito correttamente nella stazione di finitura.
016-210 016-211 016-212 016-213 016-214 016-215	Causa: Errore nelle impostazioni software.  Soluzione: Spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
016-219	Causa: La macchina non dispone di una licenza software.  Soluzione: Spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
016-220 016-221 016-222 016-223 016-224 016-225 016-226 016-227 016-228	Causa: Errore dello scanner.  Soluzione: Spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
016-454	Causa: Impossibile recuperare l'indirizzo IP dal server DNS.  Soluzione: Controllare le configurazioni DNS e il metodo di recupero dell'indirizzo IP.

Codice	Causa/Soluzione
016-708	Causa: Impossibile utilizzare la funzione Annotazione a causa di spazio insufficiente sul disco rigido.  Soluzione: Cancellare i dati superflui dal disco rigido per aumentare lo spazio disponibile.
016-710	Causa: Impossibile registrare documenti di stampa differita. Soluzione: Controllare le opzioni di stampa e specificare nuovamente i dati di stampa. Se il disco rigido non funziona correttamente, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
016-712	Vedere il codice di errore 003-751.
016-721	<ul> <li>Causa: si è verificato un errore durante l'elaborazione della stampa. Le probabili cause sono elencate di seguito.</li> <li>Durante la stampa, sono state ricevute istruzioni di [selezione automatica del vassoio] mentre in [Impostazioni comuni] l'opzione [Priorità tipo di carta]. impostata su [Scambio automatico vassoi - Disattivato] per tutti i tipi di carta.</li> <li>Errore comando ESC/P.</li> <li>Soluzione:</li> <li>Durante la stampa con selezione automatica del vassoio, impostare un tipo di carta su un'opzione diversa da [Scambio automatico vassoi - Disattivato] in [Priorità carta].</li> <li>Controllare i dati di stampa.</li> </ul>
016-722	Causa: è stata specificata una posizione di pinzatura non supportata. Soluzione: controllare la posizione e specificare nuovamente i dati di stampa.
016-723	Causa: è stata specificata una posizione di perforazione non supportata. Soluzione: controllare la posizione e specificare nuovamente i dati di stampa.
016-735	Causa: Tentativo di stampare [Elenco modelli lavoro] durante l'aggiornamento del modello lavoro.  Soluzione: Attendere qualche minuto, quindi provare nuovamente a stampare.

8-28 Guida per l'utente

Codice	Causa/Soluzione
016-738	Causa: la creazione libretto non è applicata alla carta specificata. Soluzione: specificare il formato carta stampabile per la creazione libretto.
016-739	Causa: il documento specificato e il formato della carta non sono compatibili. Soluzione: specificare una combinazione consentita di documento e formato carta per la creazione libretto.
016-740	Causa: la creazione libretto non è applicata al vassoio specificato. Soluzione: specificare il vassoio carta per la creazione libretto.
016-748	Causa: Impossibile stampare. Spazio su disco insufficiente.  Soluzione: Ridurre il numero di pagine dei file, ad esempio suddividendo i dati di stampa in più parti oppure stampando una sola copia per volta.
016-755	Causa: Tentativo di elaborare un file PDF la cui stampa è specificata come proibita.  Soluzione: Annullare la specifica di stampa proibita utilizzando Adobe Reader e provare nuovamente a stampare.
016-756	Causa: Nessuna autorizzazione per utilizzare il servizio. Soluzione: Rivolgersi all'amministratore del sistema.
016-757	Causa: Password errata. Soluzione: Inserire la password corretta.
016-758	Causa: Nessuna autorizzazione per utilizzare il servizio. Soluzione: Rivolgersi al responsabile Auditron.
016-759	Causa: Raggiunto il numero massimo di pagine per il servizio.  Soluzione: Rivolgersi al responsabile Auditron.
016-764	Causa: Impossibile connettersi al server SMTP. Soluzione: Rivolgersi all'amministratore del server SMTP.

Codice	Causa/Soluzione
016-765	Causa: Impossibile inviare la posta. Il disco del server SMTP è pieno. Soluzione: Rivolgersi all'amministratore del server SMTP.
016-766	Causa: Errore nel server SMTP.  Soluzione: Rivolgersi all'amministratore del server SMTP.
016-773	Causa: L'indirizzo IP della macchina non è impostato correttamente.  Soluzione: Controllare l'ambiente DHCP. In alternativa, specificare un indirizzo IP fisso per la macchina.
016-774	Causa: Impossibile elaborare la conversione della compressione. Spazio su disco insufficiente.  Soluzione: Cancellare i dati superflui dal disco rigido per aumentare lo spazio disponibile.

8-30 Guida per l'utente

Codice	Causa/Soluzione
016-775	Causa: Impossibile elaborare la conversione dell'immagine. Spazio su disco insufficiente. Soluzione: Cancellare i dati superflui dal disco rigido per aumentare lo spazio disponibile.
016-777	Causa: Errore del disco rigido durante l'elaborazione dell'immagine.  Soluzione: Il disco rigido potrebbe essere difettoso. Quando si sostituisce un disco rigido, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
016-778	Causa: L'elaborazione della conversione dell'immagine scansita è stata interrotta a causa di spazio insufficiente sul disco rigido.  Soluzione: Cancellare i dati superflui dal disco rigido per aumentare lo spazio disponibile.
016-779	Causa: Si è verificato un errore durante l'elaborazione della conversione dell'immagine scansita.  Soluzione: Ripetere la scansione.
016-780	Causa: Errore del disco rigido durante l'elaborazione della conversione dell'immagine scansita.  Soluzione: Il disco rigido potrebbe essere difettoso. Quando si sostituisce un disco rigido, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
016-786	Causa: Capacità disco rigido insufficiente per la scrittura su file quando si utilizza la funzione di scansione.  Soluzione: Cancellare i dati superflui dal disco per aumentare la quantità di spazio libero oppure inizializzare il disco rigido.

Codice	Causa/Soluzione
016-791	Causa: In [Scansione su FTP/SMB] o [Modello lavoro], impossibile accedere alla destinazione di inoltro o al percorso di salvataggio del modello lavoro.  Soluzione: Verificare se è possibile accedere alla destinazione di inoltro specificata.
016-792	Causa: impossibile acquisire la cronologia del lavoro specificato durante la stampa del [Rapporto contatore lavori]. Soluzione: la cronologia del lavoro specificato non esiste.
016-793	Causa: Spazio su disco insufficiente.  Soluzione: Cancellare i dati superflui dal disco per aumentare la quantità di spazio libero oppure inizializzare il disco rigido.
016-794 016-795	Causa: si è verificato un errore durante la lettura dei dati memorizzati in un supporto (ad esempio un lettore di schede per una macchina fotografica digitale).  Soluzione: controllare con un computer i dati memorizzati nel supporto.
021-750 021-751 021-770 021-771 021-772	Causa: Errore di trasmissione durante una richiesta di ispezione o manutenzione. Impossibile contattare il centro assistenza clienti Xerox. Soluzione: Controllare che le linee telefoniche siano collegate, attendere qualche secondo, quindi provare a inviare nuovamente una richiesta di ispezione o manutenzione. Se l'errore persiste, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
024-746	Causa: è stata specificata un'opzione (formato carta, vassoio, vassoio di ricezione o stampa fronte/retro) non compatibile con la qualità della carta specificata. Soluzione: controllare i dati di stampa.
024-747	Causa: è stata impostata una combinazione non valida di parametri di stampa. Ad esempio, si è specificato un formato non standard mentre la selezione del vassoio è stata impostata su Auto. Soluzione: controllare i dati di stampa. Nel caso descritto sopra, selezionare il vassoio 5.
024-931	Causa: il contenitore dei punti di scarto è pieno o quasi pieno. Soluzione: rimuovere il contenitore dei punti di scarto e installarne uno nuovo.
024-932	Causa: il contenitore dei punti di scarto non è collegato. Soluzione: verificare che il contenitore dei punti di scarto sia installato e inserito correttamente nella stazione di finitura.

8-32 Guida per l'utente

Codice	Causa/Soluzione
024-955	Causa: il vassoio 6 è vuoto/ha esaurito la carta. Soluzione: aggiungere carta nel vassoio 6.
024-956	Causa: il vassoio 7 è vuoto/ha esaurito la carta. Soluzione: aggiungere carta nel vassoio 7.
024-957	Causa: i vassoi dell'inseritore sono vuoti/hanno esaurito la carta. Soluzione: aggiungere carta nei vassoi dell'inseritore.
024-974	Causa: quando si alimenta carta dall'inseritore, il formato della carta nel vassoio è diverso dal formato carta specificato. Soluzione: impostare di nuovo la carta o annullare il lavoro.
024-976	Causa: errore della pinzatrice della stazione di finitura. Soluzione: controllare i punti metallici e ripristinare lo stato corretto.
024-977	Causa: la pinzatrice della stazione di finitura non è pronta per alimentare punti. Soluzione: controllare i punti metallici e ripristinare lo stato corretto.
024-978	Causa: la pinzatrice della stazione di finitura libretto non è pronta per alimentare punti. Soluzione: controllare i punti metallici e ripristinare lo stato corretto.
024-979	Causa: la cartuccia dei punti metallici è vuota. Soluzione: controllare i punti metallici. Seguire le procedure per rimuovere e sostituire.
024-980	Causa: il vassoio impilatore della stazione di finitura è pieno. Soluzione: rimuovere tutta la carta dal vassoio impilatore.
024-981	Causa: il vassoio superiore della stazione di finitura è pieno. Soluzione: rimuovere tutta la carta dal vassoio superiore della stazione di finitura.
024-982	Causa: avvertimento del vassoio impilatore inferiore della stazione di finitura. Soluzione: rimuovere tutta la carta e ogni altro tipo di ostruzione dal vassoio impilatore.
024-983	Causa: il vassoio libretti della stazione di finitura è pieno. Soluzione: rimuovere tutta la carta dal vassoio libretti.
024-984	Causa: il segnale F di avvertimento dei punti metallici quasi esauriti della pinzatrice libretti è attivato. Soluzione: rimuovere tutta la carta dal vassoio libretti.
024-985	Causa: il segnale R di avvertimento dei punti metallici quasi esauriti della pinzatrice libretti è attivato. Soluzione: rimuovere tutta la carta dal vassoio libretti.
024-987	Causa: il vassoio della piegatrice buste è pieno. Soluzione: rimuovere tutta la carta dal vassoio. Impostare il vassoio di uscita.
024-988	Causa: il vassoio della piegatrice buste non è stato rilevato. Soluzione: controllare che il vassoio della piegatrice buste sia correttamente installato.
024-989	Causa: il segnale R di avvertimento dei punti metallici quasi esauriti della pinzatrice libretti è attivato. Soluzione: controllare i punti metallici e ripristinare lo stato corretto.

Codice	Causa/Soluzione
027-452	Causa: Indirizzo IP già esistente. Soluzione: Cambiare l'indirizzo IP.
027-453	Causa: Impossibile recuperare l'indirizzo IP dal server DHCP.  Soluzione: Cambiare l'indirizzo IP manualmente.
027-700	Causa: il supporto è danneggiato. Soluzione: controllare il supporto con un computer.
027-701	Causa: il supporto non è inserito correttamente. Soluzione: inserire il supporto correttamente.
027-702	Causa: nessun dato o dati danneggiati memorizzati nel supporto. Soluzione: controllare con un computer i dati memorizzati nel supporto.
027-703	Causa: un lettore supporti non è collegato correttamente con la macchina. Soluzione: controllare il collegamento tra il lettore supporti e la macchina.
027-720	Causa: Impossibile trovare il server di un'applicazione.  Soluzione: Controllare l'indirizzo server DNS. In alternativa, verificare se un'applicazione (CentreWare Flow Service) installata nel computer è registrata dal server DNS.
027-721	Causa: L'applicazione non esiste.  Soluzione: Verificare se un'applicazione collegata (CentreWare Flow Service) funziona correttamente.
027-722	Causa: Time out lavori durante la connessione con un'applicazione. Soluzione: Provare a elaborare nuovamente il flusso lavoro.

8-34 Guida per l'utente

Codice	Causa/Soluzione
027-737	Causa: si è verificato un errore durante la lettura di dati dal server di raccolta dei modelli di lavoro.  Soluzione: controllare se si dispone dei privilegi necessari per la directory in cui sono memorizzati i modelli di lavoro.
027-739	Causa: impossibile trovare il server dei modelli di lavoro specificato. Soluzione: controllare il nome del percorso del server dei modelli di lavoro.
027-740	Causa: impossibile accedere al server dei modelli di lavoro. Soluzione: immettere il nome di accesso utente e la password.
027-741	Causa: impossibile connettersi al server dei modelli di lavoro. Soluzione: chiedere all'amministratore di rete di controllare il server e la rete.
027-742	Causa: impossibile memorizzare un modello di lavoro per mancanza di spazio sul disco rigido. Soluzione: rimuovere i dati superflui dal disco rigido per liberare spazio.
027-743	Causa: il server dei modelli di lavoro specificato non è corretto. Soluzione: verificare le impostazioni del server dei modelli di lavoro.
027-744	Causa: esiste un problema nel nome di dominio del server dei modelli di lavoro. Soluzione: verificare che la connessione al server DNS e il nome di dominio siano registrati nel server DNS.
027-745	Causa: l'indirizzo del server DNS non è registrato nella macchina. Soluzione: registrare l'indirizzo del server DNS nella macchina o impostare un indirizzo IP per il server dei modelli di lavoro.
027-746	Causa: le impostazioni del protocollo del server di raccolta dei modelli di lavoro non sono corrette.  Soluzione: impostare la porta corretta.

Codice	Causa/Soluzione
027-750	Causa: Tentativo di imporre un flusso lavoro a un documento di stampa. I documenti di stampa non sono supportati dai flussi lavoro.  Soluzione: Controllare il documento prima di avviare il flusso lavoro.
027-751	Causa: Errore durante l'esecuzione del flusso lavoro.  Soluzione: Controllare le impostazioni per il flusso lavoro.
027-770	Causa: errore PDL (Printer Description Language) rilevato dal controller durante l'elaborazione di un lavoro di stampa di rete.  Soluzione: annullare e inviare di nuovo il lavoro di stampa. Se il problema si ripresenta, riavviare sia il controller che la stampante, quindi inviare di nuovo il lavoro. Se il problema non viene ancora risolto, chiamare il centro assistenza clienti per aiuto/istruzioni.
027-771	Causa: messaggio di errore disco pieno sul controller. Soluzione: annullare il lavoro. Cancellare i file indesiderati dal controller e inviare di nuovo il lavoro di stampa di rete.
047-210	Causa: errore al vassoio di ricezione con sfalsamento (OCT). Soluzione: spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione non risolve il problema, chiamare il centro assistenza clienti.
047-320	Causa: errore di comunicazione con la stazione di finitura. Soluzione: spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore persiste, chiamare il centro assistenza clienti.

8-36 Guida per l'utente

Codice	Causa/Soluzione
062-210	Causa: Malfunzionamento dell'alimentatore automatico. Soluzione: Contattare il centro assistenza clienti Xerox.
062-211	Causa: Errore dell'alimentatore automatico. Soluzione: Contattare il centro assistenza clienti Xerox.
062-220	Vedere il codice di errore 062-210.
062-277	Causa: Errore di comunicazione tra l'unità di scansione documenti e l'alimentatore automatico.  Soluzione: Contattare il centro assistenza clienti Xerox.
062-278	Causa: Errore dell'alimentatore automatico.  Soluzione: Spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
062-790	Causa: il documento scansito è protetto da copia. Soluzione: vedere la Guida alla sicurezza e controllare se il documento può essere copiato.
063-210	Vedere il codice di errore 062-211.
065-210	Causa: Errore della macchina. Soluzione: Contattare il centro assistenza clienti Xerox.
065-215 065-216	Causa: Errore dell'alimentatore automatico.  Soluzione: Spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox.

Codice	Causa/Soluzione
065-219	Vedere il codice di errore 062-210.
071-210	Causa: Malfunzionamento al vassoio 1.  Soluzione: Controllare la carta caricata nel vassoio 1, quindi spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox. È possibile utilizzare vassoi diversi dal vassoio 1.
072-210	Causa: Malfunzionamento al vassoio 2.  Soluzione: Controllare la carta caricata nel vassoio 2, quindi spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox. È possibile utilizzare vassoi diversi dal vassoio 2.
073-210	Causa: Malfunzionamento al vassoio 3.  Soluzione: Controllare la carta caricata nel vassoio 3, quindi spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox. È possibile utilizzare vassoi diversi dal vassoio 3.
075-100 075-109 075-135 075-210 075-211	Causa: Malfunzionamento al vassoio 5 (bypass).  Soluzione: Spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
078-100 078-101 078-102 078-151	Causa: malfunzionamento del vassoio carta 6 (opzionale). Soluzione: controllare la carta nel vassoio 6, quindi spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione non risolve il problema del vassoio, chiamare il centro assistenza clienti.
078-210 078-211	Causa: malfunzionamento dei vassoi 6 e 7 opzionali. Soluzione: controllare le impostazioni dei vassoi 6 e 7, quindi spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione non risolve il problema dei vassoi, chiamare il centro assistenza clienti. Nel frattempo, utilizzare tutti gli altri vassoi.
078-213 078-214 078-282 078-283	Causa: malfunzionamento del vassoio carta 5 (vassoio bypass). Soluzione: spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione non risolve il problema del vassoio, chiamare il centro assistenza clienti.

8-38 Guida per l'utente

Codice	Causa/Soluzione
078-250	Causa: malfunzionamento del vassoio carta 6 (opzionale). Soluzione: spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione non risolve il problema, chiamare il centro assistenza clienti.
078-260 078-261 078-262 078-263 078-264 078-265 078-266 078-267 078-268 078-269 078-270 078-271 078-272 078-273 078-274 078-275 078-276 078-277 078-278	Causa: malfunzionamento del vassoio carta 6 (opzionale).  Soluzione: controllare la carta nel vassoio 6, quindi spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione non risolve il problema del vassoio, chiamare il centro assistenza clienti.
078-281	Controllare la carta nel vassoio 5, quindi spegnere e riaccendere la macchina.
078-282	Spegnere e riaccendere la stampante.
078-300 078-301 078-500 078-901 078-941 078-942 078-943	Causa: malfunzionamento del vassoio carta 6 e/o 7 (opzionale). Soluzione: controllare la carta nei vassoi 6/7, quindi spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione non risolve il problema, chiamare il centro assistenza clienti.

Codice	Causa/Soluzione
091-311	Causa: malfunzionamento del modulo di pulizia del corotron di carica. Soluzione: spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione non risolve il problema, chiamare il centro assistenza clienti.
091-320	Causa: malfunzionamento del corotron di carica. Soluzione: spegnere e riaccendere la macchina.
112-700	Causa: il contenitore dei residui di perforazione è pieno o quasi pieno. Soluzione: rimuovere il contenitore dei residui di perforazione e installarne uno nuovo.
116-210	Causa: Errore del lettore supporti.  Soluzione: Spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
116-212	Causa: Un cavo di connessione non è correttamente collegato a un lettore supporti. Soluzione: Collegare il cavo di connessione, quindi spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
116-701	Causa: Impossibile eseguire la stampa fronte/retro a causa di memoria insufficiente. Soluzione: Stampare ciascun lato.
116-704	Causa: Supporto non inserito correttamente. Soluzione: Inserire il supporto correttamente.
116-705	Vedere il codice di errore 016-795.

8-40 Guida per l'utente

Codice	Causa/Soluzione
116-713	Causa: Il lavoro è stato suddiviso e stampato a causa di spazio su disco insufficiente.  Soluzione: Cancellare i dati superflui dal disco rigido per aumentare lo spazio disponibile.
116-780	Causa: È stato rilevato un problema con il documento allegato alla posta ricevuta.  Soluzione: Controllare il documento allegato.
116-790	Causa: Le impostazioni di pinzatura sono state annullate e i dati stampati.  Soluzione: Confermare la posizione di pinzatura e provare nuovamente a stampare.
123-400	Causa: Malfunzionamento della macchina.  Soluzione: Spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox.
124-705	Causa: Le impostazioni di perforazione sono state annullate.  Soluzione: Confermare la posizione di perforazione e provare nuovamente a stampare.
124-706	Causa: Le impostazioni di piegatura sono state annullate.  Soluzione: Confermare le impostazioni di piegatura e provare nuovamente a stampare.
124-709	Causa: È stato superato il numero massimo di pagine che è possibile pinzare.  Soluzione: Ridurre il numero di pagine oppure annullare le impostazione di pinzatura, quindi provare nuovamente a stampare.
127-210	Causa: Malfunzionamento della macchina.  Soluzione: Spegnere e riaccendere la macchina. Se la soluzione pertinente non consente di migliorare il comportamento della macchina, contattare il centro assistenza clienti Xerox.

Codice	Causa/Soluzione
127-211	Causa: errore di comunicazione tra la stampante e il controller. Soluzione: rimuovere e reinserire il cavo di collegamento tra la stampante e il controller. Spegnere e riaccendere sia la stampante che il controller. Se il problema non viene ancora risolto, chiamare il centro assistenza clienti.
127-212	Causa: il controller ha rilevato un errore di controllo stampa interno. Soluzione: rimuovere e reinserire il cavo di comando/video tra la stampante e il controller. Spegnere e riaccendere sia la stampante che il controller. Se il problema non viene ancora risolto, chiamare il centro assistenza clienti.
127-213	Causa: errore di versione del software del controller. Soluzione: chiamare il centro assistenza clienti per informazioni e/o istruzioni per risolvere il problema.
127-220	Causa: il controller ha rilevato un errore di comunicazione del sistema video. Soluzione: rimuovere e reinserire il cavo di connessione tra la stampante e il controller. Spegnere e riaccendere sia la stampante che il controller. Se il problema non viene ancora risolto, chiamare il centro assistenza clienti.
127-221	Causa: il controller ha rilevato un errore di comunicazione. Soluzione: rimuovere e reinserire il cavo di connessione tra la stampante e il controller. Spegnere e riaccendere sia la stampante che il controller. Se il problema non viene ancora risolto, chiamare il centro assistenza clienti.
127-311	Causa: il controller ha rilevato un errore irreversibile.  Soluzione: rimuovere e reinserire il cavo di connessione tra la stampante e il controller. Se l'errore persiste, chiamare il centro assistenza clienti.

8-42 Guida per l'utente

## Altri guasti o errori

Questa sezione contiene una tabella di risoluzione dei problemi che consente di individuare e risolvere un problema. Individuare il problema nella colonna Problema ed eseguire l'attività indicata nella colonna Intervento correttivo.

Problema	Intervento correttivo
Il sistema non completa correttamente un	Verificare che il sistema sia acceso. Nella schermata del pannello comandi dovrebbero essere visualizzate alcune informazioni oppure la spia Economizzatore dovrebbe essere accesa.
lavoro di <b>copiatura</b> .	Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato alla macchina e a una presa di corrente idonea.
	Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, premere il tasto di <b>accensione/spegnimento</b> .
Il sistema non completa correttamente un lavoro di <b>stampa</b> .	La macchina è collegata in rete come stampante? Stampare una pagina di prova dalla workstation per verificare che la stampante sia collegata alla rete.
	Selezionare il pulsante Scansione in rete. Se il pulsante Scansione in rete è visualizzato in grigio e non è attivo, spegnere la macchina premendo il tasto di accensione/spegnimento. Attendere due minuti, quindi premere il tasto di accensione/spegnimento per riavviare la macchina.
	La funzione Scansione in rete non è installata nella macchina. Le opzioni di scansione possono essere acquistate presso il fornitore Xerox di zona.
	La macchina potrebbe non essere configurata in rete. Rivolgersi all'amministratore del sistema per collegare la macchina alla rete.

## Qualità immagine

Problema	Intervento correttivo
Fondo scuro	Accedere alla schermata Tipo di originale selezionando la scheda <b>Qualità immagine</b> .
	Controllare che:
Lo sfondo delle copie è grigio, ombreggiato o tinteggiato.	Accedere ai controlli di Più chiaro/Più scuro selezionando la scheda <b>Impostazioni generali</b> .
	Utilizzare un panno non sfilacciato leggermente inumidito con l'apposito liquido di pulizia Xerox o altro prodotto di pulizia non abrasivo per pulire: - lastra di esposizione e - parte bianca sotto l'alimentatore automatico.
	Accertarsi che le guide nell'alimentatore automatico tocchino i bordi degli originali.
Fondo moiré, screziato o granuloso	Accedere alla schermata Tipo di originale selezionando la scheda <b>Qualità immagine</b> .  Controllare che Tipo di originale, <b>Foto</b> NON sia selezionato.
Le copie hanno fondo moiré, con motivi increspati o digitali, stampa con riquadri o	Accedere alla schermata Definizione/Saturazione colore selezionando la scheda <b>Qualità</b> immagine.  Aprire e poi chiudere l'alimentatore automatico.
piccoli blocchi.	Posizionare l'originale a faccia in giù e verso la parte posteriore sinistra della lastra di esposizione. Posizionare un foglio di carta in bianco sopra l'originale.

8-44 Guida per l'utente

Problema	Intervento correttivo
Strisce, striature, macchie, chiazze o bande nere	Prima di eseguire uno dei seguenti passaggi, controllare <b>SEMPRE</b> lo stato di CRU/materiali di consumo premendo il pulsante <b>Stato macchina</b> e selezionando la scheda <b>Materiali di consumo</b> .
Le copie contengono strisce nere o grigie, tratteggiate o continue, e bordi non definiti.	<ul> <li>Per i lavori di copiatura/scansione, eseguire questa procedura:         <ul> <li>Accedere alla registrazione Più chiaro/Più scuro selezionando la scheda Qualità immagine.</li> <li>Accedere alla schermata Definizione/Saturazione selezionando la scheda Qualità immagine.</li> <li>Controllare che la barra di scorrimento di Definizione sia configurata su un'impostazione più sfumata.</li> <li>Se si copia un originale dalla lastra di esposizione, accedere alla schermata Formato originale selezionando il pulsante Formato originale sulla scheda Regolazione layout.</li> </ul> </li> </ul>
Linee, striature, macchie, sbavature o righe colorate	<ul> <li>Per i lavori di stampa in rete e di copiatura/scansione, seguire questi passaggi.</li> <li>Se sono presenti linee o striature, controllare che il modulo di pulizia IBT non sia consumato o danneggiato; se necessario, sostituirlo.</li> <li>Se il difetto viene ripetuto ogni 36 mm sulle stampe, non sostituire la cartuccia fotoricettore. Questo intervallo è causato da un danno o difetto nell'alloggiamento dello sviluppatore.</li> <li>Se i difetti di righe, striature o cancellazioni nella direzione di elaborazione appaiono solo con il nero, sostituire il modulo Scorotron nero.</li> <li>Se appaiono macchie o righe ogni 126 mm sulle stampe, il fotoricettore giallo, magenta o ciano è danneggiato o è stato esposto a luce troppo intensa.</li> </ul>
La copia/stampa in uscita presenta linee, striature, macchie, righe (punteggiate o continue) colorate e/o graffi o bordi non definiti.	<ul> <li>Eseguire lavori con un singolo colore (giallo, magenta o ciano) in ordine per stabilire qual è il fotoricettore danneggiato.</li> <li>Sostituire la cartuccia fotoricettore appropriata.</li> <li>Se le macchie o righe appaiono ogni 188 mm, il fotoricettore nero è danneggiato o è stato esposto a luce troppo intensa. Sostituire la cartuccia fotoricettore nero.</li> <li>Accertarsi che le guide della carta del vassoio premano contro i bordi della carta.</li> </ul>

Guida per l'utente 8-45

Problema	Intervento correttivo
Copia completamente nera	L'errore richiede ulteriori indagini. Rivolgersi al centro assistenza clienti Xerox (visitare il sito Web all'indirizzo <u>www.xerox.com</u> . Fare clic sul collegamento <b>Contattaci</b> per informazioni/numeri di telefono per l'Italia).
Le copie sono completamente nere o grigie.	Prima di chiamare il centro, annotare il numero di serie della macchina.
Copia completamente vuota	Se si utilizza l'alimentatore automatico, accertarsi che gli originali siano caricati a faccia in su e che tocchino le guide.
Le copie vengono generate senza immagine di stampa.	Se si utilizza la lastra di esposizione, accertarsi che gli originali siano caricati a faccia in giù e verso la parte posteriore sinistra della lastra.
Righe bianche, striature, macchie, chiazze, bande o	Accertarsi che la carta caricata sia conforme alle specifiche della macchina. Per informazioni sulle specifiche relative alla carta e alla sua conservazione, vedere la sezione Carta e supporti.
Le copie contengono strisce bianche, tratteggiate o continue, e aree bianche dove l'originale è scuro.	Caricare una nuova risma di carta nel vassoio selezionato.

8-46 Guida per l'utente

Problema	Intervento correttivo
Immagine parzialmente vuota o troncata	Se si utilizza l'alimentatore automatico, accertarsi che gli originali siano caricati a faccia in su e che tocchino le guide.  Se si utilizza la lastra di esposizione, accertarsi che gli originali siano caricati a faccia in giù e verso la parte posteriore sinistra della lastra.
Le copie hanno un bordo nero sul margine e l'immagine è solo parzialmente visibile.	Se si copia dalla lastra di esposizione, selezionare il formato carta richiesto. NON utilizzare l'opzione <b>Auto</b> .  Verificare che il formato e il tipo di carta impostati per il vassoio siano corretti.
Immagine sfocata o distorta	Utilizzare un panno non sfilacciato leggermente inumidito con l'apposito liquido di pulizia Xerox o altro prodotto di pulizia non abrasivo per pulire: - lastra di esposizione e - parte bianca sotto l'alimentatore automatico.
Le copie non sono chiare e definite. In alcune aree le immagini sono	Se si copia un originale rilegato dalla lastra di esposizione, fare una leggera pressione sull'originale. Attenzione a non danneggiare la rilegatura dell'originale.
	Aprire e poi chiudere l'alimentatore automatico.

Guida per l'utente 8-47

Problemα	Intervento correttivo
Carta danneggiata	Aprire lo sportello anteriore e accertarsi che non siano presenti ostruzioni nel percorso carta.
	Per istruzioni su come liberare il percorso carta, andare all'argomento <b>Eliminazione</b> .
La carta è strappata, increspata o piegata. Arricciatura su bordi o	Accertarsi che la carta caricata sia conforme alle specifiche della macchina. Per informazioni sulle specifiche relative alla carta e alla sua conservazione, vedere la sezione Carta e supporti.
angoli.	Caricare una nuova risma di carta nel vassoio selezionato.
Copie chiare, indistinte o sbiadite	Nella schermata Impostazioni generali, controllare che l'opzione Più chiaro/Più scuro sia impostata su un'impostazione più scura.
Le copie sono troppo chiare o sbiadite, le aree piene non sono nere ma sfumate.	Se è visualizzato un messaggio relativo alla mancanza di toner, sostituire la cartuccia del toner.
Immagine doppia o trasparente	Se l'originale o la copia sono fronte/retro, accertarsi che la carta non sia troppo sottile.
	Nella schermata Impostazioni generali, controllare che l'opzione Più chiaro/Più scuro sia impostata su un'impostazione più scura.
L'immagine sulle copie si ripete, la seconda immagine è sfumata o ombreggiata.	Aprire e poi chiudere l'alimentatore automatico.
	Se l'originale è troppo sottile, posizionarlo a faccia in giù sulla lastra di esposizione e allinearlo alla parte posteriore sinistra della lastra. Posizionare un foglio di carta in bianco sopra l'originale.

8-48 Guida per l'utente

Intervento correttivo
Accertarsi che le guide del vassoio tocchino i bordi della carta.
Controllare che la carta rientri nelle specifiche della macchina. Andare al tutorial <b>Carta e supporti</b> per informazioni sulle specifiche e sulla conservazione della carta.  Caricare una nuova risma di carta nel vassoio selezionato.
Aprire lo sportello anteriore e accertarsi che non siano presenti ostruzioni nel percorso carta.  Per istruzioni su come liberare il percorso carta, andare all'argomento Eliminazione inceppamenti.
Accertarsi che gli originali siano caricati a faccia in giù e verso la parte posteriore sinistra della lastra di esposizione. Allineare i documenti ai bordi della lastra.
Accertarsi che gli originali siano lisci e in buone condizioni.
Accedere alla schermata Effetti colore selezionando la scheda <b>Qualità immagine</b> .  Verificare che l'opzione <b>Eliminazione ombra</b> sia selezionata.
Aprire e poi chiudere l'alimentatore automatico.

Guida per l'utente 8-49

Problema	Intervento correttivo
Toner non completamente fuso	Accertarsi che la carta caricata sia conforme alle specifiche della macchina. Per informazioni sulle specifiche relative alla carta e alla sua conservazione, vedere la sezione Carta e supporti.
L'inchiostro sulle copie non è fissato generando striature e chiazze.	Caricare una nuova risma di carta nel vassoio selezionato.
Registrazione errata o spostamento immagine	Accertarsi che le guide del vassoio tocchino i bordi della carta.
L'immagine sulle copie non è nella posizione	Se si utilizza l'alimentatore automatico, accertarsi che gli originali siano caricati a faccia in su e che tocchino le guide.
corretta, possibile perdita parziale dell'immagine.	Se si utilizza la lastra di esposizione, accertarsi che gli originali siano caricati a faccia in giù e verso la parte posteriore sinistra della lastra.

8-50 Guida per l'utente

# Consigli e suggerimenti

## **Fusore**

#### Estensione della durata del fusore

Per estendere la durata del fusore, Xerox raccomanda l'uso di fusori multipli. I fusori multipli offrono la maggiore resa di copia/stampa possibile per periodi più lunghi e prevengono possibili difetti d'immagine. In base al tipo e alla frequenza dei lavori, è consigliato utilizzare più di un fusore:

- un rullo fusore per supporti piccoli
- un rullo fusore per supporti grandi

## Prevenzione degli inceppamenti nel fusore

1. Molti dei tipi di supporto speciali (carta patinata, etichette e carta pesante 2) devono essere inseriti a faccia in su (senza inversione). Se i supporti vengono inseriti a faccia in giù, è molto probabile che si verifichino degli inceppamenti nell'ingresso dell'invertitore. Molti di questi inceppamenti possono provocare danni al fusore. È importante impostare il tipo di supporto in base alla grammatura corretta. Quando si seleziona il supporto, annotare la grammatura della carta e selezionare il tipo (modo) di carta corretto.

64-105 g/m²	Modo Standard
106-176 g/m²	Modo Pesante 1 o Patinata 1
177-220 g/m²	Modo Pesante 2 o Patinata 2
221-300 g/m²	Modo Pesante 2 o Patinata 2

#### Nota

L'impostazione del tipo di supporto sull'interfaccia utente della macchina non si applica alla stampa dal desktop dell'utente. Se un utente invia un lavoro di stampa e seleziona Use Machine Settings (Utilizza impostazioni macchina) nella schermata delle proprietà di stampa, è possibile che la grammatura del supporto nel vassoio non sia corretta, provocando inceppamenti del fusore o dell'invertitore. Di conseguenza, si consiglia di selezionare il tipo di supporto corretto dal driver di stampa e di non utilizzare mai le impostazioni della macchina.


2. Alimentazione contemporanea di più fogli dal vassoio bypass:

per prevenire l'alimentazione contemporanea di più fogli, smazzare la pila di fogli prima di caricarla nel vassoio
bypass. Se il problema persiste, sostituire la carta con una nuova risma.


Guida per l'utente 8-51

- 3. Alimentazione contemporanea di più fogli dal vassoio bypass: per prevenire l'alimentazione contemporanea di più fogli, smazzare la pila di fogli prima di caricarla nel vassoio bypass. Se il problema persiste, sostituire la carta con una nuova risma.
- 4. Utilizzo di supporti di tipo Pesante 1 o Patinata 1 a "grana lunga":
  - Talvolta i supporti di tipo Pesante 1/Patinata 1 di dimensioni pari o superiori a 431,8 mm/17 pollici (da 105 176 g/m²) sono tagliati a "grana lunga". Questi tipi di carta, tagliati in questo modo, hanno più o meno la stessa rigidità dei tipi Pesante 2 ma si inceppano più facilmente se vengono alimentati con la modalità Pesante 1 o Patinata 1. Ciò è dovuto al fatto che i fogli vengono alimentati a faccia in su nell'invertitore.
  - Controllare il formato carta sulla confezione della risma per identificare la carta a grana lunga. Il secondo numero del formato indica la direzione della grana. Ad esempio, 11 x 17 poll./A3 indica che la grana è nella direzione del lato da 17 pollici (431,8 mm). Questa carta è a grana lunga. 17 x 11 poll./A3, invece, indica che la grana è nella direzione del lato da 11 pollici (279,4 mm). Questa carta è a grana corta.
  - I tipi Pesante 1 o Patinata 1 etichettati come 11 x 17 pollici/A3, 12 x 18 pollici/304,8 x 457,2 mm, 13 x 19 pollici/330,2 x 482,6mm e così via sono a grana lunga e vanno alimentati nella modalità Pesante 2/Patinata 2. Se la carta non viene fornita in una confezione, chiedere informazioni al fornitore.

Per i supporti di tipo Pesante 1 o Patinata 1 (da 106 a 176 g/m²) di dimensioni pari o superiori a 17 pollici/431,8 mm



Alimentare questi supporti in modalità Pesante 1/Patinata 1



Alimentare questi supporti in modalità Pesante 2/Patinata 2

## Prevenzione dei danni del fusore

- 1. Per evitare linee da 279,4 mm/11 poll. e segni di usura, può essere necessario utilizzare due fusori: un fusore quando si utilizzano supporti A4/8,5 x 11 pollici e un altro fusore quando si utilizzano supporti da 304,8 x 457,2 mm/12 x18 pollici (o superiori). Si tratta di una misura valida in special modo per i grafici.
- 2. Se il rullo del fusore è danneggiato, si verificano difetti della qualità dell'immagine, quali segni o macchie, ogni 110 mm sulle stampe. I difetti che si verificano ogni 98 mm indicano danni alla cinghia del fusore.

8-52 Guida per l'utente

## Miscellaneous

- Talvolta, alcuni messaggi di richiesta del sistema (ad esempio, "Ordinare un nuovo contenitore toner di scarto",
   "Contenitore scarti di perforazione pieno") vengono bloccati dalla schermata aperta dell'interfaccia utente.
   Chiudere la schermata Stato lavoro e aprire la schermata Stato macchina/Materiali di consumo per controllare
   lo stato dei materiali di consumo.
- Se la macchina si arresta a metà lavoro o non comincia a stampare dopo che è stato inviato un lavoro, controllare la schermata Stato macchina/Materiali di consumo per stabilire se occorre sostituire materiali di consumo. Se non ci sono risorse sufficienti per il lavoro inviato, il sistema si interrompe. Se il problema persiste, controllare la schermata Stato macchina/Guasti, selezionare prima l'errore e poi il pulsante Istruzioni.
- Se la macchina si arresta a metà lavoro o non comincia a stampare dopo che è stato inviato un lavoro, controllare che il vassoio carta in uso non sia vuoto. Se non c'è carta abbastanza per il lavoro inviato, il sistema si interrompe. Se il problema persiste, controllare la schermata Stato macchina/Guasti, selezionare prima l'errore e poi il pulsante Istruzioni.
- La macchina non blocca la stampa fronte/retro su supporti patinati alimentati dai vassoi interni (vassoi da 1 a
   3), tuttavia potrebbe verificarsi un notevole aumento di inceppamenti o alimentazioni multiple. Se si prevede di utilizzare grandi quantità di supporti patinati, si raccomanda di alimentarli dall'OHCF opzionale, se disponibile.
- Quando si utilizza carta pesante patinata A3/11 x 17 pollici, fare attenzione a non chiudere i vassoi da 1 a 3 con troppa forza per evitare che si verifichi un rilevamento errato del formato. Aprire e chiudere il vassoio senza forzare per consentire ai sensori della carta di rilevare correttamente il formato.
- Se si spostano accidentalmente i bracci di regolazione quando si ricarica carta nel vassoio 5 (bypass),
   l'impostazione del formato carta viene ripristinata sul valore predefinito e il lavoro viene arrestato finché
   l'impostazione non viene corretta dall'utente.

Guida per l'utente 8-53

8-54 Guida per l'utente

Specifiche

Questa macchina è conforme a rigorose specifiche, approvazioni e certificazioni. Queste specifiche illustrano le funzionalità della macchina.

Per ulteriori informazioni sulle specifiche, rivolgersi al fornitore Xerox.

# Specifiche della macchina

Configurazione di base	<ul> <li>Vassoi 1, 2, 3: ciascun vassoio può contenere fino a 550 fogli di carta da 75 g/m² (20 lb)</li> <li>Vassoio bypass (vassoio 5): può contenere fino a 250 fogli di carta da 75 g/m² (20 lb)</li> </ul>
Intervalli formato carta	<ul> <li>Minimo: A5/140 x 182 mm (5,5 x 7,2 poll.)</li> <li>Massimo: 330 x 488 mm/13 x 19 pollici</li> </ul>
Tempo di riscaldamento	<ul> <li>150 secondi o meno (dopo l'accensione o dopo l'uscita dal Modo economizzatore)</li> <li>30 secondi o meno (dopo l'uscita dal Modo alimentazione ridotta)</li> </ul>
Tempo di uscita della prima stampa	<ul> <li>11,2 secondi o meno per l'uscita a colori (con il sistema in modalità Pronto)</li> <li>7,5 secondi o meno per l'uscita in b/n (con il sistema in modalità Pronto)</li> </ul>
Risoluzione di scansione	<ul> <li>Motore di stampa: 2400 x 2400 x 1 dpi (punti per pollice)</li> <li>Copia: 600 x 600 x 1 dpi</li> <li>Stampa (solo font grigio): 600 x 600 x 1 dpi</li> </ul>
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF)	<ul> <li>Capacità: 250 fogli (con carta da 90 g/m² (24 lb))</li> <li>Formati originale: da A5/5,5 x 8,5 poll. a A3/11 x 17 poll.</li> <li>Grammature: Modo fronte/retro automatico su tutti i supporti fino a un massimo di 200 g/m² (80 lb); Modo fronte/retro manuale su carta fino a 300 g/m² (110 lb) o su carta patinata fino a 280 g/m² (100 lb) alimentata dal vassoio bypass.</li> <li>Originali misti consentiti selezionando l'opzione dall'interfaccia utente e quando i bordi anteriori hanno le stesse dimensioni (A4/8,5 x 11 poll. LEF, A3/11 x 17 poll. LEF, A4/8,5x11.</li> </ul>
Dimensioni e peso della macchina per la configurazione di base: Motore di stampa con vassoio bypass e OCT	<ul> <li>Larghezza: 1727 mm</li> <li>Profondità: 762 mm</li> <li>Altezza: 1423 mm</li> <li>Peso: 306 kg</li> </ul> Con altri accessori di finitura e alimentazione occorre più spazio.

Guida per l'utente

# Accessori di alimentazione opzionali

Alimentatore alta capacità a 1 vassoio (vassoio 6/HCF)	<ul> <li>Formato fogli: A4/8,5 x 11 poll.</li> <li>Grammatura: da 64 a 220 g/m² (18-80 lb)</li> <li>Capacità: 2000 fogli</li> </ul>
Alimentatore alta capacità a 1 o 2 vassoi (OHCF/vassoi 6 e 7)	<ul> <li>Formato fogli: da B5/182 x 250 mm (7,2 x 10 poll.) a SRA3/330 x 488 mm/13 x 19 poll.</li> <li>Grammatura: carta non patinata da 64 a 300 g/m² (18-110 lb) oppure carta patinata da 106 a 300 g/m² (28-110 lb)</li> <li>Capacità: alimentatore a 1 vassoio=2000 fogli; alimentatore a 2 vassoi=4000 fogli</li> </ul>

9-2 Guida per l'utente

# Accessori di finitura opzionali

Stazione di finitura avanzata	<ul> <li>Capacità vassoio superiore: 500 fogli</li> <li>Vassoio impilatore: 3000 fogli</li> <li>Grammature: carta non patinata da 52 a 216 g/m² al vassoio superiore e al vassoio impilatore; carta non patinata da 217 a 280 g/m² solo al vassoio superiore</li> <li>Pinzatura: fino a 50 fogli in più posizioni</li> <li>Perforazione: a 2/3 fori (USA) e a 2/4 fori (Europa)</li> </ul>
Stazione di finitura professionale (con stazione libretto)	<ul> <li>Capacità vassoio superiore: 500 fogli</li> <li>Vassoio impilatore: 1500 fogli</li> <li>Grammature: carta non patinata da 52 a 216 g/m² al vassoio superiore e al vassoio impilatore; carta non patinata da 217 a 280 g/m² solo al vassoio superiore</li> <li>Pinzatura: fino a 50 fogli in più posizioni</li> <li>Perforazione: a 2/3 fori (USA) e a 2/4 fori (Europa)</li> <li>Vassoio di ricezione libretti:</li> </ul>
	<ul> <li>Fino a 20 serie</li> <li>Serie pinzate: fino a 15 fogli per serie (carta non patinata fino a 90 g/m²)</li> <li>Serie non pinzate: fino a 5 fogli per serie</li> <li>Serie con piegatura doppia: 1 foglio per serie (carta non patinata fino a169 g/m²)</li> <li>Il numero massimo di serie impilate dipende dal formato</li> </ul>
Impilatore alta capacità (HCS)	<ul> <li>Capacità vassoio superiore: 500 fogli</li> <li>Capacità vassoio impilatore: 5000 fogli</li> <li>Grammature: carta non patinata da 52 a 300 g/m²; carta patinata da 105 a 220 g/m²</li> <li>Formati: da 102 x 142 mm/4 x 5,6 poll. a SRA3/330 x 488/13 x 19 poll. mm al vassoio superiore; da 182 x 257 mm/7,2 x 10,5 poll. a SRA3/330 x 488/13 x 19 poll. al vassoio impilatore</li> </ul>
Modulo interfaccia	Il modulo interfaccia (IM) funziona come dispositivo di comunicazione e percorso carta tra il motore di stampa e un dispositivo di finitura opzionale, ad esempio l'impilatore ad alta capacità (HCS) o la stazione di finitura C per bassi volumi. Per ulteriori informazioni su questa stazione di finitura, vedere la pagina successiva. Se si utilizza un dispositivo opzionale come l'impilatore ad alta capacità (HCS) o la stazione di finitura C per bassi volumi, è necessario installare un modulo interfaccia (IM).

Guida per l'utente 9-3

Stazione di finitura C per bassi volumi	
Tipo di vassoio	Vassoio di ricezione: serie con/senza fascicolazione Vassoio della stazione di finitura: serie con/senza fascicolazione (sfalsamento disponibile) Vassoio di ricezione libretti: serie con/senza fascicolazione
Formati carta supportati	Vassoio superiore:  • Formato massimo: A3, 12,6 x 19,2 poll. (330 x 488 mm)  • Formato minimo: A6 (cartoline)  Vassoio della stazione di finitura:  • Formato massimo: 330 x 488 mm, 12,6 × 19,2 poll.  • Formato minimo: B5  Vassoio di ricezione libretti:  • Formato massimo: A3/13 × 18 poll.  • Formato minimo: A4/8,5 × 11 poll.
Grammature carta supportate	Vassoio superiore e vassoio della stazione di finitura: da 52 a 253 g/m² Vassoio di ricezione libretti: supporti da 60 a 90 g/m² (rilegatura al centro), supporti da 60 a 105 g/m² (piegatura al centro)  Per le copertine, è supportata carta fino a 220 g/m².  Se viene utilizzata carta da 91 a 220 g/m² per le copertine, il corpo del documento va stampato su carta da 60 a 80 g/m².
Capacità vassoio	Vassoio superiore: 500 fogli Vassoio della stazione di finitura: 2000 fogli, 200 serie*  * Solo quando si utilizzano i seguenti formati: A4 LEF, B5 LEF, 8,5 × 11 poll. LEF, 8 x 10 poll. LEF, 7,5 x 10.5 poll. LEF. Quando si utilizzano altri formati, la capacità del vassoio è di 1500 fogli e 100 serie.  Vassoio di ricezione libretti: 20 serie Il vassoio potrebbe non supportare alcuni tipi di carta.
Pinzatura (lunghezza variabile)	<ul> <li>N. massimo di fogli pinzati: 100 fogli</li> <li>Quando si utilizzano formati più grandi di A4 o 8,5 x 11 poll., il numero massimo di fogli pinzati è 65.</li> <li>Con particolari tipi di carta, è possibile che le estremità dei punti metallici si pieghino.</li> <li>Formato carta: <ul> <li>Massimo: A3/11 x 17 poll.</li> <li>Minimo: B5 LEF</li> </ul> </li> <li>Posizione di pinzatura: <ul> <li>1 posizione: (anteriore: pinzatura angolare, al centro: pinzatura parallela, posteriore: pinzatura parallela*)</li> </ul> </li> </ul>

9-4 Guida per l'utente

Stazione di finitura C per bassi volumi		
Perforazione	Formati carta supportati:  • Massimo: A3/11 x 17 poll.  • Minimo: B5 LEF (2 fori), A4 LEF (4 fori)  Numero di fori: 2, 4, 3 (opzionale)  Tipo di carta: 52 - 200 g/m²	
Creazione libretto/Piegatura singola	Numero massimo di fogli:  Piegatura e pinzatura: 25 fogli Solo piegatura: 5 fogli Quando si utilizza carta Xerox da 75 g/m² (20 lb), è possibile pinzare solo 14 fogli se viene aggiunta una copertina. Formato carta:  Massimo: A3, 13 x 18 poll. Minimo: A4 SEF, 8,5 x 11 poll. SEF Tipo di carta: Piegatura e pinzatura: da 60 a 90 g/m² Solo piegatura: da 60 a 105 g/m² Grammature carta/Capacità libretto: Da 64 a 80 g/m², carta non patinata: 25 fogli Da 81 a 90 g/m², carta non patinata: 20 fogli Da 105 g/m², carta non patinata: 10 fogli Da 106 a 128 g/m², carta non patinata: 10 fogli; carta patinata: 10 fogli Da 151 a 176 g/m², carta non patinata: 10 fogli; carta patinata: 10 fogli Da 177 a 220 g/m², carta non patinata: 5 fogli; carta patinata: 5 fogli	
Piegatura	Le serie senza pinzatura piegate possono contenere solo fino a un massimo di 5 fogli. Per le specifiche della piegatrice, vedere la tabella della piegatrice opzionale a pagina 13-11.	
Vassoio 8 (inseritore di post-elaborazione, chiamato anche "interposer")	Formati carta:  • Massimo: A3/11 x 17 poll.  • Minimo: B5 LEF  La macchina non utilizza la carta del vassoio 8 per la stampa o la copia.  Capacità: 200 fogli quando si usa carta Xerox da 75 g/m² (20 lb).  Tipo di carta: 60 - 220 g/m²	

Guida per l'utente 9-5

Piegatrice (a C/Z)				
Piega a Z metà foglio  Formato carta per piegatura a Z: A3/11 x 17 poll., B4/10 x 14 poll., 8K  Capacità:  • Massimo: 80 fogli (A3/11 × 17 poll., carta Xerox da 75 g/m² (20 lb) per p Z)  • 20 fogli per 8K e B4/10 x 14 poll.  Tipo di carta: da 60 a 90 g/m² (16 - 24 lb)				
Piega C Piega a Z	Formato carta: A4/8,5 × 11 poll.  Numero di fogli da piegare: 1 foglio Capacità: 40 fogli (quando si utilizza carta Xerox da 75 g/m² (20 lb) Tipo di carta: da 60 a 90 g/m² (16-24 lb) Vassoio di ricezione: vassoio di ricezione per piega a C/Z			
Piegatura singola	Vedere le specifiche per creazione libretto/piegatura singola nella tabella delle specifiche della stazione di finitura libretto.			

Modulo taglierina SquareFold	Formato carta:  • Minimo: A4/8,5 x 11 poll. SEF  • Massimo: 330 x 457 mm/13 x 18 poll.  Capacità di ritaglio:  • Libretto con 5-20 fogli (fino a 80 lati stampati) da 90 g/m² (24 lb)  • Libretto con 5-25 fogli (fino a 100 lati stampati) da 80 g/m² (20 lb)  Ritaglio: 2-20 mm, con incrementi di 0,1 mm  Grammature carta: da 60 a 220 g/m² (16-90 lb)  Dimensioni: 1271,4 mm (L) x 724,3 mm (P) x 558,8 mm (A)  Peso: 95 kg  Per il modulo taglierina SquareFold è necessario installare sia il modulo interfaccia che la stazione di finitura C per bassi volumi.
Perforatrice avanzata GBC	La perforatrice avanzata GBC offre ulteriori opzioni di finitura per le copie consentendo di perforare i documenti A4/8,5 x 11 poll. per supportare vari tipi di rilegatura. Le opzioni di perforazione vanno da 19 a 32 fori su supporti da 8,5 x 11 pollici. Con supporti A4, le opzioni di perforazione vanno da 21 a 47 fori.

9-6 Guida per l'utente

# Altri accessori opzionali

Kit interfaccia esterna	Il Kit interfaccia esterna abilita il collegamento a dispositivi esterni, quali apparecchi auditron o a gettoni. Il kit è in esecuzione nei modi copia e stampa.

# Specifiche elettriche

Specifiche elettriche	Tensione: 208-240 V CA -10 % / 6 % Frequenza: 50/60 Hz /- 3 % Amperaggio: 12 Amp Consumo energetico: massimo 2.746 KVA

Guida per l'utente

9-8 Guida per l'utente

# Aggiunta

## Modulo di interfaccia

## Panoramica

Il modulo interfaccia (IM) è un accessorio di finitura opzionale utilizzato in concomitanza con altri accessori di finitura opzionali, ad esempio l'impilatore alta capacità oppure la stazione di finitura di base con stazione libretto.

Il modulo interfaccia contiene quanto segue:

- Percorso carta tra la macchina e il dispositivo di finitura collegato (ad esempio, l'impilatore alta capacità o la la stazione di finitura di base con stazione libretto)
- Funzioni di correzione dell'arricciatura della carta
- Comunicazione tra la macchina e i vari dispositivi di finitura collegati



Modulo di interfaccia

Impilatore alta capacità (HCS)

## Pannello comandi

Il pannello comandi è costituito dai seguenti componenti:

- **1 Pulsante Auto Curl (Antiarricciatura automatica):** consente di selezionare la funzione di antiarricciatura automatica.
- 2 Pulsante Manual Curl Up (Antiarricciatura manuale verso l'alto): consente di selezionare i tre valori dell'antiarricciatura manuale verso l'alto.
- 3 Pulsante Manual Curl Down (Antiarricciatura manuale verso il basso): consente di selezionare i tre valori dell'antiarricciatura manuale verso il basso.
- **4 Indicatore Auto Curl (Modalità antiarricciatura automatica):** indica che è stata selezionata la modalità antiarricciatura automatica.
- **5 Indicatori Curl Up/Down (Antiarricciatura verso l'alto/il basso):** indicano la quantità di antiarricciatura manuale (verso l'alto o verso il basso) selezionata.



Guida per l'utente 10-1


Aggiunta Xerox 700 Digital Color Press

## Percorso carta

Quando il supporto viene inserito nel modulo di antiarricciatura, viene alimentato al dispositivo antiarricciatura per la correzione. Il dispositivo antiarricciatura è dotato di un rullo superiore e inferiore che applicano la pressione sui supporti in base a quanto seque:

- Default di sistema
- Selezioni di antiarricciatura eseguite in modalità strumenti sull'interfaccia utente
- Selezioni manuale eseguite sul pannello comandi del dispositivo antiarricciatura

In base alle impostazioni di antiarricciatura, la carta viene inviata al percorso di arricciatura verso l'alto (Upward/Cupped) o al percorso di arricciatura verso il basso (Downward/Bridged). Viene quindi applicata una determinata pressione alla carta in modo da rimuovere eventuali arricciature verso l'alto o verso il basso. La carta viene quindi spostata dal dispositivo antiarricciatura al dispositivo di finitura collegato.



## Arricciatura della carta

Quando la carta è esposta al calore perde umidità e si arriccia in direzione della fonte di calore. I lavori ad alta copertura tendono ad arricciarsi in maggior misura a causa dell'effetto di plastificazione del toner sulla superficie della carta. Per tentare di ridurre tale effetto, il sistema dispone di un dispositivo di antiarricciatura meccanico, situato all'interno del modulo di interfaccia.

Di seguito sono elencati alcuni dei fattori che incidono sull'arricciatura della carta.

- La grammatura della carta e/o l'eventuale patinatura.
  - La quantità di toner e l'area di copertura per foglio.
  - La modalità di caricamento della carta nel vassoio.
  - Le condizioni atmosferiche del magazzino in cui è conservata la carta e del luogo in cui si trova la stampante.

10-2 Guida per l'utente

Xerox 700 Digital Color Press

## Antiarricciatura automatica

In modalità arricciatura automatica, è possibile selezionare le corrette impostazioni di antiarricciatura dalla modalità Strumenti dell'interfaccia utente procedendo come seque:

- 1. Accedere come amministratore
- 2. Premere il pulsante Stato Macchina
- 3. Selezionare la scheda Strumenti
- 4. Selezionare Impostazioni sistema > Impostazioni servizi comuni > Manutenzione

Selezionare Decurler Setup (Impostazione unità antiarricciatura)

## Impostazioni predefinite di antiarricciatura

Il sistema è inoltre dotato di alcune preimpostazioni automatizzate per il controllo dell'arricciatura della carta. Quando si utilizzano tali impostazioni, la macchina imposta automaticamente la quantità di correzione sul dispositivo di antiarricciatura. Di conseguenza, per eliminare il problema dell'arricciatura della carta, utilizzare una delle impostazioni di antiarricciatura preimpostate.

Quando i supporti passano attraverso il dispositivo di antiarricciatura, l'utente viene avvisato della quantità corrente di correzione dell'arricciatura tramite i vari LED presenti sul pannello comandi del modulo di interfaccia. Oltre alla modalità di antiarricciatura automatica, è possibile selezionare manualmente la correzione dell'arricciatura dal pannello comandi del modulo di interfaccia.

#### Antiarricciatura manuale

La modalità di antiarricciatura manuale prevede sette livelli di correzione, disponibili sul pannello comandi del modulo di interfaccia:

- Tre livelli di correzione dell'arricciatura verso l'alto
- Tre livelli di correzione dell'arricciatura verso il basso
- Un livello senza correzioni.

Per modificare la quantità di correzione dell'arricciatura selezionare il relativo pulsante. La quantità di correzione dell'arricciatura attualmente selezionata è indicata dai LED del pannello comandi.

Guida per l'utente 10-3

## Rimozione degli inceppamenti

Se si verifica un inceppamento, la stampa viene interrotta e un messaggio di avviso viene visualizzato sull'interfaccia utente. Seguire attentamente le istruzioni visualizzate nella sequenza illustrata.

## Inceppamenti del modulo di interfaccia

Per rimuovere l'inceppamento dal modulo di interfaccia e riprendere la stampa, procedere come indicato di seguito.

- 1. Aprire la copertura anteriore del modulo interfaccia.
- 2. Sollevare le maniglie di colore verde e/o ruotare la manopola di colore verde, quindi rimuovere tutta la carta inceppata e i pezzi di carta residui.
- 3. Chiudere la copertura anteriore del modulo interfaccia.
- 4. Se l'interfaccia utente indica la presenza di un inceppamento nella stampante digitale, seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta dalle aree indicate. Fare riferimento alla sezione Rimozione degli inceppamenti nel capitolo Problemi e soluzioni di questo manuale.
- 5. Per riprendere la stampa, seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente della stampante digitale.



## Risoluzione dei problemi di base

Quando si verifica un problema con il modulo di interfaccia, è possibile che vengano visualizzate delle istruzioni sull'interfaccia utente. Per risolvere il problema, fare riferimento alle informazioni contenute in questa sezione.

Nella tabella dei codici di guasto, riportata nella pagina seguente, sono elencati i problemi e le soluzioni suggerite che si applicano al modulo di interfaccia. Se dopo aver seguito tutte le istruzioni il problema persiste, rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.

10-4 Guida per l'utente

## Codici guasto

Codice guasto	Possibile causa	Soluzione consigliata
048 100 048 102 048 103 048 900 048 901 048 903	Inceppamento carta  Si è verificato un inceppamento durante l'alimentazione  Un avviso di inceppamento viene visualizzato sull'interfaccia utente	<ul> <li>Aprire lo sportello anteriore</li> <li>Rimuovere attentamente tutti i fogli e i pezzi di carta dalle aree di rimozione dell'inceppamento.</li> <li>Chiudere lo sportello anteriore.</li> <li>Verificare che la carta utilizzata rispetta le specifiche approvate.</li> </ul>
048 300	Lo sportello anteriore è aperto.	Chiudere lo sportello anteriore.
048 310 048 311 048 312 048 313 048 314 048 315 048 316	Problema del sensore o della cinghia del dispositivo antiarricciatura	Spegnere e riaccendere
048 318 048 319	Guasto della ventola di raffreddamento	Spegnere e riaccendere
048 320 048 321 048 322	Errore di comunicazione o di collegamento	<ul> <li>Verificare il collegamento tra il modulo di interfaccia e il dispositivo di finitura.</li> <li>Spegnere e riaccendere.</li> </ul>
048 323	Errore del modulo di interfaccia	Spegnere e riaccendere

Guida per l'utente 10-5

Aggiunta Xerox 700 Digital Color Press

## Specifiche

## Elettrici

da 100 V a 240 V Frequenza: 50/60 Hz

## Temperatura e umidità

da 10 a 32°C, 15 - 85RH da 50 a 90°F, 15 - 85RH

Al di sopra di 82°F (28°C), è necessario ridurre il grado di umidità allo scopo di mantenere le prestazioni specificate.

10-6 Guida per l'utente

## Impilatore alta capacità (HCS)

## Panoramica

L'alimentatore ad alta capacità (HCS) è un dispositivo di finitura opzionale che offre capacità di impilamento e sfalsamento per l'uscita in un vassoio impilatore.
L'alimentatore HCS è collegato al lato destro della stampante digitale tramite il modulo di interfaccia. L'alimentatore HCS sostituisce l'impilatore con sfalsamento (OCT).



Impilatore alta capacità (HCS)

## Identificazione dei componenti

I principali componenti dell'alimentatore HCS sono i seguenti:

- 1. <u>Pannello comandi</u> Consente il controllo manuale di varie funzioni dell'alimentatore HCS.
- 2. <u>Vassoio superiore</u> Fino a 500 fogli vengono trasportati al vassoio superiore:
  - Quando i fogli vengono scartati in seguito a un inceppamento della carta.
  - Quando si sceglie il pulsante Campione.
  - Quando è selezionato come posizione di uscita.
  - Le etichette devono essere inviate al vassoio superiore.
- 3. <u>Bypass</u> Utilizzato solo quando è installato un secondo dispositivo di impilatura/finitura. Questo percorso trasporta i fascicoli attraverso l'alimentatore HCS a un dispositivo di finitura collegato o a un altro alimentatore HCS.
- 4. <u>Vassoio impilatore/carrello</u> I fascicoli (fino a un totale di 5000 fogli) vengono trasportati al vassoio impilatore, situato su un carrello mobile.

Se la configurazione del sistema prevede due impilatori, il vassoio bypass sul secondo impilatore non verrà utilizzato.



10-7

Guida per l'utente

## Pannello comandi

Il pannello comandi dell'alimentatore HCS comprende:

## 1. Indicatore Campione:


spia che lampeggia finché la bozza di un fascicolo viene inviata al vassoio superiore.

#### 2. Pulsante Campione:

premere questo pulsante affinché l'alimentatore HCS invii il fascicolo successivo al vassoio superiore.

#### 3. Pulsante Scarica:

premere una volta per abbassare il vassoio impilatore e sbloccare lo sportello anteriore.



#### 4. Indicatore Scarica:

spia che si illumina quando il vassoio impilatore è in posizione abbassata ed è possibile aprire lo sportello anteriore.

## 5. Area inceppamento vassoio superiore:

lampeggia quando si è verificato un inceppamento nell'area del vassoio superiore (E7).

#### 6. Area inceppamento uscita:

lampeggia quando si è verificato un inceppamento nell'area di uscita (E8).

#### 7. Area inceppamento entrata impilatore:

lampeggia quando si è verificato un inceppamento nell'area di entrata dell'impilatore (E1, E2 o E3).

#### 8. Area inceppamento trasporto impilatore:

lampeggia quando si è verificato un inceppamento nell'area di trasporto dell'impilatore (E4, E5 o E6).

10-8 Guida per l'utente

Xerox 700 Digital Color Press Aggiunta

## Vassoi HCS

## Vassoio superiore

Nel vassoio superiore è possibile:

- Allineare facilmente le copie/stampe senza pieghe o grinze.
- Per facilitare il prelevamento delle copie/stampe, è possibile arrestare l'alimentatore HCS selezionando il pulsante **Stop** sull'interfaccia utente della macchina.

## Funzione Stampa di prova

Sono disponibili due opzioni:

<u>Sample of Designated Page:</u> quando si seleziona l'uscita nell'alimentatore HCS, è possibile indicare una
pagina specifica e selezionare la stampa di un fascicolo di prova. È possibile scegliere un massimo di tre
pagine di prova.

**Nota:** è possibile configurare l'opzione di scelta di un fascicolo di prova <u>in aggiunta</u> al numero determinato di fascicoli di prova nelle impostazioni del sistema. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore del sistema.

• Output Dynamic Sample: quando si preme il pulsante Campione sull'alimentatore HCS, viene inviato un foglio di prova al vassoio superiore.

**Nota:** è possibile configurare come impostazione predefinita l'inclusione automatica di un foglio di prova con le copie/stampe. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.

Guida per l'utente

## Scaricamento del vassoio impilatore

Per scaricare il vassoio impilatore quando è pieno oppure per recuperare un lavoro completato, utilizzare la procedura seguente.

- Premere il pulsante Scarica sul pannello comandi dell'alimentatore HCS. La spia Attesa lampeggia finché il vassoio impilatore non è in posizione abbassata.
- 2. Aprire lo sportello anteriore quando la spia Scarica si illumina.
- 3. Posizionare la barra di bloccaggio in cima alla pila di carta.



- 4. Estrarre completamente il carrello. Rimuovere la barra di bloccaggio.
- 5. Rimuovere la carta dal carrello.
- 6. Spingere il carrello vuoto nell'alimentatore HCS.
- 7. Posizionare la barra di bloccaggio sull'area fissa all'interno dell'alimentatore HCS.
- 8. Chiudere lo sportello. Il vassoio si solleverà in posizione di funzionamento.

10-10 Guida per l'utente

## Rimozione degli inceppamenti

Se si verifica un inceppamento, la stampa viene interrotta e un messaggio di avviso viene visualizzato sull'interfaccia utente. Seguire attentamente le istruzioni visualizzate nella sequenza illustrata.

## Inceppamenti dell'entrata HCS (E1, E2 e E3)

Per rimuovere l'inceppamento dall'entrata dell'alimentatore HCS e riprendere la stampa, procedere come indicato di seguito.

- Aprire la copertura anteriore dell'alimentatore HCS.
   Per rimuovere gli inceppamenti nelle aree E1, E2 o E3,
   seguire le istruzioni situate all'interno della copertura
   anteriore.
- 2. Sollevare la maniglia di colore verde e/o ruotare la manopola di colore verde, quindi rimuovere tutta la carta
- 3. Chiudere la maniglie verde.
- 4. Chiudere la copertura anteriore dell'alimentatore HCS.
- 5. Se l'interfaccia utente indica la presenza di un inceppamento nella stampante digitale, seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta dalle aree indicate. Fare riferimento alla sezione Rimozione degli inceppamenti nel capitolo Problemi e soluzioni di questo manuale.
- 6. Per riprendere la stampa, seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente della stampante digitale.



## Inceppamenti trasporto HCS (E4, E5 e E6)

Per rimuovere l'inceppamento dall'area di trasporto dell'alimentatore HCS e riprendere la stampa, procedere come indicato di seguito.

- Aprire la copertura anteriore dell'alimentatore HCS. Per rimuovere gli inceppamenti nelle aree E4, E5 o E6, seguire le istruzioni situate all'interno della copertura anteriore.
- 2. Sollevare la maniglia di colore verde e/o ruotare la manopola di colore verde, quindi rimuovere tutta la carta dall'area di trasporto.
- 3. Chiudere la maniglie verde.
- 4. Chiudere la copertura anteriore dell'alimentatore HCS.
- 5. Se l'interfaccia utente indica la presenza di un inceppamento nella stampante digitale, seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta dalle aree indicate. Fare riferimento alla sezione Rimozione degli inceppamenti nel capitolo Problemi e soluzioni di questo manuale.
- 6. Per riprendere la stampa, seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente della stampante digitale.



Guida per l'utente 10-11

Xerox 700 Digital Color Press

## Inceppamento vassoio superiore HCS (E7)

Per rimuovere l'inceppamento dal vassoio superiore dell'alimentatore HCS e riprendere la stampa, procedere come indicato di seguito.

- Aprire la copertura anteriore dell'alimentatore HCS. Per rimuovere gli inceppamenti nelle aree E1, E2 o E3, seguire le istruzioni situate all'interno della copertura anteriore.
- 2. Rimuovere la carta inceppata dal vassoio superiore.
- 3. Chiudere la copertura anteriore dell'alimentatore HCS.
- 4. Se l'interfaccia utente indica la presenza di un inceppamento nella stampante digitale, seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta dalle aree indicate. Fare riferimento alla sezione Rimozione degli inceppamenti nel capitolo Problemi e soluzioni di questo manuale.
- 5. Per riprendere la stampa, seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente della stampante digitale.



## Inceppamento uscita HCS (E8)

Per rimuovere l'inceppamento dall'area di uscita dell'alimentatore HCS e riprendere la stampa, procedere come indicato di seguito.

- Aprire la copertura anteriore dell'alimentatore HCS.
   Per rimuovere gli inceppamenti nell'area E8, seguire le istruzioni situate all'interno della copertura anteriore.
- Sollevare la maniglia di colore verde e/o ruotare la manopola di colore verde, quindi rimuovere tutta la carta dall'area di uscita.
- 3. Chiudere la copertura anteriore dell'alimentatore HCS.
- 4. Se l'interfaccia utente indica la presenza di un inceppamento nella stampante digitale, seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta dalle aree indicate. Fare riferimento alla sezione Rimozione degli inceppamenti nel capitolo Problemi e soluzioni di questo manuale.
- 5. Per riprendere la stampa, seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente della stampante digitale.



10-12 Guida per l'utente

## Codici guasto

Codice guasto	Possibile causa	Soluzione consigliata
049 100 049 101 049 102 049 104 049 106 049 108 049 113 049 114 049 115 049 117 049 119 049 121 049 900 049 901 049 902 049 903 049 905 049 907 049 908	Inceppamento carta  Si è verificato un inceppamento durante l'alimentazione  Un avviso di inceppamento viene visualizzato sull'interfaccia utente	<ul> <li>Aprire lo sportello anteriore</li> <li>Rimuovere attentamente tutti i fogli e i pezzi di carta dalle aree di rimozione dell'inceppamento.</li> <li>Chiudere lo sportello anteriore.</li> <li>Verificare che la carta utilizzata rispetta le specifiche approvate.</li> </ul>
049 210 049 211	Problema del sensore sportello anteriore	Spegnere e riaccendere
049 212 049 213	Problema dell'impilatore	Spegnere e riaccendere

Guida per l'utente 10-13

Codice guasto	Possibile causa	Soluzione consigliata
049 214 049 215 049 216 049 217 049 218	Problema/guasto del sensore	Spegnere e riaccendere
049 219	Guasto del software dello sportello anteriore	Lo sportello anteriore viene rilevato come "aperto", ma in realtà è chiuso (bloccato). Spegnere e riaccendere.
049 220 049 221	<ul> <li>Errore del limite superiore dell'impilatore</li> <li>Errore del limite inferiore dell'impilatore</li> </ul>	Spegnere e riaccendere
049 222 049 223 049 224 049 225 049 228 049 229 049 232 049 233 049 234 049 235 049 236 049 237 049 238 049 239 049 240 049 241 049 242 049 243 049 244 049 245 049 245 049 246 049 247 049 248 049 249 049 250 049 251 049 252 049 253	Problema/guasto del sensore	Spegnere e riaccendere

10-14 Guida per l'utente

Codice guasto	Possibile causa	Soluzione consigliata		
049 280 049 281 049 282 049 283 049 284	Problema/guasto del sensore	Spegnere e riaccendere		
049 285 049 286	Errore EEPROM	Spegnere e riaccendere		
049 287	Errore del sistema	Spegnere e riaccendere		
049 288	I complessivi PWB principale e del driver sono disconnessi	Spegnere e riaccendere		
049 300	La copertura superiore è aperta	Chiudere la copertura superiore		
049 310	Errore della modalità download HCS	Spegnere e riaccendere		
049 700	Errore di impilamento dei supporti di stampa	Rimuovere la carta dal carrello		
049 940	Lo sportello anteriore è aperto	Chiudere lo sportello anteriore		
049 941	L'interfaccia utente indica che è necessario reimpostare il carrello e/o il vassoio	<ol> <li>Premere il pulsante Scarica. La spia Attesa lampeggia finché il vassoio impilatore non è in posizione abbassata.</li> <li>Quando il vassoio impilatore è in posizione abbassata,</li> </ol>		
		aprire lo sportello anteriore.		
		<ul><li>3. Spingere il carrello nell'alimentatore HCS.</li><li>4. Chiudere lo sportello anteriore.</li></ul>		
		7. Children to sportello unteriore.		

Guida per l'utente 10-15

Codice guasto	Possibile causa	Soluzione consigliata
049 945	Quando il vassoio superiore è pieno, viene visualizzato un messaggio sull'interfaccia utente.	Rimuovere tutta la carta dal vassoio superiore.
049 960 049 961 049 962 049 963 049 964	Viene visualizzato un messaggio che richiede la rimozione della carta.	Premere il pulsante Scarica. La spia Attesa lampeggia finché il vassoio impilatore non è in posizione abbassata.
049 967 049 969 049 970 049 971		2. Quando il vassoio impilatore è in posizione abbassata, aprire lo sportello anteriore.
049 972		<ul><li>3. Rimuovere il carrello.</li><li>4. Rimuovere la pila di carta.</li></ul>
		Spingere il carrello nell'alimentatore HCS.
		6. Chiudere lo sportello anteriore.
		7. Spegnere e riaccendere

10-16 Guida per l'utente

Xerox 700 Digital Color Press

## Mancata alimentazione elettrica

Se l'alimentazione del modulo HCS viene interrotta:

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa
- Assicurarsi che la macchina sia accesa
- Accertarsi che l'interruttore salvavita sia in posizione di accensione
- Se l'alimentazione non è stata ripristinata dopo aver seguito le istruzioni sopra riportate, rivolgersi al servizio assistenza

## Specifiche

## Linee guida per la carta

- Il vassoio impilatore può contenere carta da 64-280 g/m2 (patinata o non patinata) con la possibilità di
  deterioramento della qualità dei supporti e di un tasso di inceppamenti superiore
- I trasparenti possono essere inseriti nel vassoio superiore o nel vassoio impilatore. Non impilare oltre 100 trasparenti.
- La carta patinata con grammatura inferiore a 100 g/m2 non è affidabile quanto la carta patinata con grammatura superiore a 100 g/m2.
- La carta non standard di lunghezza superiore a 305 mm (12 poll.) in direzione di alimentazione richiede minimo 210 mm (8,3 poll.) in direzione di alimentazione trasversale.
- La carta non standard di lunghezza inferiore a 254 mm (10 poll.) in direzione di alimentazione trasversale richiede minimo 330 mm (13 poll.) in direzione di alimentazione.

#### Elettrici

da 100 V a 240 V Frequenza: 50/60 Hz

## Temperatura e umidità

da 10 a 32°C, 15 - 85RH da 50 a 90°F, 15 - 85RH

Guida per l'utente 10-17

10-18 Guida per l'utente

